1. Descrição do Produto

O Nexto Logger é um Datalogger, pertencente à família de produtos da Série Nexto. Foi desenvolvido para expandir os campos de atuação da Série e fornece poder de processamento de alta velocidade em um design compacto com entradas digitais e analógicas, comunicação SDI-12 e rádio de longa distância LoRa integrados no mesmo equipamento.

Esse produto foi desenvolvido com o foco em aplicações de monitoração e telemetria, ou seja, sistemas que coletam dados remotos, oferecendo entradas digitais e entradas analógicas, todas elas com alta precisão conforme exigido no mercado de monitoração de parâmetros hidrológicos, aplicações de geração de energia solar e outras áreas relacionadas a ciência e monitoração de grandezas físicas. Além das entradas integradas é possível coletar dados de sensores através de rede SDI-12, sendo os dados armazenados em memória interna do Datalogger e enviados a estações de coleta via rede ethernet integrada ou através de infraestrutura de rádio frequência de longa distância, LoRa.

O Nexto Logger é adequado para coleta de dados em sistemas que exigem coleta de dados de forma remota. Sua faixa de alimentação estendida permite aplicações em diferentes áreas incluindo alimentação com fontes alternativas de energia como energia solar. Pode ser utilizado em aplicações como hidrologia, saneamento (águas e efluentes), agronegócios, infraestrutura urbana privada e pública, coletas de dados de sensores para análise de dados e outras aplicações cientificas em substituição a métodos analíticos tradicionais. Além disso, é uma solução ideal para complementar grandes aplicações junto com o portfólio da Série Nexto, ampliando a gama de aplicações usando a mesma tecnologia e ambiente de engenharia. Esta é uma grande vantagem para OEMs e integradores nestas áreas de aplicações onde é necessária escalabilidade de aplicação.



Suas principais características são:

- Design compacto
- Montagem em trilho DIN
- Processador baseado em ARM de 32 bits de alta velocidade
- Interface Ethernet 10/100 Mbps com protocolos como OPC UA, EtherNet/IP, MODBUS e MQTT
- Rádio de longo alcance LoRa
- Entradas digitais optoisoladas
- Entradas analógicas de corrente
- Relógio de tempo real (RTC)

2. Dados de Compra

2.1. Itens Integrantes

A embalagem do produto possui os seguintes itens:

- Módulo NL717 Compacto
- Conectores
- Antena Omnidirecional de 2dbi

2.2. Código do Produto

Os seguintes códigos devem ser usados para compra do produto:

Código	Descrição
NL717	NL717 - DATALOGGER 8DI 8AI LORA

Tabela 1: Código do Produto

3. Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessário:

Código	Descrição
MT8500	MasterTool IEC XE
NX9202	Cabo RJ45-RJ45 2 m
NX9205	Cabo RJ45-RJ45 5 m
NX9210	Cabo RJ45-RJ45 10 m
AMJG0808	Cabo simples RJ45-RJ45 2 m
GW700	GATEWAY LORA, ETH

Tabela 2: Produtos Relacionados

Notas:

MT8500: MasterTool IEC XE está disponível em quatro diferentes versões: LITE, BASIC, PROFESSIONAL e ADVAN-CED. Para maiores informações, favor consultar o Manual de Utilização do MasterTool IEC XE - MU299048.

NX92xx: Cabo para a programação das UCPs da Série Nexto e Ethernet ponto-a-ponto com outro dispositivo com interface Ethernet.

AMJG0808: Cabo para a programação das UCPs.

4. Características do Produto

4.1. Características Gerais

	NL717
Entradas Digitais	4
Entradas Rápidas	4
Número máx. de contadores rápidos	1
Número máx. de interrupções externas	2
Entradas analógicas de corrente	8
Interface Ethernet TCP / IP	1
Interface USB	1
Número Máximo de Tarefas	16
	Texto Estruturado (ST)
T . 1 ~	Diagrama Ladder (LD)
Linguagens de programação	Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC)
	Diagrama de Blocos Funcionais (FBD)
	Grafico Continuo de Funções (CFC)
Alterações online	Sim
Cao de guarda	Sim
Pológio do tompo real (PTC)	SIII Baselucão do 1 ma máy, veriosão do 05 comundos nor eno
Kelogio de tempo real (KTC)	tempo de retentividade de 14 dias
Indicação do octado o diagnóstico	LEDs págins de web e memórie interne de LICP
Indicação de estado e diagnostico	LEDS, pagina da web e memoria interna da UCF
Terra de proteção 🖨	1500 Vdc / 1 minuto (1000 Vac / 1 minuto)
Fthernet	1500 Vdc / 1 minuto (1000 Vac / 1 minuto)
Fonte de Alimentação/ SDI-12	1500 Vdc / 1 minuto (1000 Vac / 1 minuto)
Entradas Analógicas	1500 Vdc / 1 minuto (1000 Vac / 1 minuto)
Entradas Digitais	1500 Vdc / 1 minuto (1000 Vac / 1 minuto)
Dissipação máxima de potência	15 W
	0,5 mm ² (20 AWG) com virola
Area maxima do cadeamento	1,5 mm ² (16 AWG) sem virola
Classificação mínima da temperatura do fio	75 °C
Material do fio	Apenas cobre
Índice de proteção	IP 20
Revestimento isolante de circuitos eletrônicos	Sim
Temperatura de operação	-20 a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-25 a 75 °C
Umidade relativa de operação e armazena-	5% a 96%, sem condensação
mento	
Desistêncie à ribre são (IEC (00(8.2.(/ mm de 5 a 8,4 Hz
Resistencia a vidração (IEC 60068-2-6, sinus)	2 G de 8,4 à 500 Hz
Desistância ao choque (IEC 60069.2.27 half	
sine)	15 G por 11 ms, 6 choques em cada um dos 3 eixos
Dimensões do produto (L x A x P)	215,5 x 98,8 x 34,0 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	270,0 x 102,0 x 40,0 mm

	NL717
Peso	370 g
Peso com embalagem	430 g
Normas e Certificações	
RoHS RoHS - 2011/65/EU	Sim
ANATEL ANATEL (16956-22-14445)	Sim

Tabela 3: Características Gerais

Notas:

Para maiores informações consultar: www.gov.br/anatel.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências.

Número Máximo de Tarefas: Este valor representa o número máximo de tarefas do usuário e do sistema. A descrição detalhada de possíveis tarefas do usuário pode ser encontrada na seção Perfis do projeto no Manual do usuário.

Revestimento isolante de circuitos eletrônicos: O revestimento isolante protege os componentes eletrônicos no interior do produto contra umidade, poeira e outros elementos agressivos para circuitos eletrônicos.

Interface USB: As funcionalidades da interface USB não são suportadas no NL717, não sendo possível conectar dispositivos deste tipo nesta interface do NL717.

4.2. Memória

	NL717
Memória de variáveis de entrada de representação direta (%I)	2 Kbytes
Memória de variáveis de saída de representação direta (%Q)	2 Kbytes
Memória de variáveis de representação direta (%M)	1 Kbytes
Memória de variáveis simbólicas	2 Mbytes
Memória de dados redundantes total	-
Memória de variáveis de entrada de representação direta (%I)	-
Memória de variáveis de saída de representação direta (%Q)	-
Memória de variáveis de representação direta (%M)	-
Memória de variáveis simbólicas	-
Memória total	
Memória de programa (limitado a 2 MBytes) +	64 Mbytes
Memória de código fonte (backup)	
Memória de arquivos de usuário	8 Mbytes

Tabela 4: Memória

4.3. Protocolos

	NL717	Interface
MODBUS TCP Cliente	Sim	NET 1
MODBUS TCP Servidor	Sim	NET 1
MODBUS RTU via TCP Cliente	Sim	NET 1
MODBUS RTU via TCP Servidor	Sim	NET 1
OPC DA Servidor	Sim	NET 1
OPC UA Servidor	Sim	NET 1
EtherNet/IP Scanner	Sim	NET 1
EtherNet/IP Adapter	Sim	NET 1
MQTT Cliente	Sim	NET 1
SNTP Cliente (para sincronismo do relógio)	Sim	NET 1
SDI-12 Mestre Versão 1.4	Sim	SDI-12

Tabela 5: Protocolos

4.4. Ethernet

	Ethernet
Conector	RJ45 fêmea blindado
Auto crossover	Sim
Máximo Comprimento de Cabo	100 m
Tipo de Cabo	UTP ou ScTP, categoria 5
Taxa de Transmissão	10/100 Mbps
Camada Física	10/100 BASE-TX
Camada de Enlace	LLC
Camada de Rede	IP
Camada de Transporte	TCP (Protocolo de Controle de Transmissão)
	UDP (Protocolo de Datagrama de Usuário)
Diagnósticos	LED (Link/Atividade)

Tabela 6: Característica da Interface Ethernet

4.5. Rádio LoRa

	Rádio LoRa
Conector	SMA fêmea
Comprimento de Cabo	10 m (Máximo)
Tipo de Cabo	PigTail
Taxa de Transmissão	290 bps à 50 kbps
Tipo de Rádio	LoRaWAN
Faixa de Frequência	915-928MHz
Camada de Rede	LoRaWan
Sensibilidade do Receptor	-140 dBm

	Rádio LoRa
Tipo de Antena	Omnidirecional para ambientes externos
Potência de Saída	27 dBm
Ganho	2 dBi
Alconco om Linho do Vicado	3 a 4km em áreas urbanas e 10 a 12km em áreas
Alcance em Elima de Visada	rurais

Tabela 7: Característica Rádio LoRa

4.6. SDI-12

	SDI-12
Conector	Bloco conector de 3 pinos
Interface Física	SDI-12
Saída de Alimentação	12V
Corrente Máxima	500 mA
Direção de Comunicação	Single data line in half-duplex
Comprimento de cabo	60m (Máximo)
Taxa de Transmissão	1200 bps
Protocolos	SDI-12 Mestre Versão 1.4
Máx. Sensores SDI-12	10

Tabela 8: Característica da Interface SDI-12

Nota:

Para que ocorra o correto funcionamento do SDI-12, a tarefa MainTask deve ter um tempo configurado inferior ou igual a 20 ms.

4.7. Alimentação

	Alimentação
Tensão de Entrada Nominal	12 / 24 Vdc
Tensão de Entrada	10 à 30 Vdc
Máxima Corrente de Entrada (in-rush)	50A / 300 us
Máxima Corrente de Entrada	1500 mA

Tabela 9: Característica da Alimentação

4.8. Entradas Digitais

	Entradas Digitais
Tipo de Entrada Ponto optoisolado tipo 1	
	Um grupo isolado de 8 entradas
	12 Vdc / 24 Vdc
Tensão de Entrada	5 a 30 Vdc para nível lógico 1
	0 a 2 Vdc para nível lógico 0
Impedância de Entrada	4,12 kΩ
Máxima Corrente de Entrada	7,28 mA @ 30 Vdc
Indicação do estado da Entrada	Sim
Tempo de Resposta	0,1 ms
Filtro de Entrada	Desabilitado ou 2 ms a 255 ms – por software

Tabela 10: Característica das Entradas Digitais

Nota:

Filtro de Entrada: A amostragem do filtro é realizada na MainTask (ou função de atualização), então é recomendado usar valores múltiplos do intervalo da tarefa.

4.9. Entradas Rápidas

	Entradas Rápidas
Número de entradas ránidas	4 (podem ser usadas como contador rápido, interrupção ex-
Tumero de entradas rapidas	terna ou entrada normal)
Número max. de contadores rápidos	1
Número max. de interrupções externas	2
Configuração dos conectores	I00, I01, I02 e I03
	12 Vdc / 24 Vdc
Tensão de entrada	5 a 30 Vdc para nível lógico 1
	0 a 2 Vdc para nível lógico 0
Impedância de entrada	4,12 kΩ
Máxima corrente de entrada	7,28 mA @ 30 Vdc
	Modos de 1 entrada:
	Entrada digital normal
	Interrupção externa
Modo de configuração	Modos de 2 entradas:
	Contador Up/Down (A conta, B sentido) com zeramento
	(usa I00, I01, I02)
	Quadratura 2x (usa I00, I01)
	Quadratura 2x com zeramento (usa I00, I01, I02)
	Quadratura 4x (usa I00, I01)
	Quadratura 4x com zeramento (usa I00, I01, I02)
Controle do sentido de conta-	Por software ou hardware
gem	

	Entradas Rápidas
Borda de detecção da entrada	Subida, ativa em nível lógico 1 (exceto para quadratura 4 x,
de contagem	onde conta nas duas bordas)
Formato dos dados	Inteiros de 32 bit com sinal
Limite de operação	De - 2.147.483.648 até 2.147.483.647
Frequência máxima de en- trada	100 kHz
Largura de pulso mínima	
@ 24 Vdc	2 µs

Tabela 11: Característica das Entradas Rápidas

4.10. Entradas Analógicas

	Entradas Analógicas						
Tipo de Entrada	Entrada de tensão e corrente, terminação única, configurada individualmente						
Formato dos dados	16 bits em complemento de dois, justificado à esquerda						
Resolução do conversor	Monotonia de 24 bits garantida, sem códigos perdidos						
Tempo de conversão	24 ms						
Indicação do estado da En- trada	Sim						
Proteções de módulo	s de módulo Sim, proteção contra surtos de tensão e inversão de polaridade						

Tabela 12: Característica das Entradas Analógicas

	Entrada Corrente						
Faixas de entrada	Faixa	Escala de Engenharia	Resolução				
	0 a 20 mA	0 a 30.000	5,12 μA				
	4 a 20 mA	0 a 30.000	5,12 μ A				
Precisão	±0,3	% do fundo de escala @	25 °C				
	\pm 0,015 % do fundo de escala / °C						
Sobre escala	3 % do fundo de escala						
Corrente máxima de entrada	30 mA						
Impedância de entrada		$270~\Omega$					
Parâmetros configuráveis		Tipo de sinal por entrada					
		Filtros					
	Canal aberto						
Constante de tempo do filtro passa baixa	100 ms, 1 s, 10 s ou desabilitado						

Tabela 13: Característica das Entradas Analógicas - Corrente

Nota:

Faixas de entrada: Quando configurado como 4 a 20 mA, os sinais de entrada inferiores a 4 mA resultarão em valores negativos (-7.500 para 0 mA). No MasterTool IEC XE, existe um parâmetro chamado *Valor de Circuito Aberto* que serve para selecionar o comportamento nesta situação. O valor padrão é *Desabilitado* (que fornece uma leitura linear como descrito acima), tendo também a opção de fornecer uma leitura fixa igual aos limites inferior e superior (0 ou 30.000).

5. Compatibilidade com Outros Produtos

Para desenvolver uma aplicação para UCPs da Série Nexto, é necessário verificar a versão do MasterTool IEC XE. A tabela a seguir mostra a versão mínima necessária (onde os controladores foram introduzidos) e a respectiva versão de firmware naquele momento:

Modelo do controlador	MasterTool IEC XE	Versão de Firmware		
NL717	3.51	1.13.9.0		

Tabela 14: Compatibilidade com Outros Produtos

Além disso, ao longo do roteiro de desenvolvimento do MasterTool IEC XE, alguns recursos podem ser incluídos (como Blocos Funcionais especiais, etc ...), que podem introduzir um requisito da versão mínima do firmware. Durante o download da aplicação, o MasterTool IEC XE verifica a versão do firmware instalada no controlador e, se não atender ao requisito mínimo, exibirá uma mensagem solicitando atualização. A versão mais recente do firmware pode ser baixada no site da Altus e é totalmente compatível com aplicações anteriores.

6. Instalação



6.1. Instalação Elétrica

PERIGO

Ao executar qualquer instalação em um painel elétrico, certifique-se de que a fonte de energia esteja DESLIGADA.



Figura 1: Diagrama de Instalação Elétrica

Notas do Diagrama:

- Terminais de aterramento de proteção para a fonte de alimentação. O mesmo deve estar conectado externamente à terra.
- 2 Conexão da fonte de alimentação externa.
- Conexão típica de entrada digital (tipo sink). C0 é o ponto comum para o grupo isolado I00 à I07.
- Terminais de aterramento de proteção para portas de comunicação. O mesmo deve estar conectado externamente à terra.
- Use cabos Ethernet informados na seção Produtos Relacionados.
- Conexão típica da entrada analógica de corrente (dispositivo de campo com alimentação fornecida separadamente do sinal analógico).
- Conexão típica da entrada analógica de corrente (dispositivo de campo com alimentação fornecida com o sinal analógico, 2 fios).
- 8 Conexão típica de sensor com alimentação 12Vdc e comunicação SDI-12.

6.2. Dimensões Físicas

Dimensões em mm.



Figura 2: Dimensões Físicas

7. Configuração e Utilização

A configuração do Nexto Logger NL717 em uma rede LoRaWAN é realizada através de uma aplicação para UCPs desenvolvida no software MasterTool IEC XE em conjunto com a biblioteca LoRa *"LibNextoLora"*. Será descrito neste tópico, toda a rotina de criação de uma aplicação e configuração do NL717 em uma rede LoRa, desde o cadastro das chaves de ativação até o uso da biblioteca para envio e recebimento dados através da rede LoRaWAN.

O cadastro de um dispositivo em uma rede LoRaWAN demanda uma configuração prévia do dispositivo no servidor onde ele irá ser cadastrado. Esta configuração conterá os parâmetros de rádio frequência que devem ser aplicados bem como as chaves de acesso ao servidor. Durante a criação de um novo dispositivo (chamado de *end node*) no servidor, diversas configurações deverão ser anotadas para utilização posterior na configuração do Nexto Logger na rede LoRaWAN.

Dentre estas configurações estão:

- Plano de Frequência (ou Banda regional): Este parâmetro define o plano de frequência que o dispositivo irá operar. A configuração deste parâmetro deve estar em absoluta paridade entre todos os elementos que envolvem a rede LoRaWAN, como o servidor, Gateway e End Device. (Ex. AU915).
- Sub-bandas de frequência (ou FSBs): Alguns planos de frequência oferecem ainda a configuração de sub-bandas de comunicação. Assim como nos planos de frequência, as sub-bandas devem ser configuradas em concordância em todos os elementos da rede. (Ex. FSB1).
- Data Rate Adaptativo (ADR): Define a otimização da escolha dos parâmetros de rádio no dispositivo. Quando ativado permite que o servidor escolha os parâmetros de forma otimizada. (Ex. VERDADEIRO).
- Identificador Único de Dispositivo (ou Device EUI): Identificador único de um End Node, pode ser gerado pelo servidor ou disponibilizado pelo próprio dispositivo. Este identificador é uma chave de 64 bits, geralmente expressa em 8 bytes hexadecimais. (Ex. [01 02 03 04 05 06 07 08]).
- Classe: Define o modo em que o End Node irá se comunicar pela rede LoRaWAN. Este parâmetro deve ser escolhido em função das necessidades de utilização de energia. Dispositivos Classe A gastam menos energia com algumas penalidades em disponibilidade de comunicação. Dispositivos Classe C estão sempre disponíveis na rede, porém gastam mais energia.
- Modos de ativação: Define o modo em que o end device será cadastrado no servidor. Existem dois modos de fazer o procedimento de validação do dispositivo no servidor. O primeiro, chamado de ativação pelo ar (Over the air activation OTAA), realiza a ativação do dispositivo por comunicação via rádio, durante o processo, o dispositivo se comunica com o servidor utilizando duas chaves de identificação do servidor e da aplicação, a partir dai as chaves de segurança e criptografia são trocadas entre o servidor e dispositivo de maneira segura. Este processo de ativação é chamado de JOIN e garante que as chaves de criptografia sejam ocultas, mantendo a segurança da rede e o sigilo do conteúdo da comunicação.

As duas chaves necessárias para o processo de Join por OTAA são:

- 1. Identificador único da aplicação (APP EUI): Chave de 8 bytes. (Ex. [01 02 03 04 05 06 07 08]).
- 2. Chave de aplicação (APP Key): Chave de 16 bytes. (Ex. [01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10]).

O segundo modo de ativação, é chamado de ativação personalizada (Activation By Personalization – ABP), neste modo de ativação as chaves de segurança são geradas pelo servidor e carregadas manualmente no end device. Tendo em vista que estas chaves são responsáveis pela criptografia do conteúdo da comunicação, este modo de ativação é altamente inseguro e não deve ser utilizado em aplicações que demandam alta confiabilidade. Este modo de ativação não realiza o processo de JOIN, uma vez que as chaves serão gravadas diretamente no dispositivo. Ao todo são duas chaves de segurança e um endereço do dispositivo.

- 1. Chave de sessão de aplicação (APP Session KEY): Chave de 16 bytes.
- 2. Chave de sessão da rede (NWK Session KEY): Chave de 16 bytes.
- 3. Endereço do dispositivo (Dev ADDR): Chave de 4 bytes. (Ex. [01 02 03 04]).

De posse das chaves de acesso e dos demais parâmetros de configuração de ativação do dispositivo, a inicialização do mesmo na rede poderá ser realizada sem dificuldades. O primeiro passo é abrir o software de desenvolvimento MasterTool IEC XE e criar um novo projeto. O procedimento para criar um novo projeto pode ser visualizado nas figuras a seguir.

Ao abrir o MasterTool IEC XE acesse o menu "Arquivo" e em seguida "Novo Projeto..." como ilustado na figura abaixo.



⊳ N	fasterTool IEC XE						
An	auivo Editar Visualizar Proje	to Compilar Com	unicação Depurar	Ferramentas Janelas	Ajuda		
	Novo Projeto	Ctrl+N	\$1 \$1 \$1 }0 ⊡	10.00.00 →	■ 動 ① [데 앤 앤 앤 양 ㅎ 캇		
-	Abrir projeto	Ctri+O					
	rechar Projeto						
66	Salvar Projeto	Ctrl+S	ol IEC XE				
	Salvar Projeto como						
	Arquivo de Projeto	,	icas	Últir	nas Notícias		
	Upload do Código Fonte		Cus	olui			
	Download do Código Fonte		ijeto		🚎 English Portal		
8	Imprimir		jeto				
	Prévia de Impressão		jeto do CP				
m	Configurações da Página					Home	Produ
	Projetos Recentes	•	tes			Home	riouu
	Sair	Alt+F4			9102		
					BASE DE CONHECIMENTO		
					Buscar na Base de Conhecimento [Série Nexto] Comunicação OPC entre Simulink	do Matlab	e Mas

Figura 3: Menu Arquivo -> Novo Projeto...

A seguir selecione o modelo "*Projeto MasterTool Padrão*", indique o nome do projeto e o caminho a ser salvo e continue clicando no botão "*OK*" conforme ilustrado na figura abaixo.

省 Novo Projeto		\times
Categorias	do automaticamente a UCP correspondente e selecionando POUs e tarefas.	
Nome LoraAPP Caminho C:\Documents	LoraApplication	~
(2)	З Ск	ancelar

Figura 4: Configurando o projeto

Em seguida, escolha o dispositivo alvo da aplicação. Neste caso deverá ser configurado o dispositivo Datalogger NL717, encontrado na categoria "*Controladores Registradores de Dados*". Conforme ilustrado na figura abaixo.



Projet	to MasterTool IEC XE Padrão	×
87	Você está prestes a criar um novo Projeto MasterTool IEC XE Padrão. Selecione as seguintes opções e o assistente criará o projeto como você decidir.	
[Selecione a categoria do dispositivo:	
	Controladores Registradores de Dados 🗸	
	Selecione o modelo do dispositivo:	
	NL717 (Altus S.A.) - Datalogger 8 DI, 8 I AI, 1 Eth., 1 SDI-12, 1 Lora Module 🗸	
	Criar diretório para o projeto	
۱		•
	< Anterior Próximo> Conduir Cancela	ar 🛛

Figura 5: Escolha do dispositivo

Após a criação do projeto, é necessário adicionar a biblioteca de interface LoRaWAN. Para isto, acesse o menu "Gerenciador de Biblioteca". A figura abaixo ilustra o menu em questão.

😽 LoraApp	.project*	- MasterTool	IEC XE			
Arquivo	Editar	Visualizar	Projeto	Comp	oilar	Comu
🖹 🚔 📘	🖨 🖌	n n X 🛙		104	S 🐴	8 <u>4</u>
् 🔍 🖬	I 💭 🏢					
Dispositivos				▼ ą	×	
= 👌 Lora	4 <i>pp</i>					
🖻 - 🗊 🛛	Device (NL)	717)				
÷	CP Log	ic			- 11	-
	🖹 🚫 Ap	plication				-
	÷- 🚞	SystemEven	ts			-
	🖻 - 🚞	SystemGVLs			- 11	1
	÷-(SystemPOUs			- 11	
	🖻 - 🚞	UserGVLs			- 11	1
	÷- 🚞	UserPOUs			- IL	
	- íí	Gerenciador	de Bibliotec	а		8.
		Configuração	o da Tarefa		- 11	-
	8	🕸 MainTas	k		- 11	
		🕒 Mair	Prg		- 11	1
	Ē	🕸 TimeInte	rruptTask0)	- 11	1
		🕒 🗄 Time	InterruptPr	g00		ě
B-(Configu	uration (Config)			-
	🖻 📆 🛛 NL	717 (NL717)			- 11	
	- 2	NET 1				-
	· 👌	Integrated I	/ 0		- 11	+
						<u>ي</u>

Figura 6: Gerenciador de biblioteca

Uma nova aba de gerenciamento de biblioteca será aberta na janela principal do MasterTool IEC XE, clique em "Adicionar a biblioteca" para acessar o menu de adição de uma nova biblioteca ao projeto. A figura abaixo ilustra o local do botão de acesso.



Nexto	Logger
Série Nexto	00

 LoraApp 	.projecť	* - MasterTool	I IEC XE										
Arquivo	Editar	Visualizar	Projeto	Biblioteca	s Co	ompilar Comunicação	Depurar Ferramentas	Janelas Ajuda					
🖹 🚅 🗐	8	naxi	h 🛍 🗙	144 25 4	M 🍪	创创作 陆	🖞 🕮 👒 👒 🕠 🖬	🛃 🔿 🗐 🕾 🍕	1 *1 8 ¢ V				
Dispositivos				- 1 X		Configuration (Config)	Gerenciador de l	Biblioteca Y					-
	100			• • •		dicionar a hiblioteca 👋	Deletar Biblioteca	oriedades 🕞 Detalhes	Espacos Reservados	Repositório de k	ibliotecar (Legenda do Ícone	0.0
6- M c	evice (N	1717)					veletar biblioteca 🔛 Pio	priedades i Detairies		- Repositorio de l	ibilotecas (egenda do icone	
8-6	CP Lo	aic			Nom	ne -			Contexto	Versão Efetiva			
	- O A	polication			B 🗄	3SLicense = 3SLicense, 3	3.5.14.0 (3S - Smart Software	Solutions GmbH)	_3S_LICENSE	3.5.14.0			
		SystemEven	its		🖲 📙	CmpApp = CmpApp, 3.5.	. 15.0 (System)		CmpApp	3.5.15.0			
	÷.	SystemGVI s			B-6	CmpErrors = CmpErrors,	3.3.1.40 (System)		CmpErrors	3.3.1.40			
		SystemPOLIs	e		B 🛛	CmpEventMgr = CmpEver	entMgr, 3.5.14.0 (System)		CmpEventMgr	3.5.14.0			
	÷-6	UserGVLs	-			IBase = IBase, 3.1.3.0 (S	System)		IBaseLibrary	3.1.3.0			
	6.6	UserPOLIs			B 🕑	IoStandard = IoStandard	d, 3.5.15.0 (System)		IoStandard	3.5.15.0			
		StartPro	(PRG)			LibDataTypes = LibDataT	Гуреs, 1.0.0.0 (Manufacturer)		LibDataTypes	1.0.0.0			
		TimeInte	erruntPro00 (PRG)	🖲 - 📘	LibIntegratedIo = LibInte	egratedIo, 1.0.0.16 (Manufac	turer)	LibIntegratedIo	1.0.0.16			
			(PRG)		B-[LibNextoNet = LibNextoN	Net, 1.3.0.10 (WAA)		LibNextoNet	1.3.0.10			
	1	Gerenciador	de Biblioteca		🖲 · 📘	NextoStandard = NextoS	Standard, 1.1.0.27 (WAA)		NextoStandard	1.1.0.27			
	8.0	Configuraçã	o da Tarefa		B-6	NL717 Diagnostic Structs	= NL717 Diagnostic Structs, 1	1.0.0.0 (Manufacturer)	NL717_Diagnostic_Structs	1.0.0.0			
	6	MainTas	k			Standard = Standard, 3.	5.15.0 (System)		Standard	3.5.15.0			
		- @] Mair	nPra		B-L	SysTimeCore = SysTimeC	Core, 3.5.5.0 (System)		SysTimeCore	3.5.5.0			
	6	TimeInte	erruntTask00										
		📕 Time	eInterruptPro	00									
8-6	Confi	ouration (Confi	a)										
		L717 (NL717)											
		NET 1											
	_ L,	Integrated I	0										
		- and grated a					-						

Figura 7: Adicionar biblioteca

Na barra de pesquisa inclua "*Nexto*" e nos resultados apresentados será possível encontrar a biblioteca "*LibNextoLora*" conforme ilustrado na figura abaixo. De um duplo clique sobre ela para adiciona-la ao projeto.

Configuration (Config) 📄 UserPrg 💮 Device 🎢 Gerencia	dor de Biblioteca 🗙		
🛃 Adicionar a biblioteca 🔀 Deletar Biblioteca 🛛 🕾 Propriedades 🐞 Detalhes	Espaços Reservados 🛛 🎁 Repos	sitório de bibliotecas	🕕 Legenda do Ícone 🗎 S
Nome ☞-10 3SLicense = 3SLicense, 3.5.17.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)	Contexto _3S_LICENSE	Versão Efetiva 3.5.17.0	
		×	
⊕CmpEventMgr = Nexto	274 F -	: -	
Base = Base, Combinar Base = Base, Combinar ASX_Hexto LibloiagProfinetNexto ^\$T_DIAG_NEXTO_PN_HEAD_1 ^\$T_DIAG_NEXTO_PN_HEAD_1 ^\$T_DIAG_NEXTO_PN_MODULES_1 Liblexto_profibusDecodSlvDiagALTUS NextoProfibusDecodSlvDiagALTUS NextoProfibusDecodSlvDiagALTUS NextoProfibusDecodSlvDiagNexto RestoProfibusDecodSlvDiagNexto RestoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDecodSlvDiagNextoProfibusDeco	Biblioteca LibDiagProfinetNexto LibDiagProfinetNexto NextoProfibusDecodS	SlvDiagNexto	
Avançado	NextoStandard	Cancelar	4

Figura 8: Biblioteca LibNextoLora

Assim que incluída ao projeto é possivel verificar o bloco funcional de utilização, bem como as estruturas de dados associadas. O bloco chamado *LORA_MASTER* é a unica interface de utilização da biblioteca e disponibiliza todos os estados de funcionamento do dispositivo através das suas estruturas de estado.



₹

mplação: 🧿 0 💿 0 Pré-complação 🗸 🕼 Usuário do projeto: (ninguém) 🔮

Figura 9: Estrutura da biblioteca LibNextoLora

Para configurar os bloco da biblioteca LibNextoLora, veja as seções a seguir.

7.1. Utilização da biblioteca LibNextoLora

7.1.1. Configuração

Nexto Logger

Série Nexto

A biblioteca LibNextoLora possui um bloco principal denominado *LORA_MASTER*, este bloco é responsável por executar as rotinas de configuração e utilização do dispositivo LoRa. As configurações relacionadas ao dispositivo são realizadas através da entrada *LORA_CONFIG* do bloco LORA_MASTER, que recebe uma estrutura de dados do tipo *LORA_RADIO_SET _PARAMETERS*. Antes de executar o bloco LORA_MASTER através da entrada *ENABLE*, é necessário configurar e atribuir seus parâmetros de entrada.

	Configuration (Config) a LORA X						
	1	PROGRAM LORA					
	2	VAR					
	3	Master:LORA_MASTER;					
	4	bLibEnable: BOOL;					
	5	Lora_Conf:LORA_RADIO_SET_PARAMETERS;					
	6	Lora_Send:LORA_SEND_PARAMETERS;					
	7	Lora_State:LORA_LIB_STATE;					
	8	Lora_Status:LORA_TOTAL_STATUS;					
	9	Lora_Payload_Received:PYLD_RECEIVED;					
1	LO	END_VAR					

	LORA	aster 0 _MASTER	
bLibEnable	ENABLE	LORA_STATE	Lora_State
Lora_Conf	LORA_CONFIG	STATUS	Lora_Status
Lora_Send	LORA_SEND	PAYLOAD_RECEIVED	Lora_Payload_Received

Figura 10: LORA_MASTER

7.1.1.1. LORA_RADIO_SET_PARAMETERS

Com o ambiente de desenvolvimento configurado e de posse das chaves e parâmetros de configuração, é possível dar inicio ao desenvolvimento da aplicação que irá configurar o dispositivo na rede LoRaWAN.



As configurações relacionadas ao dispositivo são realizadas através da entrada *LORA_CONFIG* do bloco LORA_MASTER que recebe uma estrutura de dados do tipo *LORA_RADIO_SET_PARAMETERS* que deverá ser usada como parâmetros de entrada.

A utilização desta estrutura é bastante simplificada e pode ser visualizada na figura abaixo. Além das chaves de acesso, que deverão ser passadas através de um ponteiro para o vetor onde elas estão gravadas, existe um tipo de variável para cada determinado parâmetro, nestes tipos estão listadas as opções de configuração aplicáveis disponíveis.

	Configuration (Config)								
	1 PROGRAM LORA								
8	2 VAR								
	3 Lora_Conf:LORA_RADIO_SET_PARAME	TERS;							
	4 bLora_Conf_Request: BOOL;								
	5 bLora_Conf_ForceConfig: BOOL;								
	6 Lora_Conf_Regional_Band: LORA_R	EGIONAL_BAND;							
	7 pLora_Conf_Dev_Eui: POINTER TO :	BYTE;							
	8 byLora_Conf_Max_Payload_Len: BY	TE;							
	9 Lora_Conf_Act_Class: ACTIVATION	_CLASS;							
1	0 Lora_Conf_Fsb: FSB_CONFIG;								
1	1 bLora_Conf_Adaptative_Data_Rate	: BOOL;							
1	2 Lora_Conf_Act_Type: ACTIVATION_	TYPE;							
1	3 Lora_Conf_Abp_Keys: LORA_ABP_CO	NFIGURATION;							
1	4 Lora_Conf_Otaa_Keys: LORA_OTAA_	CONFIGURATION;							
1	5 END_VAR								
h	l ora Conf Request	REQUEST	LORA RADIO SET PARAMETERS	Lora Conf					
b	Lora Conf ForceConfig	FORCE CONFIG		2010_0011					
L	.ora_Conf_Regional_Band	REGIONAL_BAND							
A	ADR(DEV_EUI_ABP)	DEV_EUI							
2	24	MAX_PAYLOAD_LEN							
A	ACTIVATION_CLASS.ClassC	ACT_CLASS							
F	SB_CONFIG.FSB1	FSB							
b	Dera_Conf_Adaptative_Data_Rate	ADAPTATIVE_DATA_RATE							
A	ACTIVATION_TYPE.ABP	ACT_TYPE							
	.ora_Cont_Abp_Keys								
	.ora_Conf_Otaa_Keys	OTAA_KEYS							

Figura 11: LORA_RADIO_SET_PARAMETERS

Os tipos de variáveis de configuração e suas respectivas opções disponíveis são:

- **REQUEST:** Habilita uma nova configuração no dispositivo, caso o dispositivo ainda nao tenha uma ativação válida.
- FORCE_CONFIG: Força uma nova configuração no dispositivo, mesmo que o dispositivo já tenha uma ativação válida.
- REGIONAL_BAND: Define a banda de frequência que será utilizada para comunicação LoRa. As bandas de frequência são agrupamentos de canais de frequência em que o dispositivo irá se comunicar através do protocolo LoRa. Cada país tem suas normas e pré definições para o uso do espectro de rádio para comunicação, assim o dispositivo deve operar em bandas de frequências diferentes, que se enquadrem nas leis da região onde será utilizado.
 Opções de configuração:
 - 1. De acordo com a região em que é utilizado. No Brasil: AU915.
- **DEV_EUI:** Chave de identificação única do dispositivo. Recebe o ponteiro do vetor que contém a chave salva.
- MAX_PAYLOAD_LEN: Define o tamanho máximo da mensagem que pode ser enviada. Representa o tamanho máximo em bytes que o dispositivo poderá enviar. Recebe o valor inteiro de 1 até o máximo de 36.
- ACT_CLASS: O modo de ativação diz respeito ao jeito que o dispositivo envia e recebe mensagens. Quando ativado em *ClassA* o dispositivo prioriza a economia de energia e em *ClassC* prioriza a disponibilidade de envio e recebimento de mensagens. Recomenda-se o uso da *ClassC* em todos os casos, exceto quando há a necessidade de economizar energia. Opções de configuração:
 - 1. ClassA
 - 2. ClassC
- FSB: Sub-banda de frequência, dentro das bandas regionais existem ainda sub divisões de frequências de trabalho, as chamadas sub bandas de frequência (FSB). Esta deve ser escolhida em paridade com a sub banda de trabalho escolhida nos Gateways e no servidor, por padrão o dispositivo NL717 e GW700 utilizam FSB2 para trabalho. Opções de configuração:
 - 1. FSB1
 - 2. FSB2



- 3. FSB3
- 4. FSB4
- 5. FSB5
- 6. FSB6
- 7. FSB7
- 8. FSB8
- ADAPTATIVE_DATA_RATE: O parâmetro Data Rate da comunicação LoRa indica a "velocidade"em que a mensagem será enviada. Quando maior a "velocidade", maior a capacidade de envio de dados, ou seja, mais dados podendo ser enviados em uma única mensagem. Em contra partida, quanto maior a "velocidade", menor é a efetividade de comunicação em longas distâncias, diminuindo significativamente a distância de comunicação. Quando o modo ADAP-TATIVE_DATA_RATE é ativado, o servidor se encarrega de escolher a faixa ideal de "velocidade"para comunicação do dispositivo, este processo de adequação é demorado e pode causar bastante instabilidade de comunicação, com poucos ganhos reais associados ao mesmo. Recomenda-se desabilitar esta função, assim o dispositivo irá comunicar na menor "velocidade", porém tendo um ganho expressivo em distância de comunicação.
- ACT_TYPE: Modo em que o dispositivo irá ser ativado no servidor. O primeiro modo de ativação, OTAA, permite que o dispositivo troque chaves de acesso e criptografia com o servidor durante o processo de ativação. Desta forma as chaves de criptografia ficam ocultas e seguras durante todo o processo, este é o modo mais seguro de ativação. No segundo modo, ABP, as chaves de acesso e criptografia são previamente geradas e carregadas no dispositivo antes do processo de ativação. Este modo oferece mais rapidez e facilidade no processo de ativação mas é menos seguro, uma vez que as chaves de criptografia podem ser inapropriadamente desviadas.
 - 1. OTAA
 - 2. ABP

ADR(DEV_ADDR)

- **ABP_KEYS:** Recebe uma estrutura do tipo LORA_ABP_CONFIGURATION que deverá ser preenchida caso a escolha de ativação seja do tipo *ABP*.
 - LORA_ABP_CONFIGURATION: Diferente das demais, que listam opções disponíveis, esta é uma estrutura de dados que contém as três chaves necessárias para a ativação do tipo ABP.
 - 1. ABP_APP_SESSION_KEY: Recebe o ponteiro de um vetor que contém a chave salva;
 - 2. ABP_NWK_SESSION_KEY: Recebe o ponteiro de um vetor que contém a chave salva;
 - 3. ABP_DEV_ADDR: Recebe o ponteiro de um vetor que contém a chave salva.

	С	Configuration (Config) ABP_KEYS X
	1	PROGRAM ABP_KEYS
ł	2	VAR
	3	Lora_Conf_Abp_Keys: LORA_ABP_CONFIGURATION;
	4	
	5	// ABP Keys //
	6	APP_S_KEY:ARRAY[015] OF BYTE := [16#FF, 16#FF, 16#FF];
	7	NWK_S_KEY:ARRAY[015] OF BYTE := [16#FF, 16#FF, 16#FF];
	8	DEV_ADDR:ARRAY[03] OF BYTE := [16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF];
	9	END_VAR
4	ADR	R(APP S KEY) ABP APP SESSION KEY LORA ABP CONFIGURATION Lora Conf Abp Keys
		DUNING S KEY

Figura 12: LORA_ABP_CONFIGURATION

- **OTAA_KEYS:** Recebe uma estrutura do tipo LORA_OTAA_CONFIGURATION que deverá ser preenchida caso a escolha de ativação seja do tipo *OTAA*.
 - LORA_OTAA_CONFIGURATION: Estrutura de dados que contém as duas chaves necessárias para ativação do tipo OTAA.
 - 1. OTAA_APP_EUI: Recebe o ponteiro de um vetor que contém a chave salva;

ABP_DEV_ADDR

2. OTAA_APP_KEY: Recebe o ponteiro de um vetor que contém a chave salva.



Nexto Logger

ADRIAPP KEY

	h	Configuration (Config) OTAA_KEY X
	1	PROGRAM OTAA_KEY
в	2	VAR
	3	Lora_Conf_Otaa_Keys: LORA_OTAA_CONFIGURATION;
	4	
	5	//OTAA Keys //
	6	APP_EUI:ARRAY[07] OF BYTE:= [16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF];
	7	APP_KEY:ARRAY[015] OF BYTE:= [16#FF, 16#FF, 16#FF];
	8	END_VAR
	9	
_		
	٨٢	

Figura 13: LORA_OTAA_CONFIGURATION

Com a estrutura de configuração LORA_RADIO_SET_PARAMETERS devidamente preenchida na entrada LORA_CONFIG e a entrada ENABLE do bloco LORA_MASTER definida para TRUE, o bloco irá rodar e iniciar a configuração da biblioteca e ativação do dispositivo LoRa no servidor com as chaves informadas, o andamento do processo pode ser observado através da saída LORA_STATE do bloco.

7.1.2. Estado atual da biblioteca

A saída *LORA_STATE* informa ao usuário o estado atual da biblioteca e do dispositivo através do enumerável *LORA_LIB_STATE* que identifica o que está acontecendo em sete estados. São estes:

- 1. **DISABLED:** Informa que o bloco está desabilitado;
- 2. INITIALIZING: Informa que o bloco está inicializando;

OTAA APP KEY

- 3. **INITIALIZATION_FAIL:** Informa que aconteceu alguma falha durante a inicialização do bloco;
- 4. INTERNAL_ERROR: Informa que existem erros internos que impedem o bloco de funcionar;
- 5. NOT_JOINED: Informa que o bloco inicializou corretamente mas que o dispositivo ainda não está ativado;
- 6. JOINED_RDY_TO_SEND: Informa que o dispositivo está ativado e pronto para enviar mensagens;
- 7. **JOINED_SENDING_DATA** Informa que o dispositivo está ativado e realizando o processo de envio de mensagem Lora.

Assim que inicializado o bloco irá realizar o processo de verificação de ativação do dispositivo, se o mesmo já conter informações de ativação válidas, estas serão usadas a menos que uma nova ativação forçada seja requisitada pelo usuário através da variável *FORCE_CONFIG* da estrutura de dados *LORA_RADIO_SET_PARAMETERS*. O processo de ativação é, por vezes, demorado e pode levar entre segundos e até horas, em casos extremos, para ser realizado com sucesso (depende da qualidade de sinal entre o dispositivo e o Gateway LoRa). Enquanto perdurar o processo de ativação a biblioteca permanecerá em estado *NOT_JOINED* e irá se alterar para *JOINED_RDY_TO_SEND* assim que ativado com sucesso.

Após ativado, o dispositivo estará pronto para envio de mensagens LoRa. O processo é feito através da entrada *LORA_SEND* do bloco que deve ser alimentado com uma estrutura do tipo *LORA_SEND_PARAMETERS* nesta estrutura estão todas as informações necessárias para o envio de uma mensagem.

7.1.3. Configuração do envio de mensagens

ADR(abySend_Buffer)

7.1.3.1. LORA_RADIO_SEND_PARAMETERS

	Configuration (Config) a LORA X								
	1	PROGRAM LORA							
	2	VAR							
	3	Lora_Send:LORA_SEND_PARAMETERS;							
	4	bLora_Send_Request: BOOL;							
	5	bLora_Send_Lora_Confirmation: BOOL;							
	6	byLora_Send_Lora_Pyld_Len: BYTE;							
	7	pLora_Send_Lora_Pyld_Buff: POINTER TO BYTE;							
	abySend_Buffer:ARRAY[07] OF BYTE ;								
	9	END VAR							
1	0								
b	DLo	ra_Send_Request REQUEST LORA_SEND_PARAMETERS ⁰ Lora_Send							
b	bLo	ra_Send_Lora_Confirmation LORA_CONFIRMATION							
Т	ΓΟ_	BYTE(SIZEOF(abySend_Buffer)) LORA_PYLD_LEN							

Figura 14: LORA_SEND_PARAMETERS

LORA_PYLD_BUFF

A descrição de cada uma das variáveis desta estrutura de dados é a seguinte:



- **REQUEST:** Requisita um novo envio de mensagem;
- LORA_CONFIRMATION: Configura o modo de confirmação da mensagem;
- LORA_PYLD_LEN: Informa o tamanho da mensagem que será enviada;
- LORA_PYLD_BUFF: Endereço do buffer que contém a mensagem que será enviada.

O estado do bloco permanecerá em *JOINED_SENDING_DATA* enquanto o processo de envio estiver sendo realizado, este processo leva em torno de 30 segundos. Assim que concluído o envio, o estado da biblioteca retorna para *JOINED_RDY_TO_SEND* informando que o bloco está pronto para um novo envio.

7.1.4. Mensagens recebidas

As mensagens recebidas pelo dispositivo LoRa podem ser visualizadas pela saída *PAYLOAD_RECEIVED* do bloco, uma estrutura de dados do tipo *PYLD_RECEIVED* é utilizada para informar os dados da mensagem recebida, estes são:

- **PYLD_COUNTER:** Informa o número total de mensagens recebidas;
- **PYLD_LEN:** Informa o tamanho da mensagem recebida;
- **PYLD_BUFF:** Buffer que contém a mensagem recebida.

7.1.5. Diagnósticos do bloco

Através da saída *STATUS* do bloco principal LORA_MASTER, é possível verificar todas as informações referente ao dispositivo LoRa, assim como os códigos dos possíveis erros que venham a acontecer.

Esta saída retorna uma estrutura de dados do tipo *LORA_TOTAL_STATUS*. Esta estrutura possui três saídas (ERROR_CODE, LORA_GET_PARAM e ERROR_STATUS).

Uma variável binária é associada a saída ERROR_STATUS, que retorna *TRUE* quando ocorre algum erro. As estruturas associadas as outras saídas são:

- **TOTAL_ERROR_LIST:** Associada a saída ERROR_CODE, contém uma lista completa das possíveis causas de erros, além do código de erro da última ocorrência;
- LORA_GET_PARAM: Associada a saída LORA_GET_PARAM, contém as informações de ativação que foram lidas do dispositivo LoRa.



Figura 15: LORA_TOTAL_STATUS

8. Manutenção

8.1. Diagnósticos via LED

O Nexto Logger possue um LED de energia (PWR) e um LED de indicação de diagnóstico (DG). A tabela a seguir mostra o significado de cada estado e suas respectivas descrições:

PWR DG		Descrição	Causas	Prioridade
Desligado	Desligado	Não utilizado	Sem alimentação ou Pro- blema de Hardware	-
Ligado	Desligado	Controlador está iniciando	-	-
Ligado	Ligado	UCP está em RUN e não há diagnósticos ativos	-	5(baixa)
Ligado	Piscando 1x	UCP está em STOP ou não há aplicação carregada	-	2
LigadoPiscando 2xExistem diagnósticos ativos		-	3	
Ligado	Piscando 3x	Forçamento de dados	Alguma área de memó- ria está sendo forçada pelo usuário através do MasterTool IEC XE	4
Ligado	Ligado Piscando 4x Erro de hardware		Erro interno de hardware	1
Ligado	Piscando 5x	Falha de Energia	A tensão da fonte de alimen- tação externa é menor do que o threshold aceitável	0 (alta)

Tabela	15:	Descrição	dos	estados	dos	LEDs o	le	diagnóstico
		2						0

Nota:

O LED LoRa não é utilizado pelo NL717.

9. Manuais

Para mais detalhes técnicos, configuração, instalação e programação, a tabela a seguir deve ser consultada.

Esta tabela é apenas um guia de alguns documentos relevantes que podem ser úteis durante o uso, manutenção e programação deste produto.

Código	Descrição	Idioma
CE114000	Nexto Series – Technical Characteristics	Inglês
CT114000	Série Nexto – Características Técnicas	Português
CS114000	Serie Nexto – Características Técnicas	Espanhol
MU214600	Nexto Series User Manual	Inglês
MU214000	Manual de Utilização Série Nexto	Português
MU299609	MasterTool IEC XE User Manual	Inglês
MU299048	Manual de Utilização MasterTool IEC XE	Português
MP399609	MasterTool IEC XE Programming Manual	Inglês
MP399048	Manual de Programação MasterTool IEC XE	Português
MU214606	MQTT User Manual	Inglês
MU214609	OPC UA Server for Altus Controllers User Manual	Inglês
NAP151	Utilização do Tunneller OPC	Português

Tabela 16: Documentos Relacionados

