

Manual de Utilização Mestre PROFIBUS-DP NX5001

MU214001 Rev. L

16 de janeiro de 2024

www.altus.com.br

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida sem o consentimento prévio e por escrito da Altus Sistemas de Automação S.A., que se reserva o direito de efetuar alterações sem prévio comunicado.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor vigente no Brasil, informamos, a seguir, aos clientes que utilizam nossos produtos, aspectos relacionados com a segurança de pessoas e instalações.

Os equipamentos de automação industrial fabricados pela Altus são robustos e confiáveis devido ao rígido controle de qualidade a que são submetidos. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial (controladores programáveis, comandos numéricos, etc.) podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados em caso de defeito em seus componentes e/ou de erros de programação ou instalação, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usuário deve analisar as possíveis consequências destes defeitos e providenciar instalações adicionais externas de segurança que, em caso de necessidade, sirvam para preservar a segurança do sistema, principalmente nos casos da instalação inicial e de testes.

Os equipamentos fabricados pela Altus não trazem riscos ambientais diretos, não emitindo nenhum tipo de poluente durante sua utilização. No entanto, no que se refere ao descarte dos equipamentos, é importante salientar que quaisquer componentes eletrônicos incorporados em produtos contêm materiais nocivos à natureza quando descartados de forma inadequada. Recomenda-se, portanto, que quando da inutilização deste tipo de produto, o mesmo seja encaminhado para usinas de reciclagem que deem o devido tratamento para os resíduos.

É imprescindível a leitura completa dos manuais e/ou características técnicas do produto antes da instalação ou utilização do mesmo.

Os exemplos e figuras deste documento são apresentados apenas para fins ilustrativos. Devido às possíveis atualizações e melhorias que os produtos possam incorrer, a Altus não assume a responsabilidade pelo uso destes exemplos e figuras em aplicações reais. Os mesmos devem ser utilizados apenas para auxiliar na familiarização e treinamento do usuário com os produtos e suas características.

A Altus garante os seus equipamentos conforme descrito nas Condições Gerais de Fornecimento, anexada às propostas comerciais.

A Altus garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descrições contidas explicitamente em seus manuais e/ou características técnicas, não garantindo a satisfação de algum tipo particular de aplicação dos equipamentos.

A Altus desconsiderará qualquer outra garantia, direta ou implícita, principalmente quando se tratar de fornecimento de terceiros.

Os pedidos de informações adicionais sobre o fornecimento e/ou características dos equipamentos e serviços Altus devem ser feitos por escrito. A Altus não se responsabiliza por informações fornecidas sobre seus equipamentos sem registro formal.

Alguns produtos utilizam tecnologia EtherCAT (www.ethercat.org).

DIREITOS AUTORAIS

Nexto, MasterTool, Grano e WebPLC são marcas registradas da Altus Sistemas de Automação S.A.

Windows, Windows NT e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation.

NOTIFICAÇÃO DE USO DE SOFTWARE ABERTO

Para obter o código fonte de componentes de software contidos neste produto que estejam sob licença GPL, LGPL, MPL, entre outras, favor entrar em contato através do e-mail opensource@altus.com.br. Adicionalmente ao código fonte, todos os termos da licença, condições de garantia e informações sobre direitos autorais podem ser disponibilizadas sob requisição.

Sumário

1.	Introdu	ção		. 1
	1.1.	Série 1	Nexto	. 1
	1.2.	Caract	terísticas Inovadoras	. 2
	1.3.	PROF	TBUS	. 2
	1.4.	NX50)01	. 3
	1.5.	Redur	ndância	. 3
		1.5.1.	Redundância de Rede	. 3
		1.5.2.	Redundância de Mestre	. 4
	1.6.	Docur	mentos Relacionados a este Manual	. 4
	1.7.	Inspeç	ção Visual	. 5
	1.8.	Supor	te Técnico	. 6
	1.9.	Mensa	agens de Advertência Utilizadas neste Manual	. 6
2.	Descriç	ão Técnie	ca	. 7
	2.1.	Caract	terísticas Gerais	. 7
	2.2.	Norma	as e Certificações	. 8
	2.3.	Desen	npenho	. 8
		2.3.1.	Tempo para Transferência de Dados entre UCP e NX5001	. 9
		2.3.2.	Tempo de Ciclo da Rede PROFIBUS	. 9
		2.3.3.	Tempo de Transição dos Pontos de E/S do Barramento do Escravo PROFIBUS	. 9
	2.4.	Arqui	vo GSD	. 10
	2.5.	Distân	ncia x Taxa de Transmissão	. 10
	2.6.	Dimer	nsões Físicas	. 11
	2.7.	Dados	s para Compra	. 11
		2.7.1.	Itens Integrantes	. 11
		2.7.2.	Código do Produto	. 11
	2.8.	Produ	tos Relacionados	. 12
	2.9.	Comp	patibilidade com Demais Produtos	. 13
3.	Configu	iração .		. 14
	3.1.	Config	gurações do Sistema	. 14
		3.1.1.	Configuração A: Rede PROFIBUS Simples	. 14
		3.1.2.	Configuração B: Rede PROFIBUS Redundante	. 15
		3.1.3.	Configuração C: Duas Redes PROFIBUS Simples Independentes	. 15
		3.1.4.	Configuração D: Duas Redes PROFIBUS Redundantes Independentes	. 16
		3.1.5.	Configuração E: Quatro Redes PROFIBUS Simples Independentes	. 16
4.	Diagnó	sticos .		. 17
	4.1.	Diagn	iósticos Gerais	. 18
	4.2.	Diagn	lósticos do Mestre	. 19
		4.2.1.	Erros Globais	. 20

	4.2.2.	Estados do	Mestre	20
	4.2.3.	Mapas da F	Rede	21
		4.2.3.1. N	Mapa dos Escravos Configurados	21
		4.2.3.2. N	Aapa dos Escravos Presentes	22
		4.2.3.3. N	Mapa dos Escravos com Diagnósticos	22
		4.2.3.4. S	Significado Lógico do Mapa	23
	4.3. Dia	gnóstico da Reo	dundância de Rede	23
	4.4. Dia	gnósticos dos E	Dispositivos Escravos	24
	4.4.1.	Diagnóstic	o PROFIBUS	24
		4.4.1.1. D	Diagnóstico Padrão	25
		4.4.1.2. D	Diagnóstico Estendido	26
		4.4.1.2.1	. Diagnóstico Orientado a Dispositivo	26
		4.4.1.2.2	Diagnóstico Orientado a Módulo	27
		4.4.1.2.3	Diagnóstico Orientado a Canal	27
	4.4.2.	Escravos A	lltus – Série Nexto	28
	4.4.3.	Escravos A	lltus – Série Ponto	28
	4.4.4.	Demais Eso	cravos PROFIBUS	29
		4.4.4.0.1	. Decodificador	30
5.	Comandos de	Usuário		31
	5.1. Proj	jeto com Redur	idância e Comandos de Usuário	31
6.	Comandos DP	V1		33
_	6.1. Exe	mplo de utiliza	ção	37
7.	Instalação		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39
	7.1. Moi	ntagem Mecâni	ICa	39
	7.2. Inst	alação Eletrica		39
	7.3. Inst	alação da Rede	PROFIBUS	40
0	7.4. Tro	ca do Módulo a		40
8.	Operação	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	41
	8.1. MO	uos de Operaça		41
0	0.2. Esta	uo uas Saluas		41
9.	0 1 Dia	másticos do M	ládulo	42
	9.1. Dia	Electronic '	Tag on Display	42
	9.1.1.	One Touch		42
	9.1.2.	Indicadores	s de Estado e Diagnósticos	42
	914	LEDs de D		43
	9.1.5.	Páginas We	eb com Lista Completa de Status e Diagnósticos	44
	9.1.6.	Status e Di	agnósticos Mapeados na Memória Interna	46
	9.2. Mai	nutenção Prever	ntiva	46
10.	Apêndice A –	Exemplo de Ut	tilização	47
	10.1. Arq	uitetura	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	47
	10.2. Cria	ação do Projeto		47
	10.3. Con	ifiguração da R	ede PROFIBUS	48
	10.4. Para	ametrização da	Rede PROFIBUS	51
	10.4.1	. Parâmetros	do Mestre	51
		10.4.1.1. D	Detalhamento dos Parâmetros do Barramento e do Mestre PROFIBUS-DP NX5001	52
		10.4.1.1.	1. Endereço da Estação	54
		10.4.1.1.	2. Maior Endereço de Estação (HSA)	54

		10.4.1.1.3.	Modo Autolimpar	. 54
		10.4.1.1.4.	Inicialização	. 54
		10.4.1.1.5.	Taxa de Transmissão [kBits/s]	. 54
		10.4.1.1.6.	T_SET (Setup Time)	. 54
		10.4.1.1.7.	T_TR (Target Rotation Time)	. 55
		10.4.1.1.8.	Gap (Fator de atualização do Gap)	. 55
		10.4.1.1.9.	Tempo de Controle de Dados	. 55
	10.4.2.	Parâmetros dos	Escravos	. 56
	1	0.4.2.1. Escrat	vo Série Nexto	. 56
	10.4.3.	Parâmetros dos	Módulos	. 57
	10.5. Mape	amento		. 58
	10.5.1.	Mapeamento da	as E/S dos Módulos	. 58
	10.5.2.	Mapeamento do	os Diagnósticos	. 59
	10.5.3.	Mapeamento do	os Comandos de Usuário	. 59
	1	0.5.3.1. Carre	gando a Configuração PROFIBUS	. 60
11.	Apêndice B – In	stalação de GSD		. 62
12.	Apêndice C – Co	omandos de Cont	role Global	. 64
	12.1. Parâm	netros		. 65
	12.1.1.	Entradas		. 65
	12.1.2.	Saídas		. 66
	12.2. Config	guração		. 66
	12.3. Progra	amação		. 67
	12.3.1.	Grupos		. 67
	12.3.2.	Comandos		. 67
	12.4. Funci	onamento		. 68

1. Introdução

Este manual tem como objetivo orientar o usuário durante as fases de seleção de produtos para uma determinada aplicação e na instalação, programação e manutenção relacionadas ao produto Mestre PROFIBUS-DP NX5001, integrante da Série Nexto de Controladores Programáveis.

1.1. Série Nexto

A Série Nexto é uma poderosa e completa série de Controladores Programáveis (CP) com características exclusivas e inovadoras. Devido a sua flexibilidade, design funcional, recursos de diagnóstico avançado e arquitetura modular, o CP Nexto pode ser usado para controle de sistemas em aplicações de pequeno, médio ou grande porte.

A arquitetura da Série Nexto possui uma extensa variedade de módulos de entradas e saídas. Estes módulos combinados com um poderoso processador de 32 bits e um barramento de alta velocidade baseado em Ethernet se adéquam a inúmeros tipos de aplicações como controle de alta velocidade para máquinas de pequeno porte, complexos processos distribuídos, aplicações redundantes e sistemas com grande número de E/S. Além disto, a Série Nexto possui módulos de comunicações com as mais populares redes de campo, entre outras características.

A Série Nexto possui uma avançada tecnologia em seu barramento que utiliza uma interface Ethernet determinística de alta velocidade, possibilitando que informações de entradas, saídas e dados possam ser compartilhadas entre os módulos do sistema com máxima eficiência. O sistema pode ser facilmente distribuído em campo, possibilitando o uso de expansões de bastidores com o mesmo desempenho de um módulo local permitindo que todos os tipos de módulos sejam utilizados tanto no bastidor local quanto nas expansões de bastidores sem restrições. Para a interligação entre as expansões de bastidores é utilizado um simples cabo padrão Ethernet.



Figura 1: Série Nexto - Visão Geral

1.2. Características Inovadoras

A Série Nexto traz aos usuários diversas inovações na utilização, supervisão e manutenção do sistema. Estas características foram desenvolvidas focando um novo conceito em automação industrial.



One Touch Diag: Esta é uma característica exclusiva dos CPs da Série Nexto. Através deste novo conceito, o usuário pode checar as informações de diagnóstico de qualquer módulo do sistema diretamente no visor gráfico da UCP, mediante apenas um pressionamento no botão de diagnóstico do respectivo módulo. A OTD é uma poderosa ferramenta de diagnóstico que pode ser usada offline (sem supervisor ou programador) e reduz os tempos de manutenção e comissionamento.

ETD – Electronic Tag on Display: Outra característica exclusiva apresentada pela Série Nexto é o ETD. Esta nova funcionalidade possibilita a verificação da tag de qualquer ponto ou módulo de E/S usado no sistema, diretamente no visor gráfico das UCPs. Juntamente com esta informação, o usuário pode também verificar a descrição. Este é um recurso extremamente útil durante a manutenção e resolução de problemas.

DHW – Double Hardware Width: Os módulos da Série Nexto foram projetados para economizar espaço em painéis e nas máquinas. Por esta razão, a Série Nexto oferece duas diferentes larguras de módulos: largura dupla (com ocupação de 2 posições do bastidor) e largura simples (com ocupação de 1 posição do bastidor). Este conceito permite o uso de módulos de E/S compactos, com alta densidade de pontos de E/S, juntamente com módulos complexos, como UCPs, mestres de rede de campo e módulos de fonte de alimentação.



iF Product Design Award 2012: A Série Nexto foi vencedora do iF Product Design Award 2012 no grupo industry + skilled trades. Este prêmio é reconhecido internacionalmente como um selo de excelência e qualidade, considerado o Oscar do design na Europa.

1.3. PROFIBUS

As redes de campo estão sendo cada vez mais utilizadas como o elo de comunicação entre Unidades Centrais de Processamento de automação e dispositivos de campo. A experiência tem mostrado que o uso da tecnologia de redes traz muitos benefícios na instalação, configuração e manutenção da fiação em relação à tecnologia anterior. Nas redes de campo, apenas um par de fios é necessário para transmitir informações como dados de entrada ou saída, parâmetros, diagnósticos, programas ou alimentação para os dispositivos de campo.

As redes de campo são utilizadas já há algum tempo, porém as precursoras eram proprietárias e incompatíveis, com elevados custos de configuração ou interfaceamento entre equipamentos de diferentes fabricantes. As novas redes oferecem padrões abertos, dispensando projeto de interfaces complexas. Os sistemas abertos permitem que se escolha livremente a melhor solução para a aplicação entre uma variada gama de produtos.

PROFIBUS é a rede de campo líder na Europa, desfrutando de grande aceitação no resto do mundo. Suas áreas de aplicação incluem manufatura, controle de processo e automação predial.

PROFIBUS é uma rede de campo aberta, padronizada na Europa como EN50170 e internacionalmente como IEC61158 e IEC61784. Os mais importantes fabricantes mundiais de tecnologia de automação oferecem interfaces PROFIBUS para seus dispositivos.

1.4. NX5001

O módulo mestre PROFIBUS-DP NX5001 é uma avançada interface PROFIBUS desenvolvida para ser utilizada juntamente com as UCPs da Série Nexto. O módulo suporta o protocolo de troca de dados cíclicos e pode ser usado em qualquer bastidor da Série.

A interface permite acesso das UCPs da Série Nexto a qualquer dispositivo de campo compatível com este protocolo, tais como sistemas modulares de E/S remotas, sensores, transmissores, atuadores, etc.

Além da utilização do NX5001 em redes PROFIBUS simples, duas interfaces NX5001, ou até mesmo quatro, podem ser utilizadas com as UCPs da Série Nexto para implementar duas redes independentes (para obter maiores informações, por favor, consulte a seção Configurações do Sistema).



Figura 2: NX5001

1.5. Redundância

Existem dois tipos de redundância que podem ser configurados para o módulo NX5001:

- Redundância de Rede
- Redundância de Mestre

1.5.1. Redundância de Rede

Na redundância de rede, cada dispositivo escravo tem duas conexões de rede, formando uma rede dupla, ligada a dois módulos NX5001.

A redundância de redes de campo é uma característica indispensável onde se necessita grande confiabilidade. A interface de rede NX5001 é a solução para este tipo de aplicação, sendo utilizada aos pares.

Neste tipo de redundância, o dispositivo escravo, por possuir duas conexões, escolhe de qual rede receberá e transmitirá seus dados. Exemplos de dispositivos redundantes são as cabeças de rede PROFIBUS da Altus NX5210, PO5063V5 e PO5065.

Cada par de cabeças redundantes controla um barramento de módulos de E/S da Série Nexto ou Série Ponto, de forma alternada. Uma das cabeças redundantes está comunicando na rede (ativa) e a outra está em reserva. A cabeça reserva pode assumir o controle do barramento se houver um defeito na rede ou no hardware da cabeça ativa. Esta troca de controle é automática e transparente ao usuário, mantendo o sistema em operação caso haja falha em uma das redes.

Na UCP que controla a rede, as interfaces NX5001 administram os dados provenientes da rede, de modo que somente as entradas da cabeça ativa são copiadas para as variáveis da UCP, enquanto as entradas da cabeça "reserva" são desprezadas. As saídas são enviadas às duas cabeças (ativa e reserva), mas somente a cabeça ativa escreve-as nos módulos de saída.

3



As UCPs são informadas através das interfaces NX5001 sobre qual cabeça está ativa em cada nó da rede e se há algum dispositivo defeituoso.

Neste tipo de rede, a reconfiguração a quente é permitida, reconfigurando uma rede enquanto a outra permanece operando e vice-versa.

Salienta-se que a rede pode continuar operando normalmente quando há defeitos em algumas cabeças ligadas à rede PROFIBUS A e em outras ligadas à rede PROFIBUS B, desde que ambas as cabeças de um mesmo grupo de E/S não tenham falhado. Neste caso, a comunicação com o sistema de E/S remoto é distribuída parte na rede A e parte na rede B.

1.5.2. Redundância de Mestre

A redundância de mestre é caracterizada pela existência de dois mestres PROFIBUS-DP NX5001 na mesma rede, sendo que um NX5001 atua como mestre ativo e o outro como mestre passivo.

Mestres PROFIBUS em modo ativo estabelecem comunicação com os escravos. Seu estado de operação na rede é o estado OPERATE.

Mestres PROFIBUS habilitados em modo passivo servem para testar os circuitos de transmissão e recepção PROFIBUS, para evitar a ocorrência de falhas. Os mestres passivos comunicam apenas com os mestres ativos. Seu estado de operação é STOP.

Detalhes sobre os estados do mestre podem ser encontrados no Manual de Utilização da Rede PROFIBUS - MU299026, ou no capítulo Modos de Operação.

Quanto à configuração, ambos os mestres recebem a mesma configuração de barramento e dos escravos PROFIBUS.

O mestre ativo na rede possuirá o endereço configurado pelo usuário no programador MasterTool IEC XE. O mestre passivo estará presente na rede com outro endereço. O endereço do mestre passivo é determinado a partir da subtração em uma unidade do endereço do mestre ativo. Caso o endereço do mestre PROFIBUS ativo seja zero, o endereço do mestre passivo passa a ser 125.

O endereçamento do mestre passivo na rede PROFIBUS é transparente ao usuário, não necessitando configuração específica. O módulo NX5001 calcula e assume este endereço quando for o mestre passivo da rede PROFIBUS. Cabe a UCP da Série Nexto definir se o mestre PROFIBUS-DP NX5001 atuará como mestre passivo ou ativo.

Para obter maiores detalhes sobre como o mestre PROFIBUS-DP NX5001 está inserido no contexto da redundância da série, consulte o Manual de Utilização UCPs Série Nexto (MU214100), capítulo Redundância com UCP NX3030.

1.6. Documentos Relacionados a este Manual

Para obter informações adicionais sobre a Série Nexto podem ser consultados outros documentos (manuais e características técnicas) além deste. Estes documentos encontram-se disponíveis em www.altus.com.br.

Cada produto possui um documento denominado Características Técnicas (CT), e neste documento encontram-se as características do produto em questão. Caso o produto possua mais informações, ele pode ter também um manual de utilização.

Aconselham-se os seguintes documentos como fonte de informação adicional:

Código	Descrição	Idioma	
CE114000	Nexto Series – Technical Characteristics	Inglês	
CT114000	Série Nexto – Características Técnicas	Português	
CS114000	Serie Nexto – Características Técnicas	Espanhol	
MU214600	Nexto Series User Manual	Inglês	
MU214000	Manual de Utilização Série Nexto	Português	
MU214605	Nexto Series CPUs User Manual	Inglês	
MU214100	Manual de Utilização UCPs Série Nexto	Português	
MU299026	Manual de Utilização da Rede PROFIBUS	Português	
MU209010	Configuração da Remota PROFIBUS – Série Ponto	Português	
MU214608	Nexto PROFIBUS-DP Head Utilization Manual	Inglês	
MU214108	Manual de Utilização da Cabeça PROFIBUS-DP Nexto	Português	
M11200508	Manual de Utilização Cabeça PROFIBUS PO5063V1 e	Dortuguês	
110209506	Cabeça Redundante PROFIBUS PO5063V5	ronugues	
MU210511	PO5064 PROFIBUS Head and PO5065 Redundant PRO-	Inglês	
WI0217511	FIBUS Head Utilization Manual	ingics	

Código	Descrição	Idioma
MU209511 Manual de Utilização Cabeça PROFIBUS PO5064 e Ca- beça Redundante PROFIBUS PO5065		Português
MU209020 Manual de Utilização Rede HART sobre PROFIBUS		Português
MU204631	Manual de Utilização do Repetidor Ótico / FOCUS PRO- FIBUS	Português
MU299609 MasterTool IEC XE User Manual		Inglês
MU299048	Manual de Utilização MasterTool IEC XE	Português
MP399609	MasterTool IEC XE Programming Manual	Inglês
MP399048	Manual de Programação MasterTool IEC XE	Português

Tabela 1: Documentos Relacionados

1.7. Inspeção Visual

Antes de proceder à instalação, é recomendável fazer uma inspeção visual cuidadosa dos equipamentos, verificando se não há danos causados pelo transporte. Verifique se todos os componentes de seu pedido estão em perfeito estado. Em caso de defeitos, informe a companhia transportadora ou o distribuidor Altus mais próximo.

CUIDADO

Antes de retirar os módulos da embalagem, é importante descarregar eventuais potenciais estáticos acumulados no corpo. Para isso, toque (com as mãos nuas) em uma superfície metálica aterrada qualquer antes de manipular os módulos. Tal procedimento garante que os níveis de eletricidade estática suportados pelo módulo não serão ultrapassados.

É importante registrar o número de série de cada equipamento recebido, bem como as revisões de software, caso existentes. Essas informações serão necessárias caso se necessite contatar o Suporte Técnico da Altus.

1.8. Suporte Técnico

Para entrar em contato com o Suporte Técnico da Altus em São Leopoldo, RS, ligue para +55 51 3589-9500. Para conhecer os centros de Suporte Técnico da Altus existentes em outras localidades, consulte nosso site www.altus.com.br ou envie um e-mail para altus@altus.com.br. Se o equipamento já estiver instalado, tenha em mãos as seguintes informações ao solicitar assistência:

- Os modelos dos equipamentos utilizados e a configuração do sistema instalado
- O número de série do produto
- A revisão do equipamento e a versão do software executivo, constantes na etiqueta afixada na lateral do produto
- Informações sobre o modo de operação da UCP, obtidas através do programador MasterTool
- O conteúdo do programa da aplicação, obtido através do programador MasterTool
- A versão do programador utilizado

1.9. Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual

Neste manual, as mensagens de advertência apresentarão os seguintes formatos e significados:

PERIGO

Relatam causas potenciais que, se não observadas, levam a danos à integridade física e saúde, patrimônio, meio ambiente e perda da produção.

CUIDADO

Relatam detalhes de configuração, aplicação ou instalação que devem ser seguidos para evitar condições que possam levar a falha do sistema e suas consequências relacionadas.

ATENÇÃO

Indicam detalhes importantes de configuração, aplicação e instalação para obtenção do máximo desempenho operacional do sistema.



2. Descrição Técnica

2.1. Características Gerais

	NX5001
Ocupação do bastidor	2 posições sequenciais
Número máximo de escravos PROFIBUS	125
Número máximo de bytes de entrada cíclicos por escravo	244
Número máximo de bytes de saída cíclicos por escravo	244
Número máximo de bytes de entrada	3584
Número máximo de bytes de saída	3584
PROFIBUS-DP	Sim
Taxa de Transmissão	9,6 a 12000 kBits/s, configurável
Suporte a redundância	Sim
Suporte aos Comandos de Controle Global	Sim
Suporte a troca a quente	Sim
Indicação de status e diagnóstico	Visor, LEDs, páginas web e memória interna da UCP
Electronic Tag on Display (ETD)	Sim
One Touch Diag (OTD)	Sim
Isolação Interface PROFIBUS para lógica Interface PROFIBUS para torra da proto	1000 Vac / 1 minuto
ção 🖶	1000 Vac / 1 minuto
Lógica para terra de proteção 🕏	1250 Vac / 1 minuto
Consumo de corrente na fonte de alimentação do bastidor	400 mA
Máxima dissipação de potência	2 W
Nível IP	IP 20
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-25 a 75 °C
Umidade relativa de operação e armazena- mento	5% a 96%, sem condensação
Revestimento de circuitos eletrônicos	Sim
Dimensões do produto (L x A x P)	36,00 x 114,63 x 117,07 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	42,00 x 122,00 x 147,00 mm
Peso	200 g
Peso com embalagem	250 g

Tabela 2: Características Gerais

Notas:

Taxa de Transmissão: A taxa de transmissão pode ser configurada com as seguintes velocidades de comunicação: 9,6 kBits/s, 19,2 kBits/s, 45,45 kBits/s, 93,75 kBits/s, 187,5 kBits/s, 500 kBits/s, 1500 kBits/s, 3000 kBits/s, 6000 kBits/s e 12000 kBits/s.

Suporte a Redundância: É possível montar uma rede de campo redundante PROFIBUS utilizando dois NX5001. Esta funcionalidade é descrita na seção Configurações do Sistema. Necessita versão de software 1.1.0.0 ou superior/ revisão de produto AE ou superior.

Suporte aos Comandos de Controle Global: Este serviço tem por objetivo sincronizar entradas e/ou saídas de um determinado grupo de escravos PROFIBUS por meio dos comandos Sync, Unsync, Freeze e Unfreeze. Estes comandos estão disponíveis no mestre PROFIBUS-DP NX5001, via Comandos de Usuário. A descrição deste serviço se encontra no Apêndice C – Comandos de Controle Global. Consulte também a seção Compatibilidade com Demais Produtos, para obter a maiores detalhes sobre a disponibilidade deste serviço e os produtos associados (NX5001 e o programador MasterTool IEC XE). Necessita versão de software 1.2.0.6 ou superior/ revisão de produto AP ou superior.

Número Máximo de Escravos PROFIBUS: O módulo NX5001 pode endereçar até 31 escravos sem a necessidade de repetidores ou conversores. Para mais de 31 escravos, repetidores e conversores precisam ser utilizados.

Lógica: Lógica é o nome das interfaces internas como memórias, processador e interfaces com o bastidor.

Revestimento de circuitos eletrônicos: O revestimento de circuitos eletrônicos protege as partes internas do produto contra umidade, poeira e outros elementos agressivos a circuitos eletrônicos.

2.2. Normas e Certificações

Normas e Certificações		
IEC	61131-2: Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests	
	DNV Type Approval – DNV-CG-0339 (TAA000013D)	
CE	2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU and 2015/863/EU (ROHS)	
UK CA	S.I. 2016 No. 1091 (EMC) S.I. 2016 No. 1101 (Safety) S.I. 2012 No. 3032 (ROHS)	
	UL/cUL Listed – UL 61010-1 UL 61010-2-201 (file E473496)	
EAC	TR 004/2011 (LVD) CU TR 020/2011 (EMC)	

Tabela 3: Normas e Certificações

2.3. Desempenho

O desempenho do mestre PROFIBUS-DP NX5001 depende de 3 fatores:

- Tempo para Transferência de Dados entre UCP e NX5001
- Tempo de Ciclo da Rede PROFIBUS
- Tempo de Transição dos Pontos de E/S do Barramento do Escravo PROFIBUS



O somatório desses três fatores determina a latência entre aplicação de usuário e mudança nos estados das E/S do escravo PROFIBUS.

Ou seja, define o tempo máximo necessário para que a alteração do estado de uma variável de saída (%Q), feita pela aplicação de usuário, realmente altere o valor da saída de um escravo PROFIBUS conectado ao mestre PROFIBUS-DP NX5001, e/ou do tempo máximo necessário para que uma alteração no estado do ponto de entrada de uma remota PROFIBUS possa ser percebida pela aplicação do usuário (%I).

2.3.1. Tempo para Transferência de Dados entre UCP e NX5001

Este parâmetro refere-se ao tempo necessário para a transferência de todas as variáveis (%Q e/ou %I) entre a UCP e o módulo NX5001.

Este tempo é proporcional ao número total de variáveis de entrada (%I) e saída (%Q) contidos na declaração dos escravos PROFIBUS.

Total de bytes (Somatório de %Ix e/ou %Qx)	Tempo de Transferência
20	3,77 ms
7168	9,00 ms

Tabela 4: Tempo de Transferência de Dados entre UCP e NX5001

2.3.2. Tempo de Ciclo da Rede PROFIBUS

Este parâmetro refere-se ao intervalo de tempo necessário para que o mestre PROFIBUS-DP NX5001 comunique com todos os seus escravos PROFIBUS.

Além do total de bytes e de escravos configurados na rede PROFIBUS, existem outros parâmetros configurados na aba Parâmetros DP do mestre PROFIBUS-DP NX5001 (veja seção Parâmetros do Mestre) que influenciam neste tempo:

- T_SDR Máx: Tempo que o mestre deve esperar entre enviar requisições.
- **Taxa de Transmissão:** A taxa de comunicação selecionada.
- Intervalo de Escravo: Tempo mínimo entre dois acessos de um mestre ao mesmo escravo.
- Maior Endereço de Estação: Maior endereço de dispositivo na rede PROFIBUS. Seu valor padrão é 125, porém é uma boa prática alterá-lo para o maior endereço utilizado na configuração da rede PROFIBUS.

ATENÇÃO

Maiores detalhes podem ser obtidos no Manual de Utilização da Rede PROFIBUS - MU299026.

2.3.3. Tempo de Transição dos Pontos de E/S do Barramento do Escravo PROFIBUS

Esta parcela equivale ao tempo necessário para que ocorra a alteração de estado de um canal de E/S no barramento do escravo PROFIBUS.

ATENÇÃO

Consulte o parâmetro *Tempo de Transição/Atualização* presente na tabela do capítulo *Características* do documento *Características Técnicas* do respectivo módulo de E/S.



2.4. Arquivo GSD

Todo dispositivo PROFIBUS-DP possui um arquivo que define seus limites e possibilidades de configuração. Os arquivos tipo GSD são utilizados para facilitar a interoperabilidade na rede PROFIBUS entre dispositivos de diferentes fabricantes. Estes arquivos contêm as características do dispositivo que devem ser consideradas para seu correto funcionamento na rede, como número e tipo de módulos de E/S, mensagens de diagnóstico, parâmetros possíveis de rede, taxas de transmissão e time-out.

Cada dispositivo a ser integrado a uma rede PROFIBUS deve possuir um arquivo GSD fornecido pelo seu fabricante.

ATENCÃO

GSDs das cabeças PROFIBUS das Séries Nexto, Ponto e do Mestre PROFIBUS-DP NX5001 estão contidos no programador MasterTool IEC XE. Ao contrário dos mestres PROFIBUS das Séries AL e Ponto, a configuração do Mestre PROFIBUS-DP NX5001 é feita diretamente no programador MasterTool IEC XE.

2.5. Distância x Taxa de Transmissão

No planejamento da rota do cabo deve ser observada a tabela abaixo.

O comprimento do segmento deve estar conforme a relação estabelecida pela tabela.

Taxa de Transmissão (kBits/s)	Distância/segmento (m)
9,6	1200
19,2	1200
45,45	1200
93,75	1200
187,5	1000
500	400
1500	200
3000	100
6000	100
12000	100

Tabela 5: Distâncias Possíveis para Cabo AL-2303

2.6. Dimensões Físicas

Dimensões em mm.



Figura 3: Dimensões Físicas do NX5001

2.7. Dados para Compra

2.7.1. Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- Módulo NX5001
- Guia de instalação

2.7.2. Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Descrição	
NX5001	Módulo Mestre PROFIBUS-DP	

Tabela 6: Código do Produto



2.8. Produtos Relacionados

Código	Descrição
NX5110	Cabeça PROFIBUS-DP
NX5210	Cabeça PROFIBUS-DP Redundante
PO5063V1	Cabeça PROFIBUS-DP
PO5063V5	Cabeça Redundante PROFIBUS-DP
PO5064	Cabeça PROFIBUS-DPV1
PO5065	Cabeça Redundante PROFIBUS-DPV1
AL-2601	Conector PROFIBUS
AL-2602	Conector PROFIBUS com Terminação
AL-2605	Terminador com Diagnóstico de Fonte de Alimentação
AL-2303	Cabo PROFIBUS
AL-2431	Repetidor Ótico FOCUS-PROFIBUS
AL-2432	Repetidor Ótico FOCUS-PROFIBUS com 2 portas
AL-2433	PROFISwitch - Acoplador Rede PROFIBUS Redundante

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessário:

Tabela 7: Produtos Relacionados

Notas:

NX5110: A cabeça de rede PROFIBUS-DP permite a conexão de módulos da Série Nexto a redes de campo PROFIBUS de forma a expandir a quantidade de pontos de E/S conectadas a uma determinada UCP.

NX5210: A cabeça redundante de rede PROFIBUS-DP permite a conexão de módulos da Série Nexto a redes de campo PROFIBUS redundantes.

PO5063V1: A cabeça de rede PROFIBUS-DP permite a conexão de módulos da Série Ponto a redes de campo PROFIBUS de forma a expandir a quantidade de pontos de E/S conectadas a uma determinada UCP.

PO5063V5: A cabeça redundante de rede PROFIBUS-DP permite a conexão dos módulos da Série Ponto a redes de campo PROFIBUS redundantes.

PO5064: A cabeça de rede PROFIBUS-DP permite a conexão de módulos da Série Ponto a redes de campo PROFIBUS de forma a expandir a quantidade de pontos de E/S conectadas a uma determinada UCP. Adicionalmente, o módulo PO5064 suporta comunicação DPV1 entre os módulos da Série Ponto e qualquer outro nó de uma rede de campo PROFIBUS.

PO5065: A cabeça redundante de rede PROFIBUS-DP permite a conexão de módulos da Série Ponto a redes de campo PROFIBUS de forma a expandir a quantidade de pontos de E/S conectadas a uma determinada UCP. Adicionalmente, o módulo PO5065 suporta comunicação DPV1 entre os módulos da Série Ponto e qualquer outro nó de uma rede de campo PROFIBUS.

AL-2601: Conector DB9 com pinagem padrão PROFIBUS. É indicado para conexões entre redes de campo PROFIBUS e nós que estejam localizados em posições intermediárias da rede (não nos extremos). Este conector tem conexão tanto para entrada quanto para a saída do cabo da rede PROFIBUS, permitindo a troca de um módulo sem que ocorra interrupção da atividade na rede.

AL-2602: Conector DB9 com terminação e pinagem padrão PROFIBUS. Possui componentes internos para a terminação de rede. É indicado para conexão entre a rede PROFIBUS e nós que estejam localizados nas extremidades da rede de campo.

AL-2605: Este equipamento é montado nas extremidades da rede de campo e elimina a necessidade do conector AL-2602. O módulo AL-2605 foi desenvolvido para assegurar a operação de uma rede de campo PROFIBUS mesmo se os módulos posicionados nas extremidades da rede de campo forem desligados ou removidos. O produto também verifica a alimentação do campo, diagnosticando falha na alimentação. É recomendado para qualquer rede de campo PROFIBUS-DP onde confiabilidade e disponibilidade são requisitos principais.

AL-2303: Cabo para rede de campo PROFIBUS.

AL-2431 e AL-2432: Repetidores óticos para interconexão entre qualquer equipamento PROFIBUS através de fibra ótica. O módulo AL-2431 possui redundância do meio ótico, adicionando maior disponibilidade ao sistema.

AL-2433: O módulo acoplador AL-2433 permite a interligação de dispositivos escravos PROFIBUS-DP não redundantes em uma rede PROFIBUS-DP redundante com mestre NX5001.



2.9. Compatibilidade com Demais Produtos

A tabela abaixo traz informações referentes à compatibilidade entre o módulo NX5001 e a ferramenta de programação MasterTool IEC XE da Série Nexto.

NX5001			Versão de Software Compatível
Versão	Revisão	Funcionalidade	MasterTool IEC XE
1.2.0.6	AP	Suporte aos comandos de controle global (Sync/Freeze)	2.01 ou superior
		Suporte a comandos DPV1	

Tabela 8: Compatibilidade de funcionalidades com o MasterTool IEC XE

A tabela abaixo indica a compatibilidade dos principais produtos Altus com o módulo NX5001.

Produto	Versão de software	Revisão de produto
NX5110	1.0.0.12 ou superior	AD ou superior
NX5210	1.0.0.12 ou superior	AD ou superior
PO5063	1.35 ou superior	DT ou superior
PO5063V1	2.07 ou superior	AV ou superior
PO5064	1.02 ou superior	AI ou superior
PO5063V5	5.07 ou superior	AV ou superior
PO5065	1.02 ou superior	AI ou superior
PO5063V4	4.35 ou superior	AV ou superior
ALT_059A.GSD	1.30 ou superior	-
ALT_0BAF.GSD	1.30 ou superior	-
ALT_0BB0.GSD	1.30 ou superior	-

Tabela 9: Compatibilidade com Demais Produtos

3. Configuração

A Série Nexto traz ao usuário o software MasterTool IEC XE, uma poderosa ferramenta que fornece uma interface completa usada para programar todos os módulos da Série.

ATENÇÃO

Não é necessário o uso de software adicional para a parametrização dos módulos que compõem a rede PROFIBUS, também não é necessário um cabo especial, pois todas as configurações e parametrizações são feitas, de forma simples e fácil, diretamente no programador MasterTool IEC XE e enviadas ao Mestre PROFIBUS-DP NX5001 via UCP Nexto.

A montagem da configuração de rede PROFIBUS é feita no MasterTool IEC XE, sendo necessário que os arquivos de configuração (.GSD) de todos os dispositivos a serem conectados ao mestre NX5001 estejam disponíveis e instalados.

ATENÇÃO

O arquivo GSD do NX5001, bem como os GSDs das remotas da Série Nexto e Série Ponto, encontram-se instalados no programador MasterTool IEC XE, prontos para serem utilizados.

No Apêndice A – Exemplo de Utilização, é abordado detalhes sobre:

- Montagem da configuração da rede PROFIBUS
- Mapeamento dos pontos de Entrada e Saída
- Mapeamento da área de Diagnóstico

No Apêndice B - Instalação de GSD, encontra-se um exemplo de instalação de GSD no programador MasterTool IEC XE.

No Apêndice C – Comandos de Controle Global, são abordados detalhes de programação, configuração, questões de compatibilidade e funcionamento do suporte aos Comandos de Controle Global (Global Control Command), cujo objetivo é sincronizar os dados dos canais dos módulos de entrada e/ou saída de um determinado Grupo de escravos PROFIBUS.

3.1. Configurações do Sistema

Esta seção apresenta as possíveis configurações de rede PROFIBUS utilizando-se a interface NX5001.

3.1.1. Configuração A: Rede PROFIBUS Simples

Essa é a configuração básica. Como pode ser visto na figura abaixo, a interface NX5001 está conectada a uma UCP da Série Nexto no mesmo barramento e aos escravos PROFIBUS através de uma rede de campo PROFIBUS.



Figura 4: Configuração de uma Rede PROFIBUS Simples



3.1.2. Configuração B: Rede PROFIBUS Redundante

Como pode ser visto na figura abaixo, temos uma rede PROFIBUS redundante. Neste caso, dois NX5001 são conectados a uma UCP da Série Nexto no mesmo barramento.

A rede de campo redundante PROFIBUS permite a operação normal durante uma falha em uma das redes redundantes, oferecendo maior disponibilidade, que é necessária em aplicações críticas.



Figura 5: Configuração de uma Rede PROFIBUS Redundante

3.1.3. Configuração C: Duas Redes PROFIBUS Simples Independentes

Nesta configuração, dois módulos NX5001 estão conectados a uma UCP Nexto no mesmo barramento. Sendo que cada NX5001 é conectada a uma rede PROFIBUS independente. Neste caso não há redundância. A arquitetura pode ser vista na figura abaixo.



Figura 6: Configuração de Duas Redes PROFIBUS Simples Independentes



3.1.4. Configuração D: Duas Redes PROFIBUS Redundantes Independentes

Este é o mestre PROFIBUS de configuração mais complexa suportada pela Série Nexto. É a versão redundante da configuração C. Como mostra a figura abaixo, há duas redes PROFIBUS redundantes e independentes.



Figura 7: Configuração de Duas Redes PROFIBUS Redundantes Independentes

3.1.5. Configuração E: Quatro Redes PROFIBUS Simples Independentes

Na configuração E são utilizadas 4 redes PROFIBUS independentes. Os módulos NX5001 estão conectados a uma UCP Nexto no mesmo barramento, sendo que cada NX5001 é conectado a uma rede PROFIBUS independente. Neste caso não há redundância. A arquitetura pode ser vista na figura abaixo.



Figura 8: Configuração de Quatro Redes PROFIBUS Simples Independentes

4. Diagnósticos

Uma das características da Série Nexto é a geração de diagnósticos de anormalidades, sejam elas falhas, erros ou modos de operação, possibilitando ao operador identificar e solucionar, com grande facilidade, problemas que venham a ocorrer com o sistema.

O mestre NX5001 fornece um diagnóstico completo da rede PROFIBUS, bem como diagnósticos gerais de funcionamento do módulo.

Os diagnósticos fornecidos podem ser subdivididos em quatro grupos:

- Diagnósticos Gerais
- Diagnósticos do Mestre
- Diagnóstico da Redundância de Rede
- Diagnósticos dos Dispositivos Escravos

Estes diagnósticos podem ser consultados pelo usuário na estrutura definida pelo programador MasterTool IEC XE (detalhes em Mapeamento dos Diagnósticos).

O offset da área de memória (%QB(n)) alocada para os diagnósticos do módulo NX5001 é definido pelo usuário na tela de configuração do mesmo, na aba *Parâmetros do Módulo* (mais detalhes em Parâmetros do Mestre). Este offset define o primeiro byte dos Diagnósticos Gerais.

ATENÇÃO

Os dados contidos na estrutura de diagnósticos são válidos apenas quando o Mestre PROFIBUS-DP NX5001 estiver presente no barramento. Caso não seja mais detectado pela UCP, os diagnósticos Gerais e de Mestre são zerados, enquanto que os diagnósticos de Rede e de Escravos serão mantidos nos últimos valores lidos.



4.1. Diagnósticos Gerais

O conjunto de diagnósticos que compõem os *Diagnósticos Gerais* fornece ao usuário informações sobre o comportamento do módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001.

A tabela abaixo mostra o significado de cada um dos bits dos Diagnósticos Gerais:

Variável Direta Men		Mensagem de Diagnóstico	Variável AT DG_NX5001 tGeneral *	Descrição			
Variável	Bit	Diagnostico					
%QB(n)	07		Reservado	1			
	0	MODULO C/ TRUE – O módul DIAGNOSTICOS bActiveDiagnostics SEM DIAG FALSE – O módul					
	1	MODULO C/ ERRO FATAL	bFatalError	TRUE – Erro fatal			
	2	CONFIG. INCOMPATIVEL	bConfigMismatch	FALSE – Sem erro fatal TRUE – Erro de parametrização			
%QB(n+1)	3	ERRO CAO-DE-GUARDA -	bWatchdogError	TRUE – Cão-de-guarda detectado FALSE – Sem cão-de-guarda			
	4	ERRO TECLA OTD	bOTDSwitchError	TRUE – Falha no botão de diagnóstico FALSE – Sem falha no botão de diagnóstico			
	5	-	bBusCommunicationError	TRUE – Erro na comunicação de barramento FALSE – Sem erros na			
	67		Reservado	comunicação de barramento			
%OB(n+2)	07		Reservado				
% QD(n+2) % OB(n+3)	07		Reservado				
	0		Reservado				
	1	CONFIG. AUSENTE	bNX5001NoCfg	TRUE – NX5001 não recebeu configuração da UCP			
		-		FALSE – NX5001 recebeu configuração da UCP			
	23		Reservado	•			
%QB(n+4)	4	-	bStsEnableInterface	TRUE - NX5001 foi habilitado pelo comando de usuário			
		-		FALSE - NX5001 foi desabilitado pelo comando de usuário			
	5		Reservado				
	6	-	bStsMstRedundEnable	TRUE - Indica que há redundância de mestre (variável de controle)			

Variável Direta		Mensagem de Diagnóstico	Variável AT DG_NX5001.tGeneral.*	Descrição
Variável	Bit	C		
		-		FALSE – Indica que redundância de mestre não está habilitada (variável de controle)
	7		Reservado	
	0	ESCRAVO PB S/ CONFIG.	bSlaveNotConfigured	TRUE – Ao menos um escravo não está parametrizado
		-		FALSE – Todos os escravos estão parametrizados
	1	ESCRAVO PB AUSENTE	bSlaveNotPresent	TRUE – Ao menos um escravo não está presente
		-		FALSE – Todos os módulos estão presente na rede de campo
	2	ESCRAVO PB C/ DIAG.	bSlaveWithDiagnostic	TRUE – Ao menos um escravo com diagnóstico ativo
%QB(n+5)		-		FALSE – Nenhum escravo com diagnóstico ativo
	34		Reservado	
	5	FALHA COMUNICACAO	bPbusCommFail	TRUE – Falha na comunicação PROFIBUS
	5	-		FALSE – Rede de campo PROFIBUS está operacional
	67		Reservado	

Tabela IV. Diagliosticos Octais	Tabela	10:	Diagnósticos	Gerais
---------------------------------	--------	-----	--------------	--------

Notas:

Variável de representação direta: "n" é o endereço definido no campo *Endereço Inicial de Diagnósticos do Módulo em* %Q na tela de configuração do módulo NX5001 – Aba *Parâmetros do Módulo* no MasterTool IEC XE.

Variável AT: o nome inteiro de uma variável AT é composto por *DG_nomedomodulo.tGeneral.* mais o nome da variável que é definida na tabela acima. Note que *nomedomodulo* é o nome usado para o módulo específico. Para referência, o nome padrão dado pelo MasterTool IEC XE é o próprio código do módulo (NX5001, por exemplo) ou o código seguido por "n", onde "n" é incrementado a cada novo módulo. Por exemplo: para acessar o diagnóstico de erro fatal do módulo NX5001, a seguinte variável AT deve ser usada: *DG_NX5001.tGeneral.bFatalError*.

bStsMstRedundEnable: Quando utilizado em um sistema com redundância de Half-Cluster, após realizar um chaveamento de um Half-Cluster para o outro, este diagnóstico permanecerá desligado por alguns segundos.

4.2. Diagnósticos do Mestre

Os diagnósticos do mestre informam a situação geral da rede sob o ponto de vista do mestre, com um panorama geral das estações ativas ou em erro na rede PROFIBUS. Caso haja redundância, cada módulo NX5001 tem seus próprios diagnósticos que são associados a variáveis diferentes.

Os diagnósticos que indicam as condições da rede estão na área de memória entre %QB (n+6) e %QB (n+7). Entre %QB (n+8) e %QB (n+21) está a área de memória reservada. Em seguida está a área de memória que apresenta o estado de cada dispositivo escravo da rede (dispositivo configurado, ativo ou com diagnóstico), entre %QB (n+22) a %QB (n+69).

Um resumo do significado de cada variável pode ser consultado na tabela abaixo.



Variável Direta	Variável AT DG_NX5001.tMstStatus.*	Descrição		
% QB(n+6)	tGlobalBits	Erros globais		
% QB(n+7)	byState	Estados do mestre		
% QB(n+8)	byReserved02	Reservado		
% QB(n+9)	byReserved03	Reservado		
% QB(n+10)	wReserved04	Reservado		
% QB(n+12)	wReserved06	Reservado		
% QB(n+14) % QB(n+21)	abyReserved[0] abyReserved[7]	Reservados		
%QB(n+22) %QB(n+69)	abySlv_Cfg abySlv_State abySlv_Diag	Mapas da Rede: Estado e diagnósticos dos escravos		

Tabela 11: Diagnósticos do Mestre

4.2.1. Erros Globais

Os bits %QB (n+6) são utilizados para indicar os principais erros no barramento e no mestre PROFIBUS. A tabela abaixo mostra o significado de cada um desses bits.

Variável Direta		Variável AT DG_NX5001	Descrição		
Variável	Bit	.tMstStatus.tGlobalBits*	Deserição		
	0	bCtrlError	Erro de configuração. A configuração em pelo menos um dos escravos está diferente do mestre. Esse erro é causado por parametrização incorreta.		
%QB(n+6)	1		Reservado.		
	2	bNonExchangeError	Pelo menos um dispositivo escravo não está comunicando ou notificou erro grave.		
	37		Reservado.		

Tabela 12: Erros Globais

4.2.2. Estados do Mestre

O valor mostrado em %QB (n+7) representa o modo de operação do mestre NX5001. Conforme a tabela abaixo é possível fazer distinção dos estados de operação do mestre.

Variável Direta		Variável AT				
Variável	Valor (Hex)	DG_NX5001.tMstStatus.byState	Descrição			
	00	OFFLINE	Mestre desligado			
%QB(n+7)	40	STOP	Mestre parado			
	80	CLEAR	Mestre parado com as saídas protegidas			
	C0	OPERATE	Mestre em operação			

Tabela	13:	Modos	de	Operação	do	Mestre
rabbia	1	1110000	uv	Operação	uu	11105010

Detalhes sobre os estados do mestre podem ser encontrados no Manual de Utilização da Rede PROFIBUS - MU299026, ou na seção Modos de Operação.

4.2.3. Mapas da Rede

Esta área de memória está dividida da seguinte forma:

- %QB (n+22) a %QB (n+37): área dos escravos configurados
- %QB (n+38) a %QB (n+53): área dos escravos presentes
- %QB (n+54) a %QB (n+69): área dos escravos com diagnósticos

4.2.3.1. Mapa dos Escravos Configurados

Neste mapa, é possível verificar quais os escravos que foram configurados pelo mestre.

Cada bit está relacionado com um escravo. O formato desta área pode ser visto na tabela a seguir.

Variával	Variával AT DC NY 5001	Bit							
Direta	tMstStatus *	7	6	5	4	3	2	1	0
Diretta	ivisio tutus:		Ender	eços Fi	ísicos n	a Red	e PROI	FIBUS	
%QB(n+22)	abySlv_Cfg[0]	7	6	5	4	3	2	1	0
%QB(n+23)	abySlv_Cfg[1]	15	14	13	12	11	10	9	8
%QB(n+24)	abySlv_Cfg[2]	23	22	21	20	19	18	17	16
%QB(n+25)	abySlv_Cfg[3]	31	30	29	28	27	26	25	24
%QB(n+26)	abySlv_Cfg[4]	39	38	37	36	35	34	33	32
%QB(n+27)	abySlv_Cfg[5]	47	46	45	44	43	42	41	40
%QB(n+28)	abySlv_Cfg[6]	55	54	53	52	51	50	49	48
%QB(n+29)	abySlv_Cfg[7]	63	62	61	60	59	58	57	56
%QB(n+30)	abySlv_Cfg[8]	71	70	69	68	67	66	65	64
%QB(n+31)	abySlv_Cfg[9]	79	78	77	76	75	74	73	72
%QB(n+32)	abySlv_Cfg[10]	87	86	85	84	83	82	81	80
%QB(n+33)	abySlv_Cfg[11]	95	94	93	92	91	90	89	88
%QB(n+34)	abySlv_Cfg[12]	103	102	101	100	99	98	97	96
%QB(n+35)	abySlv_Cfg[13]	111	110	109	108	107	106	105	104
%QB(n+36)	abySlv_Cfg[14]	119	118	117	116	115	114	113	112
%QB(n+37)	abySlv_Cfg[15]			125	124	123	122	121	120

Tabela 14: Mapa dos Escravos Configurados pelo Mestre PROFIBUS-DP NX5001

Quando o bit do escravo PROFIBUS correspondente está em nível lógico verdadeiro, significa que este escravo está configurado na *Árvore de Dispositivos* do programador MasterTool IEC XE. Caso o mesmo permaneça em nível lógico falso, significa que este escravo não foi configurado.

4.2.3.2. Mapa dos Escravos Presentes

Este mapa indica os dispositivos que estão presentes na rede PROFIBUS, ou seja, aqueles que estão sendo acessados pelo mestre.

Variável Direta	Variánal AT DC NV5001	Bit								
	tMstStatus *	7	6	5	4	3	2	1	0	
Direta	tivistotatus.		Ender	eços Fi	ísicos n	a Rede	e PROI	FIBUS		
%QB(n+38)	abySlv_State[0]	7	6	5	4	3	2	1	0	
%QB(n+39)	abySlv_State[1]	15	14	13	12	11	10	9	8	
%QB(n+40)	abySlv_State[2]	23	22	21	20	19	18	17	16	
%QB(n+41)	abySlv_State[3]	31	30	29	28	27	26	25	24	
%QB(n+42)	abySlv_State[4]	39	38	37	36	35	34	33	32	
%QB(n+43)	abySlv_State[5]	47	46	45	44	43	42	41	40	
%QB(n+44)	abySlv_State[6]	55	54	53	52	51	50	49	48	
%QB(n+45)	abySlv_State[7]	63	62	61	60	59	58	57	56	
%QB(n+46)	abySlv_State[8]	71	70	69	68	67	66	65	64	
%QB(n+47)	abySlv_State[9]	79	78	77	76	75	74	73	72	
%QB(n+48)	abySlv_State[10]	87	86	85	84	83	82	81	80	
%QB(n+49)	abySlv_State[11]	95	94	93	92	91	90	89	88	
%QB(n+50)	abySlv_State[12]	103	102	101	100	99	98	97	96	
%QB(n+51)	abySlv_State[13]	111	110	109	108	107	106	105	104	
%QB(n+52)	abySlv_State[14]	119	118	117	116	115	114	113	112	
%QB(n+53)	abySlv_State[15]			125	124	123	122	121	120	

Cada bit está relacionado com um escravo. O formato desta área pode ser visto na tabela a seguir.

Quando o bit do escravo PROFIBUS correspondente está em nível lógico verdadeiro, significa que o mestre e o escravo estão trocando dados entre si (comunicação OK). Caso o mesmo permaneça em nível lógico falso, significa que o mestre e o escravo não estão trocando dados entre si (o dispositivo não está ligado à rede ou está com algum tipo de erro).

4.2.3.3. Mapa dos Escravos com Diagnósticos

Neste mapa é possível verificar quais escravos apresentam algum diagnóstico.

Cada bit está relacionado com um escravo. O formato desta área pode ser visto na tabela abaixo.

Variával	Variaval AT DC NY 5001	Bit							
Direta	tMstStatus *	7	6	5	4	3	2	1	0
Direta	uvisto tattas.		Ender	reços F i	ísicos n	a Red	e PRO	FIBUS	
%QB(n+54)	abySlv_Diag[0]	7	6	5	4	3	2	1	0
%QB(n+55)	abySlv_Diag[1]	15	14	13	12	11	10	9	8
%QB(n+56)	abySlv_Diag[2]	23	22	21	20	19	18	17	16
%QB(n+57)	abySlv_Diag[3]	31	30	29	28	27	26	25	24
% QB(n+58)	abySlv_Diag[4]	39	38	37	36	35	34	33	32
%QB(n+59)	abySlv_Diag[5]	47	46	45	44	43	42	41	40
%QB(n+60)	abySlv_Diag[6]	55	54	53	52	51	50	49	48
%QB(n+61)	abySlv_Diag[7]	63	62	61	60	59	58	57	56
%QB(n+62)	abySlv_Diag[8]	71	70	69	68	67	66	65	64
%QB(n+63)	abySlv_Diag[9]	79	78	77	76	75	74	73	72

Variável Direta	Variável AT DG_NX5001. tMstStatus.*	Bit							
		7	6	5	4	3	2	1	0
		Endereços Físicos na Rede PROFIBUS							
%QB(n+64)	abySlv_Diag[10]	87	86	85	84	83	82	81	80
%QB(n+65)	abySlv_Diag[11]	95	94	93	92	91	90	89	88
%QB(n+66)	abySlv_Diag[12]	103	102	101	100	99	98	97	96
%QB(n+67)	abySlv_Diag[13]	111	110	109	108	107	106	105	104
%QB(n+68)	abySlv_Diag[14]	119	118	117	116	115	114	113	112
%QB(n+69)	abySlv_Diag[15]			125	124	123	122	121	120

Tabela 16: Mapa dos Escravos com Diagnósticos

Quando o bit do escravo PROFIBUS correspondente está em nível lógico verdadeiro, significa que o escravo possui diagnóstico e que o mesmo se encontra na sua respectiva estrutura de diagnóstico. Caso o mesmo permaneça em nível lógico falso, significa que o escravo não possui diagnósticos.

ATENÇÃO

Caso o escravo envie diagnóstico estendido, o bit correspondente ao endereço do escravo estará no nível lógico verdadeiro.

4.2.3.4. Significado Lógico do Mapa

O resultado da combinação dos dois bits (presentes e com diagnóstico) de um dispositivo é mostrado na tabela abaixo.

	Presente = Falso	Presente = Verdadeiro
Com Diagnóstico = Falso	Não há troca de dados entre o mestre e o dispositivo escravo. Verificar se o dispositivo es- cravo está configurado e ativo.	O dispositivo escravo está pre- sente na rede. Existe troca de dados entre mestre e o disposi- tivo escravo.
Com Diagnóstico = Verdadeiro	Não há troca de dados entre o mestre e o dispositivo escravo. O mestre tem o diagnóstico do dispositivo, que pode ser lido na área de diagnóstico dos disposi- tivos.	O dispositivo escravo está pre- sente na rede. Existe troca de dados entre mestre e escravo. O mestre tem o diagnóstico do dis- positivo que pode ser lido na área de diagnóstico dos disposi- tivos.

Tabela 17: Resultado da Combinação dos Bits de Presença e Diagnóstico de um Escravo

4.3. Diagnóstico da Redundância de Rede

O diagnóstico da redundância de rede somente é gerado se houver operação redundante. Cada módulo NX5001 atualiza sua parte na área de memória especificada para este fim na configuração do MasterTool IEC XE.

O diagnóstico é apresentado como um conjunto de bits, um para cada endereço físico da rede, especificando qual é o dispositivo redundante ativo no momento.

É possível visualizar o estado do escravo também por meio da estrutura *DG_NX5001.tRedund.tActivNtw.bSlave_x*, onde "x" equivale ao endereço do escravo na rede PROFIBUS. Seu valor varia de 0 a 125.

Quando o bit do escravo correspondente está no nível lógico verdadeiro, significa que ele é o escravo ativo do par.



Ventériel	Variánal AT DC NV5001	Bit							
Variavei Direta	tRedund.tActivNtw.*	7	6	5	4	3	2	1	0
Direta		Endereços Físicos na Rede PROFIBUS							
%QB(n+70)	bSlave_0 bSlave_7	7	6	5	4	3	2	1	0
%QB(n+71)	bSlave_8 bSlave_15	15	14	13	12	11	10	9	8
%QB(n+72)	bSlave_16 bSlave_23	23	22	21	20	19	18	17	16
%QB(n+73)	bSlave_24 bSlave_31	31	30	29	28	27	26	25	24
%QB(n+74)	bSlave_32 bSlave_39	39	38	37	36	35	34	33	32
%QB(n+75)	bSlave_40 bSlave_47	47	46	45	44	43	42	41	40
%QB(n+76)	bSlave_48 bSlave_55	55	54	53	52	51	50	49	48
%QB(n+77)	bSlave_56 bSlave_63	63	62	61	60	59	58	57	56
%QB(n+78)	bSlave_64 bSlave_71	71	70	69	68	67	66	65	64
%QB(n+79)	bSlave_72 bSlave_79	79	78	77	76	75	74	73	72
%QB(n+80)	bSlave_80 bSlave_87	87	86	85	84	83	82	81	80
%QB(n+81)	bSlave_88 bSlave_95	95	94	93	92	91	90	89	88
%QB(n+82)	bSlave_96 bSlave_103	103	102	101	100	99	98	97	96
%QB(n+83)	bSlave_104 bSlave_111	111	110	109	108	107	106	105	104
%QB(n+84)	bSlave_112 bSlave_119	119	118	117	116	115	114	113	112
% QB(n+85)	bSlave_120 bSlave_125			125	124	123	122	121	120

Tabela 18: Diagnóstico da Redundância de Rede

ATENÇÃO

O diagnóstico pode indicar o dispositivo ativo ou passivo em ambas as redes simultaneamente, durante uma transição (ou switchover). Isto pode acontecer porque as informações para o diagnóstico são enviadas por redes diferentes e também copiadas em tempos diferentes. Após o switchover, o diagnóstico estabiliza.

4.4. Diagnósticos dos Dispositivos Escravos

Esta seção traz uma visão geral do formato dos diagnósticos gerados pelos escravos PROFIBUS e detalhes sobre exibição dos diagnósticos gerados para cabeças PROFIBUS da Série Ponto e para demais escravos PROFIBUS.

4.4.1. Diagnóstico PROFIBUS

Os diagnósticos dos dispositivos escravos mostram com detalhes a situação de erro num determinado escravo.

Os diagnósticos dos dispositivos da rede são copiados automaticamente pelo mestre NX5001 para a área de memória definida. Esta é preenchida pelos diagnósticos existentes na rede à medida que eles são gerados pelos dispositivos escravos.

Para uma rede redundante, ambos os mestres NX5001 podem copiar os diagnósticos dos dispositivos para a mesma área. O formato geral de um diagnóstico gerado pelo escravo PROFIBUS será detalhado a seguir, nas seções Diagnóstico Padrão e Diagnóstico Estendido, e obedece ao seguinte formato.



Byte	Significado
0	Status 1
1	Status 2
2	Status 3
3	Status 4
4	Status 5
5	Status 6
6 - 243	Diagnósticos Estendidos

Tabela 19: Formato do Frame de Diagnósticos PROFIBUS

4.4.1.1. Diagnóstico Padrão

O diagnóstico padrão, definido pela norma, é composto de 6 bytes e independe de fabricante ou dispositivo escravo. A seguir a tabela com os significados dos bits de diagnósticos gerados pelos módulos.

Variável Direta		Descrição
Variável	Bit	Descriçav
	0	Station_non_Existent
	0	TRUE: o escravo não foi encontrado na rede.
	1	Station_Not_Ready
	1	TRUE: o escravo não está pronto para a comunicação.
	2	Cfg_Fault
	Z	TRUE: indica que a configuração do escravo está diferente da configu-
		ração presente no mestre.
	3	Ext_diag
	5	TRUE: indica que o escravo tem uma mensagem de diagnóstico esten-
		dido para ser lida pelo mestre.
%QB(n)	4	Not_Supported
	т	TRUE: indica que o escravo recebeu um comando não suportado por
		ele.
	5	Invalid_Slave_Response
		TRUE: indica que a resposta do escravo ao mestre não foi reconhecida.
	6	Parameter_fault
		TRUE: indica que houve erro no envio de parâmetros ao escravo.
	7	Master_Lock
	,	TRUE: indica que escravo foi parametrizado por outro mestre.
	0	Prm_Req
	0	TRUE: ligado pelo escravo para avisar que deve ser parametrizado e
		configurado.
	1	Static_Diagnostic
	1	TRUE: ligado pelo escravo para avisar que o diagnóstico deve ser lido
		pelo mestre.
	2	Sempre ligado pelo escravo (TRUE).
	3	Watchdog_On
	5	TRUE: ligado pelo escravo ao ativar seu cão-de-guarda.
%QB(n+1)	4	Freeze_mode
		TRUE: ligado pelo escravo ao receber o comando Freeze.
	5	Sync_Mode
	5	TRUE: ligado pelo escravo ao receber o comando Sync.
	6	Reservado.

Variável Direta		Deseriaño
Variável	Bit	Descrição
	7	Deactivated
	,	TRUE: o escravo foi declarado inativo na parametrização.
	0	Reservado.
	1	Reservado.
	2	Reservado.
	3	Reservado.
%QB(n+2)	4	Reservado.
	5	Reservado.
	6	Reservado.
	7	Ext_Diag_Overflow
	,	TRUE: Ligado se as informações de diagnóstico estendido do escravo
		ultrapassam o tamanho definido no GSD (Ext_Diag_Data).
%QB(n+3)		Master_Add
		Endereço do mestre que parametrizou o escravo. Caso nenhum mestre
		tenha parametrizado o escravo, o valor fica em 255.
% QB(n+4) e		Ident_Number
%QB(n+5)		Identificador do dispositivo escravo (número do dispositivo, conforme registrado no Comitê PROFIBUS).

Tabela 20: Diagnóstico Padrão do Dispositivo Escravo

4.4.1.2. Diagnóstico Estendido

Os bytes seguintes descrevem detalhadamente a situação no escravo. Este detalhamento varia conforme o dispositivo escravo e/ou fabricante.

Se o escravo enviar o diagnóstico estendido, o bit *Ext_Diag* é ligado.

Os diagnósticos estendidos podem ser subdivididos em três partes:

- Diagnóstico Orientado a Dispositivo
- Diagnóstico Orientado a Módulo
- Diagnóstico Orientado a Canal

4.4.1.2.1. Diagnóstico Orientado a Dispositivo

O diagnóstico orientado a dispositivo é a primeira parte do diagnóstico estendido. Sua função é identificar a situação no dispositivo.

Seu formato é particular para cada dispositivo (ver manual do dispositivo) e possui um cabeçalho conforme indicado na tabela abaixo.

Variável Direta		Descrição
Variável	Bit	Descrição
	0	Fixo em zero (FALSE).
%QB(n+6)	1	Fixo em zero (FALSE).
	27	Cabeçalho. Tamanho do bloco em bytes, incluindo o cabeçalho.
% QB(n+7) Bytes do diagnóstico específicos do dispositivo.		Bytes do diagnóstico específicos do dispositivo.

Tabela 21: Diagnóstico Orientado a Dispositivo



4. DIAGNÓSTICOS

4.4.1.2.2. Diagnóstico Orientado a Módulo

O formato desta parte do diagnóstico pode ser visto na norma EN50170.

O diagnóstico orientado a módulo indica quais submódulos e canais têm diagnóstico, e seu detalhamento é feito no diagnóstico orientado a canal.

Caso seu valor esteja zerado (situação OK em todos os canais), o número de diagnósticos de canal é zero.

4.4.1.2.3. Diagnóstico Orientado a Canal

Cada diagnóstico a canal ocupa três bytes, com o seguinte formato:

Variável D	ireta	Decorição	
Variável	Bit	Descrição	
	05	Identificador: indica o número do sub-módulo.	
1° Byte	6	FALSE: fixo em zero (FALSE).	
	7	TRUE: fixo em um (TRUE).	
	05	Número do canal: indica o número do canal no sub-módulo.	
	67	E/S: indica o sentido:	
2° Byte	2º Byte -00 – reservado		
		-01 – entrada	
		-10 – saída	
		-11 – entrada e saída	
3° Byte	04	Tipo do Erro: ver Tabela 23	
	57	Tipo do Canal: ver Tabela 24	

Tabela 22: Diagnóstico Orientado a Canal

Tipo do Erro	Significado
0	Reservado
1	Curto-circuito
2	Subtensão
3	Sobretensão
4	Sobrecarga
5	Superaquecimento
6	Laço aberto
7	Limite superior excedido
8	Limite inferior excedido
9	Erro
1015	Reservado
16 31	Específico do fabricante

Tabela 23: Tipo do Erro

Tipo do Canal	Significado
000	Reservado
001	1 bit
010	2 bits
011	4 bits
100	1 byte
101	1 word
110	2 words
111	Reservado

Tabela 24: Tipo do Canal

Para maiores detalhes sobre os diagnósticos do dispositivo, consultar a Norma EN50170 e o manual do fabricante do dispositivo escravo.

Para cabeças PROFIBUS da Série Ponto e Série Nexto, os diagnósticos são decodificados do formato PROFIBUS para mapa de bits e exibidos ao usuário em variáveis %QB, e estruturas pré-definidas, conforme consta nos manuais e CTs dos módulos que compõe sua rede.

Para os demais escravos, são alocados 244 bytes e seguem o padrão de frame de diagnósticos de um escravo PROFIBUS.

4.4.2. Escravos Altus – Série Nexto

Para as cabeças PROFIBUS da Série Nexto, os diagnósticos são decodificados e exibidos no formato mapa de bits, conforme descrito nos capítulos Diagnóstico no manual das cabeças e das CTs dos módulos que compõem o barramento escravo.

O programador MasterTool IEC XE disponibiliza estruturas simbólicas pré-definidas para diagnóstico das cabeças PRO-FIBUS da Série Nexto e seus respectivos módulos, conforme pode ser observado em Mapeamento dos Diagnósticos, no Apêndice A – Exemplo de Utilização.

4.4.3. Escravos Altus – Série Ponto

Para as cabeças PROFIBUS da Série Ponto, os diagnósticos são decodificados e exibidos no formato mapa de bits, conforme descrito nos capítulos Diagnóstico dos manuais das cabeças e das CTs dos módulos que compõem o barramento escravo.

O programador MasterTool IEC XE disponibiliza estruturas simbólicas pré-definidas para diagnóstico das cabeças PRO-FIBUS da Série Ponto e seus respectivos módulos, do mesmo modo conforme pode ser observado em Mapeamento dos Diagnósticos, no Apêndice A – Exemplo de Utilização.

A tabela abaixo mostra um exemplo de decodificação do diagnóstico para cabeças PROFIBUS da Série Ponto. A fim de facilitar a interpretação, sempre são omitidas as informações do *Diagnóstico Orientado a Módulo*.

O primeiro byte indica o endereço do escravo que originou o diagnóstico (valor ente 0 e 125).

Nos próximos bytes estão contidos os diagnósticos da cabeça e dos módulos que formam sua rede.

Os diagnósticos da cabeça são formados por dois conjuntos de 12 bytes cada. Os 12 primeiros contêm as informações da cabeça da rede A e os 12 seguintes da cabeça da rede B.

ATENÇÃO

Para escravos não redundantes, o diagnóstico estará disponível nas variáveis da rede A.



Variável Direta	Variável Direta Descrição	
% QB(n)	Endereço de rede do dispositivo escravo com diagnóstico.	-
%QB(n+1)	Número de bytes de diagnósticos.	
% QB(n+2)	Parâmetros programados.	1
% QB(n+3)	Tempo de sustentação sem mestre.	
% QB(n+4)	Tempo de inicialização dos módulos após troca a quente.	
%QB(n+5)	Estado atual da cabeça.	
%QB(n+6)	Diagnósticos gerais.	A
%QB(n+7)	Reservado.	
% QB(n+8)	Estado geral do sistema.	
% QB(n+9)	Estado dos módulos 0 a 7.	
%QB(n+10)	Estado dos módulos 8 a 15.	
%QB(n+11)	Estado dos módulos 16 a 19.	
% QB(n+12)	Valor da chave de endereço.	
%QB(n+13)	Número de bytes de diagnósticos.	
%QB(n+14)	Parâmetros programados.	
%QB(n+15)	Tempo de sustentação sem mestre.	
%QB(n+16)	Tempo de inicialização dos módulos após troca a quente.	
%QB(n+17)	Estado atual da cabeça.	
% QB(n+18)	Diagnósticos gerais.	В
% QB(n+19)	Reservado.	
% QB(n+20)	Estado geral do sistema.	
% QB(n+21)	Estado dos módulos 0 a 7.	
% QB(n+22)	Estado dos módulos 8 a 15.	
%QB(n+23)	Estado dos módulos 16 a 19.	
% QB(n+24)	Valor da chave de endereço.	
%QB(n+25)	A partir deste byte encontram-se os diagnósticos dos módulos que compõem a rede da cabeça PROFIBUS. São alocados 10 bytes de diagnóstico para cada um dos módulos. Sendo assim, o total de bytes depende do número de módulos, multiplicados por 10. Detalhes dos diagnósticos dos módulos podem ser con- sultados no capítulo Diagnóstico das suas respectivas CTs.	

Tabela 25: Exemplo Diagnóstico da Série Ponto

4.4.4. Demais Escravos PROFIBUS

Para demais escravos PROFIBUS o programador MasterTool IEC XE disponibiliza os diagnósticos conforme a Tabela 19. Os primeiros 6 bytes são cópias do diagnóstico padrão de um frame PROFIBUS, comum a qualquer módulo, de qualquer fabricante.

O diagnóstico estendido fornecido pelo escravo PROFIBUS é alocado nos próximos 238 bytes.

Como não existem estruturas pré-definidas para estes escravos, os dados estão alocados apenas em variáveis %QB. Até a versão 2.00 do programador MasterTool IEC XE, para demais escravos, sempre eram alocados 244 bytes de diagnósticos seguindo o formato conforme a Tabela 19. A partir da versão 2.01 do MasterTool IEC XE foi incluído um parâmetro chamado "Alocar Área de Diagnósticos Conforme Descrição do Dispositivo" na configuração do módulo NX5001. Este parâmetro define se a alocação dos diagnósticos do escravo será fixa em 244 bytes (valor do parâmetro igual a *False*) ou se a quantidade de diagnósticos será lida do parâmetro *max_diag_data_len* presente no arquivo GSD do escravo (valor do parâmetro igual a *True*).

4.4.4.0.1. Decodificador

É possível decodificar o diagnóstico estendido para cabeças PROFIBUS que não sejam da Série Ponto ou Série Nexto utilizando as estruturas de dados presentes na biblioteca *NX5001_Diagnostic_Structs.library* fornecida pelo programador MasterTool IEC XE.

Esta biblioteca tem por objetivo decodificar o diagnóstico do escravo do formato PROFIBUS para mapa de bits.

O formato dos dados de saída segue o seguinte mapeamento:

- Byte 0 a 5: Contém informação dos 6 bytes Mandatários (Diagnóstico Padrão).
- Byte 6 a 45: Contém o diagnóstico do Dispositivo.
- Byte 46 até 243: Contém diagnóstico do canal, conforme módulo. Para cada canal, são alocados 4 bytes (DWORD), onde cada bit representa o valor de um código, ou seja, indica códigos de 1 (bit 0) até 32 (bit 31).

Quando o parâmetro "*Alocar Área de Diagnósticos Conforme Descrição do Dispositivo*" estiver desabilitado, uma estrutura com o número máximo de bytes chamada *T_DIAG_SLV_GENERIC_1* é automaticamente alocada para o escravo declarado no MasterTool IEC XE.

Quando o mesmo parâmetro é igual a *True* uma das estruturas chamadas *T_DIAG_SLV_GENERIC_1_XXX* é automaticamente alocada para o escravo declarado no MasterTool IEC XE. Neste caso o valor apresentado em XXX corresponde ao parâmetro *max_diag_data_len* presente no arquivo GSD do escravo e somente a quantidade de bytes presentes neste parâmetro é alocada para diagnósticos do escravo adicionado.

5. Comandos de Usuário

Ao adicionar um dispositivo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 à configuração do barramento, o programador MasterTool IEC XE mapeia variáveis %QB (n) na aba *Bus: Mapeamento de E/S*, destinadas a comandos que o usuário pode disparar para o dispositivo mestre.

Os	Comandos a	de Usuário	suportados	pelo Mestre	PROFIBUS-DI	• NX5001 são:
00	comunuos c	ac Osmano	Supertudos	pero mesue	I ROLIDOS DI	11110001 540.

Variável Direta		Canal	Deseriaño
Variável	Bit	Callai	Descrição
%QB(n)	0	Enable Interface	TRUE: Habilita a comunicação PROFIBUS.
			FALSE: Desabilita a comunicação PROFIBUS.
	1	Reserved	Reservado para uso interno.
	23	Reserved	Reservados.
	4	Unfreeze	Envia comando Unfreeze quando houver transição de FALSE para TRUE.
			Valor inicial: FALSE
	5	Freeze	Envia comando Freeze quando houver transição de FALSE para TRUE.
			Valor inicial: FALSE
	6	Unsync	Envia comando Unsync quando houver transição de FALSE para TRUE.
			Valor inicial: FALSE
	7	Sync	Envia comando Sync quando houver transição de FALSE para TRUE.
			Valor inicial: FALSE
%QB(n+1)	0	Group 1	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 1.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 1.
	1	Group 2	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 2.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 2.
	2	Group 3	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 3.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 3.
	3	Group 4	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 4.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 4.
	4	Group 5	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 5.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 5.
	5	Group 6	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 6.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 6.
	6	Group 7	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 7.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 7.
	7	Group 8	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 8.
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 8.

Tabela 26: Descrição dos Comandos de Usuário

5.1. Projeto com Redundância e Comandos de Usuário

Em projetos onde há redundância de half-cluster, ou seja, onde existe redundância de mestre PROFIBUS, os comandos de usuário sofrem a ação da lógica de redundância. Ou seja, a lógica de redundância atua sobre estes bits.

A figura abaixo contém um código exemplo a ser adotado pelo usuário para evitar que seu comando conflite com o da lógica de redundância.

Esta lógica se aplica ao bit que habilita a comunicação PROFIBUS caso seja necessário efetuar um switchover das cabeças PROFIBUS redundantes para, por exemplo, uma manobra de manutenção, onde se necessita que todas as redes escravas ativas estejam em uma única rede.


5. COMANDOS DE USUÁRIO

😽 SemNome2.project* - MasterTool IE	IEC XE	
Arquivo Editar Visualizar Projeto Comp	mpilar Comunicação Depurar Ferramentas Janelas Ajuda	
i 🖆 🛩 🔚 i 🎒 🗠 🗠 🐰 🗈 🛍	■ × 藤 端 ★ ≸ ≸ 陽 貸 喙 ଔ → 🔳 [耳 殖 性 相 谷 々	
Dispositivos 👻 🕂 🗙	< 🏹 Página Inicial 🏢 Configuration (Bus) 📄 MainPrg 🍙 ActivePrg 🚳 Diagnostics	- × 🄇
SemNome2 SemNome2 SemIn Device (NX3030) PLC Logic SemIn Device (NX304) Bill of Materials Configuration and Consults	Il PROGRAM ActivePrg 2 VAR 3 bDisabNtw_A: BOOL; 4 bDisabNtw_B: BOOL; 5 EnableInterface_NXS001 AT %QX81921.0: BOOL; 5u 6	i Biblioteca de Produt ilili Textual III Tab
Diagnostic Explorer Diagnostic Explorer Diagnostics WonRedundantGVL Diagnostics Library Manager ActivePro (PRG)	7 END_VAR	os Proprie Jular
MainPrg (PRG) MainPrg (PRG) MainPrg (PRG) MonSkippedPrg (PRG) W Redundancy Configuration TersistentVars Configuration (Bus) MX3030 (NX3030) MX3030 (NX3030) MX4010 (NX4010) WX4010 (NX5001) WX5001 (NX5001) W NX5001 (NX5005) MIN Redundance (NX5005) MIN	<pre>2 //Disable Network A 3 IF bDisabNtw_A = TRUE THEN 4 EnableInterface_NX5001:=FALSE; 5 bDisabNtw_A := FALSE; 6 END IF 7 //Disable Network E 9 IF bDisabNtw_B = TRUE THEN 10 EnableInterface_NX5001_01:=FALSE; 11 bDisabNtw_B := FALSE; 2 12 END IF</pre>	<
- 🗍 PO2020 16DO		
P09100_Redund NX5001_01 (NX5001) COM 1 COM 2 COM 2 NET 1 NET 2 Dispectives Dispectives Dispectives	nc NX5001 - X MX5001_01 Parâmetros do Módulo Bus: Mapeamento de E/S Parâmetros DP Dados do Processo Parâmetros do Módulo Bus: M Parâmetros DP Dados do Processo Parâmetros do Módulo Bus: M Canais	Aa
Mensagens	Usuário Atual: (ninguém) INS Lin 8 Col 20 C	Can 20

Figura 9: Código Exemplo para Execução do Switchover dos Escravos Redundantes

Ao desabilitar a comunicação de um dos mestres PROFIBUS-DP NX5001, é cessada a comunicação com seus escravos PROFIBUS. Caso possua escravos ativos na sua rede, ocorrerá o switchover das cabeças PROFIBUS para a outra rede, pois o outro NX5001 continuará comunicando.

No ciclo seguinte, a lógica de redundância atuará e habilitará novamente o NX5001 anteriormente desabilitado pelo código exemplo e seus escravos redundantes passarão a atuar como escravos reservas.

6. Comandos DPV1

Os dispositivos Mestres PROFIBUS-DP NX5001 oferecem suporte ao serviço de comandos DPV1 (a partir da versão de firmware 1.2.0.5 e programador MasterTool IEC XE 2.01). Para tanto, é necessário incluir o módulo NX5001 no barramento e em seguida adicionar manualmente a biblioteca *LibDPV1Command* ao projeto. Ela oferece suporte para executar comandos de leitura e escrita da extensão PROFIBUS DPV1 em escravos que possuam esta funcionalidade implementada. Os comandos DPV1 possibilitam a troca de dados aciclicamente com escravos PROFIBUS que ofereçam suporte a DPV1. O acesso a estes comandos é feito através do bloco funcional *DPV1Command*.

ATENÇÃO

Os módulos NX5001 não oferecem suporte a comandos DPV1 quando configurados em um projeto com redundância de half-cluster, portanto a biblioteca *LibDPV1Command* deve ser utilizada apenas em projetos simples, com ou sem redundância de rede.

Parâmetro	Тіро	Descrição	Valores Válidos
uiNX5001Rack	UINT	Número do bastidor do dispositivo NX5001 que receberá o comando.	031
uiNX5001Slot	UINT	Número do slot do dispositivo NX5001 que receberá o comando.	031
byCommandType	DPV1_COMMAND	Comando DPV1 a ser executado.	1 (READ) / 2 (WRITE)
byRemoteAddress	BYTE	Endereço da estação PROFIBUS que rece- berá o comando.	0125
bySlaveSlot	BYTE	Endereço do slot do escravo PROFIBUS que receberá o comando.	0255
byIndex	BYTE	Endereço do índice que será acessado den- tro do escravo.	0255
byDataLength	BYTE	Tamanho, em bytes, do dado a ser escrito/- lido. Se atribuído valor 0, o tamanho será 240.	1 240
abyDataWrite	ARRAY[0239] OF BYTE	Dado a ser escrito. Em caso de leitura, este parâmetro não é utilizado.	-
xExecute	BOOL	Gatilho para disparar o comando DPV1.	-

Os parâmetros de entrada para este bloco funcional seguem abaixo:

Tabela 27: Parâmetros de entrada do bloco funcional DPV1Command

Os parâmetros de saída, resultantes da operação, são os seguintes:

Parâmetro	Тіро	Descrição
xBusy	BOOL	Retorna TRUE durante a execução do co- mando DPV1.
xDone	BOOL	Retorna TRUE se o comando DPV1 foi en- viado e tratado com sucesso.
xError	BOOL	Retorna TRUE se houve erro no envio ou tratamento do comando DPV1 pelo es- cravo PROFIBUS.
byGeneralStatus	GENERAL_STATUS	Retorna erros gerais no envio do comando DPV1, como parâmetros inválidos ou falha de envio. Se não há erros, é retornado o valor NO_ERROR.

Parâmetro	Тіро	Descrição
byDPV1ErrorCode1	DPV1_ERROR_CODE	Retorna erros específicos no tratamento dos comandos DPV1. Os códigos seguem a norma PROFIBUS. Se não há erros, é re- tornado o valor DPV1_NO_ERROR.
byDPV1ErrorCode2	BYTE	Retorna códigos de erro específicos do fa- bricante do dispositivo escravo utilizado.
byRemoteAddressAnswer	BYTE	Retorna o endereço da estação escrita/lida.
bySlaveSlotAnswer	BYTE	Retorna o slot do escravo escrito/lido.
byIndexAnswer	BYTE	Retorna o índice escrito/lido.
byDataLengthAnswer	BYTE	Retorna o comprimento, em bytes, dos da- dos escritos/lidos.
abyDataRead	ARRAY[0239] OF BYTE	Em caso de leitura, este parâmetro contém os dados lidos do escravo, em caso de es- crita, contém os dados escritos no escravo.

Tabela 28: Parâmetros de saída do bloco funcional DPV1Command

Para fazer uso do bloco funcional e enviar comandos DPV1, o usuário deve informar, obrigatoriamente, os parâmetros de identificação do módulo NX5001 a receber o comando (*uiNX5001Rack e uiNX5001Slot*), o comando DPV1 a ser enviado (READ ou WRITE), os parâmetros DPV1 comuns (*byRemoteAddress, bySlaveSlot, byIndex e byDataLength*), e o parâmetro *abyDataWrite*, utilizado apenas em caso de comando de escrita.

Uma vez que os parâmetros de entrada tenham sido definidos, o bloco funcional passará a funcionar a partir do momento em que o parâmetro *xExecute* for alterado para TRUE. Durante o funcionamento do bloco funcional, este parâmetro deve permanecer habilitado, somente sendo alterado para FALSE com o término da execução, quando um dos parâmetros *xDone* ou *xError* for definido como TRUE, dependendo do resultado da operação. É importante ressaltar que a responsabilidade pelo monitoramento dos parâmetros do bloco funcional (*xExecute, xBusy, xDone e xError*) é do usuário. Para isto, a tabela a seguir apresenta um resumo do controle do bloco funcional *DPV1Command*, e no final desta seção é apresentado um exemplo de utilização.

xExecute	xBusy	xDone	xError	Descrição
FALSE	Х	Х	Х	Bloco funcional não executa. Se xExecute for configu- rado para FALSE após um comando, o bloco funcional é reiniciado e as variáveis de saída são zeradas, indicando que um novo comando pode ser executado.
TRUE	FALSE	Х	Х	Disparo do comando de leitura ou escrita DPV1, atri- buindo o valor TRUE ao parâmetro de entrada xExecute.
Х	TRUE	Х	Х	Bloco funcional ocupado. Processando o comando de lei- tura/escrita DPV1.
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	Chamada do bloco funcional realizada com falha. Va- riável byGeneralStatus indica natureza do erro (consul- tar a Tabela 30). Para erros do tipo ERROR_DPV1, byDPV1ErrorCode1 indica o erro específico do serviço DPV1 (consultar a Tabela 31).
TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	Chamada do bloco funcional e serviço DPV1 concluído com sucesso: os parâmetros de saída contêm os dados lidos/escritos no escravo PROFIBUS.

Tabela 29: Resumo do controle do bloco funcional DPV1Command

Caso sejam informados parâmetros (ou um comando) inválidos, *xExecute* é alterado novamente para FALSE e *byGeneralStatus* indica o parâmetro/comando inválido. Além disso, caso existam parâmetros errados ou haja uma falha na comunicação por outros motivos, a flag *xError* será configurada para TRUE e *byGeneralStatus* indicará a natureza do erro, conforme indicado abaixo:



byGeneralStatus	Código de Erro	Descrição
ERROR_NOERROR	0	Sem erros.
ERROR_SDO_COMM	1	Falha na comunicação entre UCP e módulo NX5001 (falha no envio do frame SDO).
ERROR_INVALID_REM_ADD	2	Endereço remoto informado fora da faixa (0 a 125).
ERROR_INVALID_LENGTH	3	Tamanho do dado informado fora da faixa (1 a 240 bytes).
ERROR_INVALID_COMMAND	4	Comando informado inválido (1 para lei- tura ou 2 para escrita).
ERROR_INVALID_RACK_NUM	5	Número do bastidor do módulo NX5001 inválido (0 a 31).
ERROR_INVALID_SLOT_NUM	6	Número do slot do módulo NX5001 invá- lido (0 a 31).
ERROR_ABSENT_MODULE	7	Módulo NX5001 ausente no barramento.
ERROR_MODULE_NOT_DECLARED	8	Módulo não declarado no endereço envi- ado.
ERROR_INVALID_MODULE_DECLARED	9	Módulo diferente do NX5001 declarado no endereço enviado.
ERROR_SLAVE_COMM	12	Falha na comunicação com escravo PRO- FIBUS que foi enviado comando.
ERROR_PBUS_COMM	13	Falha na comunicação com todos os escra- vos PROFIBUS.
ERROR_DPV1_TIMEOUT	14	Time-out na Comunicação entre Mestre e escravo PROFIBUS.
ERROR_PBUS_NOT_OPERATE	15	Mestre PROFIBUS não está em modo OPERATE.
ERROR_INTERFACE_DISABLED	16	Módulo PROFIBUS NX5001 está desabi- litado pelo comando de usuário.
ERROR_INTERNAL	17	Erro interno da Stack PROFIBUS.
ERROR_UNKNOWN	18	Erro desconhecido.
ERROR_DPV1	128	Erro no comando DPV1. Para mais detalhes do erro, consultar a variável byDPV1ErrorCode1.

Tabela 30: Descrição dos possíveis valores de byGeneralStatus

Se o comando DPV1 for enviado corretamente, mas houver erro relativo ao serviço DPV1, a flag *xError* é configurada para TRUE, *byGeneralStatus* indicará *ERROR_DPV1* e *byDPV1ErrorCode1* indicará o erro específico, conforme determinado pela norma PROFIBUS-DP.

byDPV1ErrorCode1	Código de Erro	Descrição
READ_ERROR	0xA0	
WRITE_ERROR	0xA1	
MODULE_FAILURE	0xA2	Aplicação. Classe de Erro 0xA
VERSION_CONFLICT	0xA8	
FEATURE_NOT_SUPPORTED	0xA9	
INVALID_INDEX	0xB0	
WRITE_LENGTH_ERROR	0xB1	
INVALID_SLOT	0xB2	
TYPE_CONFLICT	0xB3	
INVALID_AREA	0xB4	Acesso. Classe de Erro 0xB
STATE_CONFLICT	0xB5	
ACCESS_DENIED	0xB6	
INVALID_RANGE	0xB7	
INVALID_PARAMETER	0xB8	
INVALID_TYPE	0xB9	
READ_CONST_CONFLICT	0xC0	
WRITE_CONST_CONFLICT	0xC1	Recurso. Classe de Erro 0xC
RESOURCE_BUSY	0xC2]
RESOURCE_UNAVAILABLE	0xC3	

Tabela 31: Códigos de erro do serviço DPV1 e possíveis valores para byDPV1ErrorCode1

Se o comando for enviado e tratado corretamente, a flag *xDone* será configurada para TRUE e as variáveis *byRemoteAd-dressAnswer*, *bySlaveSlotAnswer* e *byIndexAnswer* conterão uma resposta sinalizando o destino do comando. E as variáveis *byDataLengthAnswer* e *abyDataIn* conterão o tamanho do dado lido e o dado, respectivamente, caso seja um comando de leitura. Para comando de escrita essas variáveis retornam 0.

ATENÇÃO

Apenas um comando DPV1 pode ser tratado de cada vez. Assim sendo, se o bloco funcional *DPV1Command* for instanciado e chamado diversas vezes consecutivamente, enquanto o primeiro comando DPV1 enviado estiver sendo tratado, as demais instâncias do bloco funcional terão seus parâmetros de controle *xBusy* alterados para TRUE e ficarão em espera. Após o término do serviço DPV1 relativo ao primeiro comando enviado, o próximo comando será então enviado e tratado, e assim sucessivamente, se esses estiverem com *xExecute* em TRUE. Apesar disso, é possível tratar até quatro comandos DPV1 simultaneamente, desde que, em quatro módulos NX5001 diferentes, que é o número máximo de módulos NX5001 que podem ser declarados no barramento.

6.1. Exemplo de utilização

A seguir é apresentado um exemplo de programa em linguagem ST para utilização do bloco funcional.

```
PROGRAM UserPrq
VAR
  DPV1Teste0 : DPV1Command;
 DPV1Teste1 : DPV1Command;
 DPV1Teste2 : DPV1Command;
 abyDataWrite : ARRAY[0..239] OF BYTE;
 byStateExec : BYTE;
END_VAR
// Verifica se o Mestre Profibus está operacional
IF DG_NX5001.tMstStatus.byState <> OPERATE THEN
 RETURN;
END_IF
abyDataWrite [0] := 16#00;
abyDataWrite [1] := 16#05;
abyDataWrite [2] := 16#82;
abyDataWrite [3] := 16#BE;
abyDataWrite [4] := 16#04;
abyDataWrite [5] := 16#00;
abyDataWrite [6] := 16#8D;
abyDataWrite [7] := 16#91;
abyDataWrite [8] := 16#21;
abyDataWrite [9] := 16#01;
abyDataWrite [10] := 16#00;
abyDataWrite [11] := 16#04;
DPV1Teste0(uiNX5001Rack:= 0, uiNX5001Slot := 7, byCommandType := 2,
  byRemoteAddress := 2, bySlaveSlot := 0, byIndex := 2, byDataLength :=
   12, abyDataWrite := abyDataWrite);
DPV1Teste1(uiNX5001Rack:= 0, uiNX5001Slot := 7, byCommandType:= 1,
  byRemoteAddress := 2, bySlaveSlot := 0, byIndex := 2, byDataLength :=
   240);
DPV1Teste2(uiNX5001Rack:= 0, uiNX5001Slot := 7, byCommandType := 1,
   byRemoteAddress := 2, bySlaveSlot := 0, byIndex := 16, byDataLength :=
   5);
CASE byStateExec OF
  0: // Inicialização do programa
   DPV1Teste0.xExecute := FALSE;
   DPV1Teste1.xExecute := FALSE;
    byStateExec := 1; // Entra no estado de Escrita
```



```
1: // Estado de Escrita
   DPV1Teste0.xExecute := TRUE;
    IF DPV1Teste0.xDone THEN
      byStateExec := 2; // Entra no estado de Leitura
   ELSIF DPV1Teste0.xError THEN
      byStateExec := 3; // Entra no estado de Erro
    END_IF
  2: // Estado de Leitura
    DPV1Teste1.xExecute
                          := TRUE;
    IF DPV1Teste1.xDone THEN
      byStateExec := 0; // Entra no estado Inicial
    ELSIF DPV1Teste1.xError THEN
      byStateExec := 3; // Entra no estado de Erro
   END_IF
  3: // Estado de Erro
END_CASE
IF DPV1Teste2.xDone = FALSE THEN
 DPV1Teste2.xExecute := TRUE;
ELSE
  DPV1Teste2.xExecute := FALSE;
END_IF
```

No exemplo acima, o bloco funcional (FB) é instanciado três vezes. No corpo da POU (no exemplo, a *UserPrg*), alguns valores são atribuídos ao array de dados e as instâncias do FB são chamadas sequencialmente. Neste caso, os parâmetros são passados diretamente nas chamadas, não é feita a utilização de variáveis intermediárias.

Após a chamada dos FBs, é feita a lógica de execução dos mesmos. As instâncias *DPV1Teste0* e *DPV1Teste1* constituem uma escrita e uma leitura a um mesmo índice de um escravo, assim, a escrita é executada no primeiro momento e aguarda uma resposta, seja de falha (*xError*) ou de sucesso (*xDone*). Após, é feita a leitura que da mesma forma espera pela conclusão do comando. No exemplo, foram deixados espaços reservados para o tratamento de erro. A instância *DPV1Teste2* executa uma leitura para um índice diferente do mesmo escravo e é executada de forma independente.

7. Instalação

Este capítulo apresenta os procedimentos para a instalação da interface de rede PROFIBUS NX5001.

7.1. Montagem Mecânica

A montagem mecânica deste módulo é descrita no Manual de Utilização Série Nexto - MU214000.

O módulo pode ser instalado em qualquer posição do barramento, após a UCP. Caso sejam módulos redundantes, os módulos precisam ficar lado a lado.

O(s) módulo(s) NX5001 deve(m) ser declarado(s) no barramento da UCP através do MasterTool IEC XE, nas posições desejadas.

7.2. Instalação Elétrica

PERIGO

Ao realizar qualquer instalação em um painel elétrico, certifique-se de que a alimentação geral do painel esteja DESLIGADA.

A instalação no bastidor (Backplane Rack) pode ser vista na figura abaixo.



Figura 10: Diagrama Elétrico do NX5001

Notas do diagrama:

 1 – Interface padrão para conexão a redes de campo PROFIBUS. O pino 1 do conector DB9 é conectado ao terra de proteção do bastidor da Série Nexto.



- 2 Utilize o cabo AL-2303 para a rede de campo PROFIBUS e um dos seguintes conectores:
 - AL-2601 é um conector para rede de campo PROFIBUS sem terminação interna, pode ser utilizado para conectar qualquer equipamento PROFIBUS em uma posição na qual a terminação não é necessária.
 - AL-2602 é um conector para rede de campo PROFIBUS com terminação interna. Deve ser utilizado em equipamentos PROFIBUS localizados nas extremidades da rede de campo. A Altus também oferece uma segunda opção para redes onde confiabilidade e disponibilidade são requisitos principais. Para estes casos, o módulo AL-2605 deve ser utilizado em cada extremidade da rede de campo e todos os módulos PROFIBUS devem utilizar conectores sem terminação interna (AL-2601). Mais informações sobre o módulo AL-2605 podem ser encontradas no documento CT104705. É obrigatória a utilização de duas terminações de rede de campo PROFIBUS. Cada terminação deve ser posicionada em uma extremidade da rede de campo.
- 3 O aterramento do módulo é feito através do bastidor da Série Nexto.
- 4 O módulo NX5001 é alimentado pela fonte de alimentação da Série Nexto conectada ao mesmo bastidor, não necessitando fonte de alimentação externa.

7.3. Instalação da Rede PROFIBUS

A instalação da rede PROFIBUS deve ser feita de acordo com a norma EN50170. O cabo e os conectores utilizados na instalação podem ser adquiridos da Altus:

- AL-2601: Conector PROFIBUS
- AL-2602: Conector PROFIBUS com Terminação
- AL-2605: Terminador com Diagnóstico de Fonte de Alimentação
- AL-2303: Cabo PROFIBUS

ATENÇÃO

Erros de endereçamento em dispositivos escravos são difíceis de identificar. A rede PROFI-BUS pode não detectar erros quando dois escravos estão com o mesmo endereço e separados por alguns metros de cabos de rede. Recomenda-se verificar cuidadosamente as chaves de endereçamentos de cada dispositivo antes de ativar a rede.

7.4. Troca do Módulo a Quente

O módulo NX5001 pode ser trocado a quente. Porém, como se trata de uma interface de rede, alguns cuidados devem ser observados para fazer a troca de modo seguro para os dispositivos a ele conectados.

CUIDADO

Antes de realizar uma troca a quente, é importante descarregar eventuais potenciais estáticos acumulados no corpo. Para isso, toque (com as mãos nuas) em uma superfície metálica aterrada antes de manipular os módulos. Tal procedimento garante que os níveis de eletricidade estática suportados pelo módulo não serão ultrapassados.

ATENÇÃO

Recomenda-se o monitoramento dos diagnósticos de troca a quente na aplicação de controle desenvolvida pelo usuário, a fim de garantir que o valor retornado pelo módulo seja validado antes de ser utilizado.

Maiores informações sobre esse recurso podem ser encontradas no Manual de Utilização Série Nexto – MU214000.

O procedimento para a troca a quente do NX5001 requer os seguintes cuidados:

- Desconecte o cabo de rede: ao desconectar o cabo, impedem-se comunicações na rede PROFIBUS. A UCP manterá os últimos valores lidos das entradas e as saídas ficarão em modo seguro.
- Destrave o módulo junto ao bastidor, através da trava de fixação.
- Retire o módulo, puxando-o firmemente.
- Insira o novo módulo no bastidor.
- Certifique-se de que a trava de fixação está totalmente conectada. Caso contrário, empurre o módulo em direção ao bastidor com mais força.
- Configurar, se necessário, o módulo com o MasterTool IEC XE.
- Recolocar o cabo de rede, restabelecendo a comunicação.



8. Operação

Este capítulo contém informações gerais envolvendo modos de operação, mestre PROFIBUS-DP NX5001, barramento PROFIBUS e UCP.

8.1. Modos de Operação

A tabela abaixo descreve o comportamento da rede PROFIBUS conforme o modo de operação do Mestre PROFIBUS-DP NX5001.

Modos de Operação do NX5001	Descrição
OFFLINE	Não há comunicação no barramento PROFIBUS.
STOP	Não há comunicação entre Mestre e Escravos. Apenas ocorre troca de dados entre os Mestres presentes na rede.
CLEAR	O Mestre lê entradas e diagnósticos dos Escravos e o es- tado das saídas é definido pela Cabeça PROFIBUS.
OPERATE	O Mestre está na fase de plena transferência de dados. Em cada comunicação cíclica de dados, o Mestre envia aos escravos os dados dos pontos de saída (escrita das saídas) e recebe os dados das entradas (leitura das entra- das). Neste estado também são recebidas as mensagens de diagnóstico dos escravos.

Tabela 32: Modo de Operação do NX5001

ATENÇÃO

A atualização dos dados de entrada PROFIBUS depende, além do estado de operação do NX5001, do estado de operação do dispositivo escravo. O NX5001 possui variáveis de diagnóstico que indicam quando o escravo está presente e em estado operacional (*Troca de Dados*). Através destas variáveis, é possível verificar se as entradas estão sendo atualizadas. Para rede simples, estas variáveis encontram-se em *DG_NX5001.tMstStatus.abySlv_State.bSlave_XX* (onde XX é o endereço do escravo). Para rede redundante, as variáveis encontram-se em *DG_NX5001.tRedund.tActivNtw.bSlave_XX*.

8.2. Estado das Saídas

A tabela abaixo relaciona o estado de operação da UCP com o estado dos pontos de saída dos módulos configurados no barramento escravo PROFIBUS.

Estado de Operação da UCP	Estado dos Pontos de Saída (Escravos PROFIBUS)
RUN	Pontos atualizados conforme a aplicação.
STOP	O estado dos pontos é definido pela cabeça PROFIBUS.
BREAKPOINT	O estado é congelado e atualizado conforme execução da aplicação.

Tabela 33: Atualização dos Pontos de Saída dos Escravos Conforme Estado da UCP



9. Manutenção

Neste capítulo são apresentadas informações sobre cuidados gerais, problemas mais comuns encontrados pelo usuário e procedimentos a serem tomados pelo mesmo em caso de erros.

9.1. Diagnósticos do Módulo

Uma das características da Série Nexto é a geração de diagnósticos de anormalidades, sejam elas falhas, erros ou modos de operação, possibilitando ao operador identificar e solucionar problemas que venham a ocorrer com o sistema com grande facilidade.

A Série Nexto oferece cinco recursos importantes para auxiliar o usuário durante a manutenção: Electronic Tag on Display, One Touch Diag, indicadores de estado e diagnósticos, página web com lista completa de status e diagnósticos, e estado de diagnósticos mapeados na memória interna.

9.1.1. Electronic Tag on Display

Esse é um importante recurso que permite ao usuário verificar o nome (tag) e a descrição que foram previamente definidos no MasterTool IEC XE, de qualquer canal E/S ou módulo diretamente no visor da UCP. Esse recurso pode ser extremamente útil quando o usuário precisa verificar a função de um determinado ponto ou módulo, antes de conectá-lo ou desconectá-lo no sistema.

Para verificar o nome (tag) de E/S de um módulo, selecione qualquer ponto de E/S, ou informações do módulo, pressionando rapidamente (menos de 1s) o botão de diagnósticos. Após selecionar o módulo, ou um ponto específico de E/S, a UCP vai mostrar o nome (tag) e a informação de diagnóstico relacionada. Para acessar a descrição do ponto ou módulo anterior selecionado, basta pressionar o botão de diagnósticos do módulo por mais de 1s.

Maiores informações sobre esse recurso podem ser encontradas no Manual de Utilização Série Nexto – MU214000 e no Manual de Utilização UCPs Série Nexto – MU214100.

9.1.2. One Touch Diag

Esse é outro recurso inovador presente na Série Nexto. Com este novo conceito, o usuário pode verificar os diagnósticos do NX5001, ou de qualquer outro módulo presente no sistema, diretamente no visor gráfico da UCP (sem códigos de diagnósticos) com apenas um único pressionamento no botão de diagnóstico do respectivo módulo. "OTD" é uma poderosa ferramenta que pode ser usada offline (sem programa supervisório ou programador), tornando mais eficaz e rápido o processo de localização e solução de problemas.

Maiores informações sobre esse recurso podem ser encontradas no Manual de Utilização Série Nexto – MU214000. As mensagens exibidas estão listadas na Tabela 10, em Diagnósticos Gerais.

9.1.3. Indicadores de Estado e Diagnósticos

Todos os módulos escravos da Série Nexto possuem um visor com os seguintes símbolos: D, E, \Box , \exists e caracteres numéricos. Os estados dos símbolos D, E, \Box e \exists são comuns para todos os módulos da Série Nexto. Estes estados podem ser consultados na tabela abaixo.

D	Е	Descrição	Causa	Solução	Prioridade
Desligado	Desligado	Módulo desligado ou falha no visor	-	Verifique se o módulo está completamente conectado ao bastidor e se o bastidor está alimentado por uma fonte externa.	-
Ligado	Desligado	Uso normal	-	-	9 (Inferior)
Piscando 1x	Desligado	Diagnósticos Ativos	Existe no mínimo um diagnóstico ativo re- lacionado ao módulo	Verifique qual é o diagnós- tico ativo. Mais informa- ções podem ser encontradas na seção Manutenção, deste documento.	8



D	Е	Descrição	Causa	Solução	Prioridade
Piscando 2x	Desligado	UCP em modo STOP	-	Verifique se a UCP está em modo RUN. Mais informa- ções podem ser encontradas na documentação da UCP.	7
Piscando 3x	Desligado	Reservado	-	-	6
Piscando 4x	Desligado	Erro não fatal	Falha em algum componente de hard- ware ou sofware, que não tem impacto na funcionalidade básica do produto	Verifique a informação de diagnóstico do módulo. Se for uma falha de hardware, providencie a substituição desta peça. Se for uma falha de software, entre em con- tato com o Suporte Técnico.	5
Desligado	Piscando 1x	Erro de parametriza- ção	O módulo não está parametrizado ou não recebeu a nova parametrização	-	4
Desligado	Piscando 2x	Perda de mestre	Perda de comunica- ção entre o módulo e a UCP	Verifique se o módulo está completamente conectado ao bastidor. Verifique se a UCP está em modo RUN.	3
Desligado	Piscando 3x	Reservado	-	-	2
Desligado	Piscando 4x	Erro fatal de hard- ware	-	Caso esta falha ocorra, por favor, entre em contato com o suporte Altus	1 (Superior)

Tabela 34:	Estado	dos	Símbolos D e F	ł
100010 54.	Lotudo	u 05		-

Os segmentos 🛛 e 🗇 estarão normalmente desligados, contudo, quando o módulo está no modo diagnóstico (Electronic Tag on Display e One Touch Diag), esses dois segmentos começam a piscar.

Os caracteres numéricos não são usados pelo módulo NX5001.

9.1.4. LEDs de Diagnóstico

O Mestre PROFIBUS-DP NX5001 possui dois LEDs no seu painel frontal para indicar diagnósticos relacionados à interface PROFIBUS:

- LED ST: cor verde
- LED ER: cor vermelha

LED ST	LED ER	Significado	Causas			
Desligado	Desligado	Módulo Desligado. Falha de Hard- ware.	Sem fonte de alimentação. Problema de Hardware.			
Ligado	Ligado Desligado Comunicação com escravos foi es tabelecida.		Comunicação com todos os escravos foi estabelecida.			
Ligado	Piscando Intermitente	Existem escravos presentes e ausen- tes na Rede PROFIBUS.	Alguns escravos PROFIBUS estão tro- cando dados de E/S com o Mestre NX5001, outros não. Problema na termi- nação PROFIBUS.			

LED ST	LED ER	Significado	Causas
Desligado	Ligado	Sem atividade na rede PROFIBUS.	Perda da comunicação com todos os escra- vos. Cabo da rede PROFIBUS não está co- nectado. Cabo da rede PROFIBUS está de- feituoso. Problema na terminação PROFI- BUS.
Piscando Intermitente	Desligado	NX5001 recebeu configuração.	O mestre NX5001 recebeu a configuração da UCP, porém comunicação não foi libe- rada pela aplicação.
Piscando 4x	Desligado	NX5001 está desconfigurado.	O mestre NX5001 não recebeu da UCP as configurações dos escravos e do barra- mento PROFIBUS.
Ligado	Ligado	Inicialização do NX5001.	O dispositivo mestre NX5001 foi conec- tado ao barramento Nexto, ou reiniciou.

Tabela 35: LED ST e ER

9.1.5. Páginas Web com Lista Completa de Status e Diagnósticos

Outra forma de acessar as informações de diagnóstico na Série Nexto é via páginas web. As UCPs da Série Nexto possuem um servidor de páginas web embarcado que disponibiliza todas as informações de status e diagnósticos. Estas páginas podem ser acessadas através de um navegador web.

altu:	S															En	iglish E	spañol	Português
Informações da UCP	Informações do	o Sistema	Atua	lização	de Firr	nware		~										\	
Informações do Sist	ema	alizar clique n	o ícone.																
Diagnósticos Sta Lista de Diagnósticos >	atus >> Bastidor 0															l	Visuali	zar: Ba	astidor 💌
<u>q_1</u> 2	_3 4	56	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		- 1																	
						and the second		an a	an a	an a	and the second se	(annual ann ann ann ann ann ann ann ann ann a		and the second se		and the second se			
8	8		8									8							
WXN	XN		-		-				-	-									

Figura 11: Página Web

Maiores informações sobre esse recurso podem ser encontradas no Manual de Utilização Série Nexto – MU214000. A lista de mensagens de diagnóstico exibidas pela página web encontra-se na tabela abaixo. As seguintes mensagens podem ser visualizadas na aba *Status* da página web:



Mensagem	Significado
CONFIG - Módulo possui diagnóstico(s)	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 possui algum diag-
ativo(s)	nóstico.
CONFIC Não bá dia másticas otivos	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 não possui diagnós-
CONFIG - Não na diagnosucos auvos	ticos.
CONFIC Mádula en estada não energeienal	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 não está em funcio-
CONFIG - Modulo em estado não operacional	namento normal.
CONFIC Mádulo em estado energeional	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 está em funciona-
CONFIG - Moutilo em estado operacionar	mento normal.
CONFIC Hé anna(s) de configunção	Existem erros de configuração e/ou parametrização do módulo
CONTIG - na erro(s) de comguração	Mestre PROFIBUS-DP NX5001.
CONFIG - Não bá erros de configuração	A configuração no módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 foi
	concluída com sucesso.
INT - Houve reset do módulo devido a cão-de-	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 inicializou por atua-
guarda	ção da lógica de cão-de-guarda.
INT - Não houve reset do módulo devido a cão-	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 não inicializou por
de-guarda	atuação da lógica de cão-de-guarda.
INT - Tecla One Touch Diag não está operacio-	Falha no botão de diagnóstico do módulo Mestre PROFIBUS-
nal	DP NX5001.
INT - Tecla One Touch Diag está operacional	Não há falha no botão de diagnóstico do módulo Mestre
	PROFIBUS-DP NX5001.
	Existe pelo menos um escravo PROFIBUS não configurado na
CONFIC ILÉ agaraya(s) DEOFIDUS som son	Arvore de Dispositivos do programador Master Iool IEC XE. E
figuração	identificar qual escravo não está configurado (detalhes podem ser
nguraçav	encontrados em Diagnósticos do Mestre Mana dos Escravos
	Configurados).
CONFIG - Não há escravos PROFIBUS sem	Todos os escravos PROFIBUS foram configurados na Árvore de
configuração	Dispositivos do programador MasterTool IEC XE.
	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 não está trocando
	dados (comandos DataExchange) com pelo menos um escravo.
CONFIG - Há escravo(s) PROFIRUS au-	O dispositivo escravo pode não estar conectado corretamente à
sente(s)	rede PROFIBUS, ou possui algum erro grave. É necessário con-
	sultar a estrutura de diagnóstico do NX5001 para identificar qual
	escravo esta ausente (detaines podem ser encontrados em Diag-
CONFIC Não bá accuraça DDOFIDUS augor	O médula Master DROEIDUS DD NV5001 acté tercer da dada
tes	Comandos DataFrchange) com todos os escravos
	Existe pelo menos um dispositivo escravo PROFIBUS com di
	agnóstico. É necessário consultar a estrutura de diagnóstico do
CONFIG - Há escravo(s) PROFIBUS com di-	NX5001 para identificar qual escravo possui diagnóstico (deta-
agnostico(s)	lhes podem ser encontrados em Diagnósticos do Mestre, Mapa
	dos Escravos com Diagnósticos).
CONFIG - Não há escravo(s) PROFIBUS com	Não existem escravos PROFIRUS com diagnóstico
diagnóstico(s)	
CONFIG - Há erro(s) na comunicação PROFL	Existe falha na comunicação da rede PROFIBUS. Deve-se veri-
BUS	ficar a terminação de barramento PROFIBUS, conexão do cabo,
	ou a parametrização dos escravos.
CONFIG - A rede de campo PROFIBUS está	Não há falha de comunicação na rede PROFIBUS.
operacional	
CONFIG - O módulo não foi inicializado com	NX5001 não recebeu da UCP a configuração do barramento e/ou
parametros	dos escravos.

altus

Mensagem	Significado
CONFIG - O módulo foi inicializado com parâ- metros	NX5001 recebeu da UCP a configuração do barramento e dos escravos.
CONFIG - Módulo está habilitado por co- mando de usuário	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 foi habilitado por aplicação. Ou seja, o BITO da Variável de Controle do Usuá- rio está em nível lógico 1.
CONFIG - Módulo está desabilitado por co- mando de usuário	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 foi desabilitado por aplicação. Ou seja, o BITO da Variável de Controle do Usuário está em nível lógico 0.
REDUND - Redundância de mestre PROFI- BUS está habilitada	A redundância de Mestre PROFIBUS-DP está habilitada. Ou seja, foi criado um projeto com a opção de configuração da re- dundância igual à Com Redundância.
REDUND - Redundância de mestre PROFI- BUS está desabilitada	A redundância de Mestre PROFIBUS-DP não está habilitada. Ou seja, foi criado um projeto com a opção de configuração da redundância igual à Sem Redundância.
CONFIG - Modo de operação do mestre PRO- FIBUS: OFFLINE	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 está em modo de operação OFFLINE.
CONFIG - Modo de operação do mestre PRO- FIBUS: STOP	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 está em modo de operação STOP.
CONFIG - Modo de operação do mestre PRO- FIBUS: CLEAR	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 está em modo de operação CLEAR.
CONFIG - Modo de operação do mestre PRO- FIBUS: OPERATE	O módulo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 está em modo de operação OPERATE.

Tabela 36: Lista de Mensagens de Status do NX5001 Exibidos na Web

9.1.6. Status e Diagnósticos Mapeados na Memória Interna

Informações sobre o estado de funcionamento do módulo também pode ser obtido com a leitura dos diagnósticos, através da ferramenta MasterTool IEC XE e sistemas de supervisão ou IHMs.

Em alguns casos, a indicação de diagnóstico através de variáveis internas pode ser mais específica do que através dos LEDs ou do visor, pois esta última permite somente quatro tipos de indicação (de uma até quatro piscadas). Já nos diagnósticos, uma grande quantidade de informação pode ser acessada.

Para módulos como as cabeças de rede de campo PROFIBUS das Séries Nexto e Ponto, as informações de diagnóstico também são enviadas para o equipamento mestre PROFIBUS.

9.2. Manutenção Preventiva

- Deve-se verificar, a cada ano, se os cabos de interligação estão com as conexões firmes, sem depósitos de poeira, principalmente os dispositivos de proteção.
- Em ambientes sujeitos a contaminação excessiva, deve-se limpar periodicamente o equipamento, retirando resíduos, poeira, etc.
- Os varistores utilizados para a proteção contra transientes causados por descargas atmosféricas devem ser inspecionados periodicamente, pois podem estar danificados ou destruídos caso a energia absorvida esteja acima do limite. Em muitos casos, a falha pode não ser evidente ou facilmente visível. Em aplicações críticas, é recomendável a substituição periódica dos varistores, mesmo os que não apresentarem sinais visíveis de falha.



10. Apêndice A – Exemplo de Utilização

10.1. Arquitetura

O exemplo que segue mostra como utilizar o módulo NX5001 para controlar uma rede PROFIBUS simples, formada por dois dispositivos escravos PROFIBUS.



Figura 12: Rede PROFIBUS-DP Simples

O primeiro dispositivo escravo é uma cabeça NX5110, da Série Nexto, e na sequência módulos de E/S. O segundo dispositivo escravo também é uma cabeça NX5110 com seus módulos de E/S.

10.2. Criação do Projeto

O primeiro passo consiste em criar um novo projeto para a UCP NX3010, utilizando o programador MasterTool IEC XE, conforme descrito no Manual de Utilização MasterTool IEC XE - MU299048, capítulo Inicialização Rápida.

47



Selecione o modelo do dispositivo:
NX3010 (Altus S.A.) - CPU, 1 Eth., 2 Serial, Memory Card and Rack Expansion
Selecione o modelo do bastidor:
NX9001 (Altus S.A.) - 12-Slot Backplane Rack 🗸 🗸 🗸
Selecione o modelo da fonte de alimentação:
NX8000 (Altus S.A.) - 30 W 24 Vdc Power Supply Module V
Selecione a configuração da redundância de Half-Cluster:
v
Selecione o modo de operação da redundância de Half-Cluster:
v
Selecione a configuração de comunicação OPC DA:
Desabilitado 🗸
Selecione a configuração da redundância da expansão de barramento:
Sem Redundância 🗸 🗸
Criar diretório para o projeto

Figura 13: Seleção dos Módulos de Hardware

10.3. Configuração da Rede PROFIBUS

Após a criação do projeto, deve-se inserir o Mestre PROFIBUS-DP NX5001 no barramento. Selecione o grupo *Interfaces de Rede de Campo* e arraste o NX5001 para a posição desejada no barramento Nexto.



Figura 14: Seleção do Mestre PROFIBUS-DP NX5001

Para adicionar os escravos da rede PROFIBUS, deve-se clicar com o botão direito sobre o NX5001 e selecionar a opção Acrescentar Dispositivo....



Figura 15: Adicionando Dispositivos Escravos PROFIBUS

Os escravos exibidos na figura abaixo acompanham o programador MasterTool IEC XE, não sendo necessário instalar seus arquivos GSD.



Anexar	Dispositivo 🔿 Inserir Dispositivo 🔿	Conectar Dispositivo 🔿 Atualizar Di	ispositivo
String para	uma pesquisa de texto completo	Fornecedor	Versão
- Honne	IIII Ferraue DB	Tomeccuor	Versuo
-	1 NA-9122	CREVIS	CRE 06d4
	100 100 1122	Alter C.A.	Revision=0
	NX5110	AITUS S.A.	REVISIOIT-0
< Agrupa	r por categoria C Exbir todas versões	Altus S.A. Altus S.A.	Revision=0. X
< ✓ Agrupa & No	r por categoria Exibir todas versões	Albus S.A. Alhus S.A.	Revision=0 Revision=0 > > Mostrar versões desat
< Agrupar گرا No Fo Gr	r por categoria Exibir todas versões	Altus S.A. Altırı: S.A. : (somente para usuários avançados)	Revision = 0 Revision = 0 Mostrar versões desat
< Agrupai آرا آرا کو کو کو کو کو کو کو	Agj NX5110 Alij NX5110 N1 Alij NX5110 N1 Por categoria Exibir todas versões mere NX5110 mrecedor: Altus S.A. upos: Escravo DP rsão: Revision 0.0.0.26, HW=Rev. A, S mrero do modelo: NX5110 scriçõo: RPC/BUS DP Head	Altus S.A. Alhire S.A.	Mostrar versões des

Para montagem da rede, seleciona-se a cabeça PROFIBUS NX5110.

Figura 16: Seleção da Cabeça PROFIBUS NX5110

O NX5110 foi incluído no projeto, aparecendo logo abaixo do NX5001, na Árvore de Dispositivos.

Para adicionar os módulos que estarão neste nó da rede, deve-se clicar com o botão direito sobre o NX5110. Selecionando a opção Acrescentar Dispositivo, será aberta uma janela contendo os módulos disponíveis para este dispositivo escravo.

Para este exemplo quatro módulos foram adicionados:

- NX1001 24 Vdc 16 DI
- NX2001 24 Vdc 16 DO Transistor
- NX6000 8 AI Voltage/Current
- NX6100 4 AO Voltage/Current

Como pode ser visto na figura abaixo, a Árvore de Dispositivos possui um mestre NX5001, seguido por um escravo NX5110 e quatro módulos de E/S.

10. APÊNDICE A – EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

×		SemNome2 project* - MasterTool IEC YE	- 7 ×
Arquius Editor Vigualizar Braiata Campilar Comunicação	Dogurar Earrang		
			`
		Acrescentar Dispositivo ×	
Dispositivos – 4 ×	Configur	Nome: NX6100_4_AO_Voltage_Current_1	
SemNome2		Ação:	800
Device (NX3010)		Anexar Dispositivo Inserir Dispositivo Conectar Dispositivo Atualizar Dispositivo	
			de
Bill of Materials	8-	String para uma pesquisa de texto completo	Pro
Configuration and Consumption		Nome Fornecedor Versão ^	duto
Diagnostic Explorer		III NX6010 8 AI Thermocouple Altus S.A. Revision=0.0.0.26, HW=Rev. A, SW=	(v
🖲 🧰 SystemGVLs	-	NX6020 8 AI RTD Altus S.A. Revision=0.0.0.26, HW=Rev. A, SW=	
🕮 🗀 SystemPOUs		NX6100 4 AO Voltage/Current Altus S.A. Revision=0.0.0.26, HW=Rev. A, SW=	
🗉 🧰 UserGVLs	11 -	└──IIII NX9999 Slot Reserved Alhus S.A. Revision=0.0.0.26. HW=Rev. A. SW= >	
UserPOUs	-		
Library Manager			
ia st comgaradori			
MainPrg	8.	Agrupar por categoria Exibir todas versoes (somente para usuarios avançados) Mostrar versoes desatua	
🖹 🌐 🎁 Configuration (Bus)			
🖃 👔 NX3010 (NX3010)	-	Nome: NX6100 4 AO Voltage/Current Engeneration Altra S A	
NX5001 (NX5001)		Grupos Módulo DP	
= 1 NX5110 (NX5110)	N	Versão: Revision=0.0.0.26, HW=Rev. A, SW=1.0.0.23 Número do modelo: NX6100	
III NX1001_24_Vdc_16_DI_ (NX1001_24 III) NX1001_24_Vdc_16_DI_ (NX1001_24		Descrição: 4 AO Voltage/Current Module	
W NX2001_24_Vdc_16_DO_Transistor_			
III NX6100 4 AQ Voltage_Current_(NX	8	Anexas dispositivo selecionado como último secundário de	
> COM 1		NX510	
🐍 COM 2	<u></u> <	(Você pode selecionar outro nó de dispositivo no navegador enguanto esta janela está aberta.)	
& NET 1			
		Acrescentar Fechar	
	-		•
< >			
Mensagens - Totais 0 erro(s), 0 advertência(s), 0 mensagem(r	ns)		
		Última compilação: 😜 0 🕐 0 Pré-compilação 🗸 Usuário do projei	:o: (ninguém) 🛛 🕅

Figura 17: Adicionando Módulos ao Escravo PROFIBUS

Para adicionar o próximo escravo PROFIBUS, deve ser repetido o procedimento de inclusão, mas selecionando a NX5110 no lugar.

10.4. Parametrização da Rede PROFIBUS

10.4.1. Parâmetros do Mestre

Os parâmetros do barramento PROFIBUS podem ser editados ao clicarmos sobre o Mestre PROFIBUS-DP NX5001 e selecionarmos a aba *Parâmetros DP*.

A figura abaixo mostra a tela padrão exibida pelo MasterTool IEC XE.

os DP	Endereços	0	Modo	
o Processo	Endereço da Estação:	125		
ros do Módulo		•	•	Grupos
	Parâmetros			
peamento de E/S	Taxa de Transmissão [kBits/s]:	12000	✓ ✓ Us	ar Padrão
	Parâmetro	Valor	Unidade	Descrição
	T_SL	1000	Bit	Tempo de slot.
	T_SDR Min	11	Bit	Atraso mínimo no tempo de resposta da estação.
	T_SDR Máx	800	Bit	Atraso máximo no tempo de resposta da estação.
	T_QUI	9	Bit	Tempo de silêncio.
	T_SET	16	Bit	Tempo de inicialização.
	T_TR	6647	Bit	Tempo de rotação do dispositivo.
	Gap	10		Fator de atualização de Gap.
	Limite de Tentativas	4		Número máximo de tentativas em caso de falha.
	Intervalo de Escravo	6	100 µs	Intervalo de escravo mínimo.
	Time-out de Varredura	10	10 ms	Mínimo time-out de varredura.
	Tempo de Controle de Dados	600	ms	Tempo de controle de dados.

Figura 18: Parametrização do Barramento PROFIBUS

Sempre que a opção Usar Padrão estiver selecionada, é possível editar apenas os parâmetros:

- Endereço da Estação
- Modo Autolimpar
- Inicialização
- Maior Endereço de Estação
- Taxa de Transmissão

ATENÇÃO

Os parâmetros *Modo Autolimpar* e *Inicialização* não são suportados pelo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 nesta revisão de produto.

Os demais parâmetros são modificados automaticamente pela alteração da Taxa de Transmissão. Caso exista necessidade de editá-los, a opção *Usar Padrão* deve ser desabilitada.

10.4.1.1. Detalhamento dos Parâmetros do Barramento e do Mestre PROFIBUS-DP NX5001

A tabela abaixo contém informações relevantes sobre os parâmetros da aba *Parâmetros DP* do Mestre PROFIBUS-DP NX5001 do programador MasterTool IEC XE.

Parâmetros	Descrição	Padrão	Possibilidades	Observação / Unidade
Endereço da Estação	Endereço do mestre na rede PROFIBUS.	0	0125	
Maior Endereço de Estação	Maior endereço de disposi- tivo na rede PROFIBUS.	125	0125	
Modo Autolimpar	Parâmetro não é suportado nesta revisão de produto.	Desabilitado	Habilitado / Desabilitado	
Inicialização	Parâmetro não é suportado nesta revisão de produto.	Habilitado	Habilitado / Desabilitado	



10. APÊNDICE A – EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Parâmetros	Descrição	Padrão	Possibilidades	Observação / Unidade
Taxa de Transmissão [kBits/s]	Taxa de comunicação.	12000	9,6 12000	A lista de valores válidos encontra-se na Tabela 38
T_SL	Tempo que o mestre irá es- perar por uma resposta. Se o tempo de slot passou e a resposta não chegou, a re- quisição será enviada nova- mente até que o limite de re- petições tenha sido atingido (Slot Time).	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	37 16383	Bit
T_SDR Min	Tempo que o escravo deve esperar antes de responder uma requisição (Min. Sta- tion Delay Responder).	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	1 65535	Bit
T_SDR Máx	Tempo que o mestre deve esperar entre ter enviado uma requisição e enviar uma nova (Max. Station Delay Responder).	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	1 65535	Bit
T_QUI	Tempo do número de bits que o mestre espera em cada transmissão, antes de come- çar a enviar dados (Quiet Time).	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	0 127	Bit
T_SET	Tempo de Setup.	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	0255	Bit
T_TR	Tempo de rotação de des- tino.	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	1 16777215	Bit
Gap	Fator de atualização do Gap.	10	1 100	
Limite de Tentativas	Limite de retentativas caso ocorram erros.	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	1 15	
Intervalo de Escravo	Tempo mínimo entre dois acessos de um mestre ao mesmo escravo.	6	1 65535	x 100 µs
Time-out de Varredura	Time-out de Varredura é relevante apenas quando existe um mestre classe 2 presente na rede, pois define o tempo máximo de uma comunicação entre mestres.	10	0 65535	x 10 ms
Tempo de Controle de Da- dos	Intervalo de tempo de con- trole.	Conforme Taxa de Transmissão selecionada	1 65535	ms

Tabela 37: Lista de Parâmetros do Barramento PROFIBUS e do Mestre NX5001

10.4.1.1.1. Endereço da Estação

Este parâmetro define o endereço de rede do Mestre PROFIBUS-DP NX5001.

10.4.1.1.2. Maior Endereço de Estação (HSA)

Este parâmetro define o maior endereço do barramento até o qual o mestre irá procurar o próximo mestre ativo para transferir o direito de controle do barramento.

ATENÇÃO

Este parâmetro deve ter um valor no mínimo igual ao endereço do mestre.

10.4.1.1.3. Modo Autolimpar

ATENÇÃO

O parâmetro *Modo Autolimpar* não é suportado pelo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 nesta revisão de produto.

10.4.1.1.4. Inicialização

ATENÇÃO

O parâmetro *Inicialização* não é suportado pelo Mestre PROFIBUS-DP NX5001 nesta revisão de produto.

10.4.1.1.5. Taxa de Transmissão [kBits/s]

As seguintes Taxas de Transmissão são suportadas pelo Mestre PROFIBUS-DP NX5001:

Taxa de Transmissão (kBits/s)
9,6
19,2
45,45
93,75
187,5
500
1500
3000
6000
12000

Tabela 38:	Taxas de	Transmissão	Suportadas
------------	----------	-------------	------------

10.4.1.1.6. T_SET (Setup Time)

O tempo de inicialização é o período mínimo (tempo de reação) entre o recebimento de uma confirmação e o envio de uma nova requisição.



10.4.1.1.7. T_TR (Target Rotation Time)

Este parâmetro é dado em *tempos de bits* e normalmente é calculado pelas ferramentas de configuração. É o tempo para se passar o token por toda a rede e retornar ao seu mestre inicial. Quando se tem múltiplos mestres, isto inclui o tempo total para cada mestre completar seu ciclo de E/S, passar o token ao próximo mestre e este retornar ao mestre inicial. Alguns fatores influenciam diretamente o T_TR: a taxa de transmissão, o número de escravos com troca de dados cíclicos, o número total de E/S durante a troca de dados e o número de mestres.

10.4.1.1.8. Gap (Fator de atualização do Gap)

Indica o número de rotações do token entre solicitações para um novo mestre.

10.4.1.1.9. Tempo de Controle de Dados

Este parâmetro define o intervalo do tempo de controle. Depois de expirado este tempo, o mestre (classe 1) envia os relatórios de estado de funcionamento automaticamente através do Comando "*Global Control*".

A declaração da área de memória destinada aos diagnósticos da rede PROFIBUS (detalhes na seção Diagnósticos) encontra-se na aba *Parâmetros do Módulo*.

O programador MasterTool IEC XE preenche este campo automaticamente, porém possibilita que o usuário edite-o com um duplo clique no item da coluna *Valor* correspondente.

Parâmetro	Significado	Mínimo	Padrão	Máximo
Endereço Inicial de Diag- nósticos do Módulo em %Q	Endereço da variável %QB, cujo valor indica o byte ini- cial da área de diagnósti- cos do Mestre PROFIBUS- DP NX5001.	0	Inserido pelo programador MasterTool IEC XE, conforme configuração do barramento.	Limite depende do suportado pelo modelo de UCP (consultar Manual de Usuário UCPs Série Nexto)
Endereço Inicial de Diag- nósticos dos Escravos em %Q	Endereço da variável %QB, cujo valor indica o byte ini- cial da área de diagnósticos dos escravos PROFIBUS.	0	Inserido pelo programador MasterTool IEC XE, conforme configuração do barramento.	Limite depende do suportado pelo modelo de UCP (consultar Manual de Usuário UCPs Série Nexto)
Redundância de Rede	TRUE: habilita a Redun- dância de Rede PROFIBUS. FALSE: desabilita a Redun- dância de Rede PROFIBUS.	FALSE	FALSE	TRUE
Modo de Falha	TRUE: habilita o switchover em caso de falha no módulo PROFIBUS. FALSE: desa- bilita o switchover em caso de falha no módulo PROFI- BUS.	FALSE	TRUE	TRUE

Parâmetro	Significado	Mínimo	Padrão	Máximo
Alocar Área de Diagnósti- cos Conforme Descrição do Dispositivo	TRUE: aloca apenas o tama- nho da área de diagnósticos de cada escravo definido no arquivo GSD. FALSE: aloca área de diagnóstico padrão de 244 bytes para cada es- cravo	FALSE	TRUE	TRUE

Tabela 39: Detalhes da Configuração dos Parâmetros do Mestre NX5001

Nota:

Modo de Falha: Este parâmetro é válido apenas quando houver redundância de half-cluster (maiores informações, consultar o Manual de Utilização UCPs Série Nexto – MU214100).

10.4.2. Parâmetros dos Escravos

10.4.2.1. Escravo Série Nexto

Após um duplo clique no NX5110 dentro da Árvore de Dispositivos, as abas de configuração e informação podem ser acessadas.

As informações gerais sobre o módulo, como fornecedor, versão, entre outras, encontram-se na aba Informação.

A parametrização do NX5110 é editada nos parâmetros disponíveis na aba principal, *Parâmetros DP*, como pode ser observado na figura a seguir.

DP Identificaç Endereço	ção o da Estação: 1 🗘	Parâmetro T_SDR (tBit): 11	Cão-de-Guarda ✓ Controle de Cão-de-Guarda
Númer	ro do Ident: 0x0EDD	Bloquear/Desbloquear: 2 (Bloquear)) V Tempo (ms): 100 🖨 Grupos
Parâmetro	os do Usuário		
✓ Valore	es Simbólicos Tamanho do	is parâmetros do usuário (Byte): 8	Padrões
Parâme	tro	Valor	Valores Permitidos
Hot Swa	p Mode	Enabled, no startup consistency	BitArea (0-1) 2 0-2
Only Cor	nsists Declared Modules	Enabled	Bit (2) 1 1-1
Status in	Diagnose	Disabled	Bit (5) 0 0-1
Channel	Diagnostic	Enabled	Bit (7) 10-1
Backolan	Dade .		
Dackplain	IE RACK	NX9003 - 24 Slots	BitArea (0-2) 3 0-4
	ie καλ	N09003 - 24 Slots	BitArea (0-2) 3 0-4



10. APÊNDICE A – EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Parâmetros	Descrição	Padrão	Possibilidades	Observação / Unidade
Endereço da Estação	Endereço do escravo na rede PROFIBUS.	1	0 99	
Número do Ident	Identificador do dispositivo escravo (número do disposi- tivo, conforme registrado no Comitê PROFIBUS).	Conforme GSD	Não é possível editar este campo.	
T_SDR	Tempo após o qual uma es- tação pode responder.	11	0255	tBit
Bloquear/Desbloquear	Escravo é bloqueado ou li- berado para outros mestres.	2	0(T_SDR desbloquear); 1(Será des- bloqueado); 2(Bloquear); 3(Desblo- quear)	
Controle de Cão-de-Guarda	Checkbox que habilita o cão-de-guarda.	Habilitado	Habilitado ou Desabilitado	
Tempo	Define a base de tempo do Controle de Cão-de-Guarda.	100	0 65535	ms
Valores Simbólicos	Se os nomes simbólicos são especificados para os parâ- metros no arquivo de descri- ção do dispositivo (arquivo GS?), esta opção pode ser ativada para exibir valores simbólicos em vez dos valo- res reais na coluna "Valor"na tabela de parâmetros.	Habilitado	Habilitado ou Desabilitado	
Tamanho dos parâmetros do usuário	Total de parâmetros configu- ráveis pelo usuário, definido no arquivo de descrição de dispositivo.	Conforme GSD	Não é possível editar este campo	Byte
Padrões	Clicar nesta opção restaura os valores padrão dos parâ- metros.			
Grupos	Item para definição de Gru- pos. Consulte o Apêndice C – Comandos de Controle Global		Habilitado ou Desabilitado	

Tabela 40: Lista de Parâmetros do Escravo PROFIBUS

Detalhes sobre os parâmetros da Cabeça PROFIBUS NX5110, encontram-se em seu Manual de Utilização - MU214908. Detalhes dos demais campos encontram-se na norma EN50170.

10.4.3. Parâmetros dos Módulos

Os módulos de E/S que estão presentes no barramento do escravo NX5110 precisam ser configurados de acordo com a especificação de uso. Para isso, é necessário dar um duplo clique no módulo desejado, na *Árvore de Dispositivos*.

Acesse a aba Parâmetros DP para configurar os pontos de E/S.

Como pode ser visto na figura abaixo, para o módulo NX6100, esta aba é utilizada para configurar o tipo de sinal analógico dos quatro canais de saída. Já para o módulo NX6000, essa aba deve ser utilizada para configurar o tipo de sinal analógico dos



oito canais de entradas.

Parâmetros DP	Informações do Módulo							
	Config:	0x81,0xC3,0x09						
DP-Module: Mapeamento de E/S	Tamanho da Entrada: 0 byte(s)							
nformação	Tamanho da Saída:	Tamanho da Saída: 8 byte(s)						
	Parâmetros do Usuário	Tamanho dos parâmetros do usuário (E	yte): 5 Padrões					
	Parâmetro	Valor	Valores Permitidos					
	Parâmetro Output 00 Type	Valor Voltage 0 - 10 Vdc V	Valores Permitidos BitArea (0-3) 1 0-4					
	Parâmetro Output 00 Type Output 01 Type	Voltage 0 - 10 Vdc v Not Configured	Valores Permitidos BitArea (0-3) 1 0-4 BitArea (0-3) 1 0-4					
	Parâmetro Output 00 Type Output 01 Type Output 02 Type	Valor Voltage 0 - 10 Vdc V Not Configured Voltage 0 - 10 Vdc Voltage 0 - 10 Vdc	Valores Permitidos BitArea (0-3) 1 0-4 BitArea (0-3) 1 0-4 BitArea (0-3) 1 0-4					

Figura 20: Aba de Configuração do Módulo NX6100

10.5. Mapeamento

Ao adicionar dispositivos mestre e escravos PROFIBUS na Árvore de Dispositivos no MasterTool IEC XE, são definidas áreas de memória e estruturas para alocação de dados referentes a Diagnóstico dos dispositivos e pontos de Entrada e Saída dos módulos escravos.

A tabela abaixo mostra as relações permitidas pelo MasterTool IEC XE, estabelecidas entre as funcionalidades e as variáveis.

Tipo de Associação	Tipo de Variável na UCP Nexto
Pontos de Entrada Digital	Variáveis %IBn
Pontos de Saída Digital	Variáveis %QBn
Pontos de Entradas Analógicas	Variáveis %IWn
Pontos de Saídas Analógicas	Variáveis %QWn
Diagnósticos	Variáveis %QXn

Tabela 41: Variáveis Permitidas nas Relações PROFIBUS

10.5.1. Mapeamento das E/S dos Módulos

As relações PROFIBUS podem ser verificadas e/ou modificadas dentro da aba *DP-Module: Mapeamento de E/S*. Conforme a figura abaixo, as variáveis de entrada %IB4 e %IB5 foram alocadas para o módulo NX1001. Ou seja, o valor em cada bit representa o estado de cada um dos pontos de entrada do NX1001: %IX4.0 representa a entrada 0 e %IX5.7 representa a entrada 17.

Para o módulo NX2001, as variáveis de saída %QB6 e %QB7 foram alocadas. Da mesma forma que para o NX1001, cada bit destas variáveis representa o estado de um ponto de saída do NX2001. Cada ponto de E/S digital ocupa 1 bit, enquanto que um ponto analógico utiliza 2 bytes, por exemplo: O Canal 0 do módulo NX6100 foi alocado em %QW10, ocupando, assim, %QB10 e %QB11.

arâmetros DP	Localizar		Filtrar Mostrar tudo				•	
D Madula: Manaamanta da E/S	Variável	Mapeamento	Canal	Endereço	Tipo	Unidade	Descrição	
P-Module: Mapeamento de E/S	🖃 🍫		Digital Inputs	🚺 %IB4				
formação	i - 🍬		Digital Inputs - Byte 0	%IB4	BYTE			
	* >		Input 00	%IX4.0	BOOL			
	* >		Input 01	%IX4.1	BOOL			
			Input 02	%IX4.2	BOOL			
	🍫		Input 03	%IX4.3	BOOL			
	🍫		Input 04	%IX4.4	BOOL			
	🍫		Input 05	%IX4.5	BOOL			
	¥ø		Input 06	%IX4.6	BOOL			
	¥ø		Input 07	%IX4.7	BOOL			
	😑 🦄		Digital Inputs - Byte 1	%IB5	BYTE			
	···· 🍫		Input 10	%IX5.0	BOOL			
	¥ø		Input 11	%IX5.1	BOOL			
	🍫		Input 12	%IX5.2	BOOL			
	* >		Input 13	%IX5.3	BOOL			
	* >		Input 14	%IX5.4	BOOL			
	* >		Input 15	%IX5.5	BOOL			
	* >		Input 16	%IX5.6	BOOL			
	L		Input 17	%IX5.7	BOOL			

Figura 21: Aba de Configuração do Mapeamento do Módulo NX1001

ATENÇÃO

Selecionar a opção Sempre atualizar variáveis, no canto inferior direito, para atualizar as variáveis a cada ciclo.

10.5.2. Mapeamento dos Diagnósticos

Ao adicionar um módulo ao barramento Nexto, o programador MasterTool IEC XE cria declarações para os diagnósticos que associam áreas de memória às estruturas.

Quanto à rede PROFIBUS, conforme citado anteriormente neste capítulo em Parâmetros do Mestre, o offset inicial da área de memória destinada aos diagnósticos é parametrizado na aba *Parâmetros do Módulo*.

A partir deste offset o programador MasterTool IEC XE monta a definição das associações na declaração das variáveis globais destinadas aos diagnósticos. Para consultá-las, acesse o item *Module_Diagnostics*, acima da *Árvore de Dispositivos*.

10.5.3. Mapeamento dos Comandos de Usuário

Este mapeamento ocorre de forma automática pelo programador MasterTool IEC XE ao se adicionar o Mestre PROFIBUS-DP NX5001 ao projeto.

As variáveis definidas encontram-se na aba Bus: Mapeamento de E/S, conforme indicado na figura abaixo, e podem ser alteradas pelo usuário.

Detalhes dos comandos de usuário podem ser consultados no capítulo Comandos de Usuário.



ietros DP	Localizar		Filtrar Mostrar tudo -				•		
s do Processo	Variável	Mapeamento	Canal	Endereço	Tipo	Unidade	Descrição		
3 40 110 (6350			User Commands	🚺 %QB0			Enable or di	sable module features.	
etros do Módulo	🖨 - 🍫		User Command - Byte 0	%QB0	BYTE		Enable or di	sable module features.	
	🍫		Enable Interface	%QX0.0	BOOL		Enable or di	sable PROFIBUS communication.	
apeamento de E/S	- 🍫		Reserved	%QX0.1	BOOL		Reserved for	r internal use.	
	- 🍫		Reserved	%QX0.2	BOOL		Reserved for	r internal use.	
	- **		Reserved	%QX0.3	BOOL		Reserved for	r internal use.	
			Unfreeze	%QX0.4	BOOL		Global Contr	ol Command - The Freeze command is cancelled	
	- **		Freeze	%QX0.5	BOOL		Global Contr	ol Command - The states of the inputs are held	
	- **		Unsync	%QX0.6	BOOL		Global Contr	ol Command - The Sync command is cancelled.	
	- **		Sync	%QX0.7	BOOL		Global Contr	ol Command - The outputs data are held.	
	ii		User Command - Byte 1	%QB1	BYTE		Global Contr	ol Command - Group Select.	
	- **		Group 1	%QX1.0	BOOL		Selection of	the DP-Slaves from group 1.	
	- **		Group 2	%QX1.1	BOOL		Selection of	the DP-Slaves from group 2.	
	- **		Group 3	%QX1.2	BOOL		Selection of	the DP-Slaves from group 3.	
	- **		Group 4	%QX1.3	BOOL		Selection of	the DP-Slaves from group 4.	
	- **		Group 5	%QX1.4	BOOL		Selection of	the DP-Slaves from group 5.	
	- **		Group 6	%QX1.5	BOOL		Selection of	the DP-Slaves from group 6.	
			Group 7	%OV1.6	ROOL		Salaction of	the DD-Slaves from group 7	
				Resetar Mape	amento	Sempre atuali:	zar variáveis:	Ativado 2 (sempre em tarefa de ciclo de barra	
	Objetos IEC								
	Variável	Mapeamento	Tipo						
	🖗 NX5001	***	NextoSlave						

Figura 22: Mapeamento dos Comandos do Usuário

10.5.3.1. Carregando a Configuração PROFIBUS

Após concluir o processo de configuração e parametrização, é necessário enviar o projeto à UCP via canal Ethernet. Sendo assim é necessário alterar o endereço IP da UCP no canal NET 1 da *Árvore de Dispositivos* para o endereço desejado.

Em seguida será necessário selecionar o IP da UCP para a qual será enviada a aplicação.

Acesse a opção *Device*, na Árvore de Dispositivos, clicando duas vezes. Na aba *Configurações de Comunicação*, selecione o *Gateway* e mapeie os dispositivos presentes na rede clicando no botão *Mapear Rede*.

Caso não exista um *Gateway*, ou queira adicionar um novo, clique no botão *Acrescentar Gateway*, configurando seu IP na janela que será aberta.

Em seguida, selecione o IP da sua UCP e clique no botão Definir Caminho Ativo, conforme mostra a figura abaixo.

Configuration (Bus)	NX5001 Device X	
Configurações de Comunicação	Selecione o caminho de rede para o controlador:	
Arquivos	Gateway-1:0270 v	Definir Caminho
Log Usuários e Grupos Direitos de Acesso Informação	Mome do Hó: NX3010_192.168.18.112 Mome do Hó: NX3010_192.168.18.112 MX3010_192.168.18.112 Endereço de Nó: MX3010_192.168.18.112 Comunicação MX3010_192.168.18.112 Comunicação MX3010_192.168.18.112 Comunicação MX3010_192.168.18.112 Comunicação MX3010_192.168.23.32_Roberto [0720] Comunicação Comunicação Coptografada: Suportado TSL Driver de bloco: UDP Fornecedor do Dispositivo: Altus ID do Dispositivo: NEXTO PLC Número de canais: 8 Número de canais: 8 Número de canais: 10 Objecositivo: Hoinero de canais: Nome do Dispositivo: 100 NETO PLC Número de canais: Número de canais: 10 Objecositivo: 100 Número de canais: 10 Nos 10	Ativo Acrescentar Gateway Acrescentar Dispositivo Mapear Rede Filtro: ID do Dispositivo v Ordem de classificação: Nome v
	Não salvar o caminho da rede no projeto.	
	✓ Modo online confirmado.	

Figura 23: Seleção do IP da UCP

Para carregar o projeto na UCP, deve ser dado o comando de Login. Vá ao menu Comunicação e selecione Login.



Ao término do envio, a UCP NX3010, via barramento Nexto, envia a configuração da rede PROFIBUS ao Mestre PROFIBUS-DP NX5001, que configura o barramento PROFIBUS e os Escravos PROFIBUS.

Em seguida, acesse o menu *Depurar*, clique em *Iniciar*, ou simplesmente pressione F5 no seu teclado para colocar a aplicação em modo de execução.

11. Apêndice B – Instalação de GSD

Caso seja necessário configurar um escravo PROFIBUS que não esteja instalado no programador MasterTool IEC XE, devem-se seguir os seguintes passos:

Selecione o menu Ferramentas, opção Repositório de Dispositivos....



Figura 24: Acessando o Repositório de Dispositivos

Localize o arquivo GSD a ser adicionado. Lembre-se de alterar o tipo de arquivo para Arquivos de configuração PROFIBUS DP V5.0(*.gs?). Selecione o arquivo e clique no botão Abrir:

SemNome1.project - I	MasterTool IEC XE					
Arquivo Editer Visualizar	Projeto Compilar Comunicação Depurar	Ferramentas Ja	nelas Ajuda			
	🗠 🌡 🎟 🗷 🖊 🎲 🔚 🖆 🥞	900 → = 1,53	· 두글 수날 수도 (유) [수			
Dispositivos	🕶 🕈 🗙 📝 🛅 Configuratio	n (Bus) 🦯 📆 NX5	01			🔹 🗙 💊
□	Parámetros DP Du	adas da Reserva D	- Ornsteine des Michale Barramentes Marsar	rento de EIS		문
E PLC Logic		Sabs do Processo P	staneo os do holdulo claira tento, mapeta	nenco de cyo		- Oteo
😑 🔘 Applicat	Expositório de Dispositivo				×.	u de
📑 Eilof	territer and territers				- F	Pro
Vonn V Dison	(C (Documents and Settings) All	isers'iDados de anica	thos/MT8500iDevices)			Utos
- 🍯 Diagn	(cripocaliono allo socargajna e	Instalas Deseri	via de Dispecitive			
📁 Librar	Descrições do dispositivo instaladas:	Instalar Deserie			_	
Pi∎i ManF Bir 1004 Taska	Norma	Egaminar:	GSD	~	G 🦻 🖻 💷 -	
M			\$ 04D4.gsd			
🖹 📆 Configuration	🖲 🔟 Fieldbusses	Docurrentos				
B-∭ N(3010 () E.⊠ uven	B- M Fontes de Alimentação	recentes				
	B- M Módulos E/S					
ii - ¥ ∏ P	I I PLCs	<u> </u>				
- 2 COM	🗄 🦔 Unidade Central de Processame	Deskiop				
		🥏				
		Meus documentos				
		Godinerkov				
		Meu computador				
			Nome do arquivor D4D4 asd			Ahrin
		Meus locais de	Aundrei de de an			Constant
		rede	Highwas do (00)	stor PHUHIBUS		Cancelar
<	2					
😤 Dispositivos 🗋 POUs						_
🗄 Mensagens 🙀 Monitora	ari					
				Usuár	io Atual: (ninguém)	

Figura 25: Instalando Dispositivos



Uma vez adicionado ao Repositório de Dispositivos, o Escravo PROFIBUS-DP100V pode ser adicionado ao Mestre PROFIBUS-DP NX5001.

😽 SemNome1.project - MasterTool IEC XE				X
Arquivo Editar Visualizar Projeto Compilar	🗃 Acrescentar Dispositivo	×		
Dispositivos	Nome: DP100V Ação:		• X	Biblioteca de Produtos
S COM 1 S COM 2 S NET 1	Exibir todas versões (somente para usuários avançados). Informação: Nome: DP100V Grupos: Escravo DP Versão: Revision n.101#00, HW=1.00, SW=1.30 Número do modelo: Descrição: Profibus DP Slave imported from 04D4.gsd Anexar dispositivo selecionado como último secundário de NX5001 Anexar dispositivo selecionado como último secundário de NX5001 Anexar dispositivo no no de dispositivo no navegador enguanto esta janela está aberta.)			
Bispositivos POUs Mensagens Monitorar 1	Arescentar Fechar			
000	Usuário Atual: (ninguém)			

Figura 26: Adicionando Novo Escravo PROFIBUS ao NX5001

Agora, basta enviar a nova configuração ao NX5001, conforme indicado em Carregando a Configuração PROFIBUS.

12. Apêndice C – Comandos de Controle Global

Os Comandos de Controle Global (*Global Control Command*) têm por finalidade sincronizar os dados dos canais dos módulos de entrada e/ou saída de um determinado Grupo de escravos PROFIBUS.

O mestre PROFIBUS-DP NX5001 disponibiliza ao usuário os comandos da função *Global_Control* (SAP 58) para envio dos seguintes comandos de controle:

- Freeze: Congela estado dos canais de entrada dos escravos
- Unfreeze: Cancela o comando Freeze
- Sync: Congela os canais de saída dos escravos
- Unsync: Cancela o comando Sync

ATENÇÃO

Os comandos terão efeito somente se o escravo PROFIBUS suportá-los. É necessário verificar o valor dos parâmetros *Sync_Mode_supp* e *Freeze_Mode_supp* no respectivo GSD.

ATENÇÃO

Os comandos são compatíveis com o suporte à Redundância de Rede, ou seja, os comandos também podem ser disparados para os escravos caso o usuário configure o NX5001 para suportar Redundância de Rede (Consulte Tabela 39).

ATENÇÃO

Para o correto funcionamento dos comandos de Sync/Freeze em Redundância de Rede, o usuário deve gerar os comandos através do Mestre de Barramento NX5001 da Rede A.

Utilizam-se os canais contidos na aba *Bus: Mapeamento de E/S* do mestre PROFIBUS-DP NX5001, para programação do disparo do serviço (canal *User Commands*) e para retorno do status da função (canal *User Status*).

O disparo dos comandos ocorre quando há uma transição de FALSE para TRUE dos bits (%QXn.4 à %QXn.7) e o status do serviço (%IB(n+1)) é diferente de Ocupado (1).

ariáve		Maneamento	Canal	Endereco	Tino	Valor Atual	Valor Preparado	Unidade	Descrição
	•	Mapeamento	User Commande	00 %OB0	npo	Valor Acaar	valor Preparado	omadae	Enable or disable module features
¢.	4		User Command - Bute 0	%OB0	BYTE	120			Enable or disable module features
	¥ L		Enable Interface	%OY0.0	BOOL				Enable or disable PROFIBILS communication
	¥		Paganyad	% O Y0 1	BOOL	FALSE			Pacanyad for internal use
	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·		Reserved	%0X0.2	BOOL	FALSE			Reserved for internal use
	¥		Reserved	96.0 Y0 3	BOOL	FALSE			Reserved for internal use
	¥			960304	BOOL	FALSE			Global Control Command - The Freeze command is cancelled
_	¥		Freeze	96.0 Y0 5	BOOL	FALSE			Global Control Command - The states of the inputs are held
	¥		Linevac	%070.5	BOOL	FALSE			Global Control Command - The States of the inputs are field.
_	V		Sunc	% O Y0 7	BOOL	TRUE			Global Control Command - The outputs data are held
÷			Liser Command - Bute 1	%OB1	BYTE	16			Global Control Command - Group Salert
100	¥		Group 1	%QU1	BOOL	EALSE			Selection of the DP-Slaves from group 1
	······································		Group 2	% OV1.1	BOOL	EALSE			Selection of the DP-Slaves from group 1.
			Group 2	% OV1 2	BOOL	EALSE			Selection of the DP-Slaves from group 2.
	···· •		Group 4	% OV1 3	BOOL	EALSE			Selection of the DP-Slaves from group 5.
			Group F	% OV1 4	BOOL	TRUE			Selection of the DP-Slaves from group 5
	······································		Group 5	% OV1 5	BOOL	EALSE			Selection of the DP-Slaves from group 5.
			Group 7	% OV1 6	BOOL	EALSE			Selection of the DP-Slaves from group 7.
	······································		Group 8	% OV1 7	BOOL	EALSE			Selection of the DP-Slaves from group 7.
	····· 🖗		Group a	76QX1.7	BUUL	PALSE			Selection of the per-slaves from group 6.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Becarved	96.100	BYTE	0			Pacanyad for internal use
	♥		Clabel Central Command Status	761DU	DTIE	0			Reserved for internal use.
	V		Global Control Command - Status	76101	DTIE	0			Description of the second seco
	*		Reserved	/01442	WORD	39730			
bal Co	ntrol Com	nand - The outputs	data are held.						Resetar Mapeamento Sempre atualizar variáveis.
jetos i		м	anaamento Tino						
mave		IVI	apeamento ripo						



12.1. Parâmetros

Os parâmetros de entrada e saída do serviço estão disponíveis na aba *Bus: Mapeamento de E/S* do mestre PROFIBUS-DP NX5001.

12.1.1. Entradas

Os parâmetros de entrada encontram-se na área de Comandos de Usuário.

Variável Direta		Canal	Descrição					
Variável	Bit	Canar	Deserição					
	0	Enable Interface	TRUE: Habilita a comunicação PROFIBUS.					
			FALSE: Desabilita a comunicação PROFIBUS.					
	1	Reserved	Reservado para uso interno.					
	23	Reserved	Reservados.					
	4	Unfreeze	Envia comando Unfreeze quando houver transição de FALSE para TRUE.					
			Valor inicial: FALSE					
%QB(n)	5	Freeze	Envia comando Freeze quando houver transição de FALSE para TRUE.					
			Valor inicial: FALSE					
	6	Unsync	Envia comando Unsync quando houver transição de FALSE para TRUE.					
			Valor inicial: FALSE					
	7	Sync	Envia comando Sync quando houver transição de FALSE para TRUE.					
			Valor inicial: FALSE					
	0	Group 1	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 1.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 1.					
	1	Group 2	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 2.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 2.					
	2	Group 3	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 3.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 3.					
	3	Group 4	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 4.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 4.					
%QB(n+1)	4	Group 5	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 5.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 5.					
	5	Group 6	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 6.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 6.					
	6	Group 7	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 7.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 7.					
	7	Group 8	TRUE: Comando de Controle Global é enviado aos escravos do Grupo 8.					
			FALSE: Comando não é enviado ao Grupo 8.					

Tabela 42: Descrição dos Comandos de Usuário

ATENÇÃO

A execução dos comandos de usuários são ativos na borda de subida, portanto, é necessário que o comando utilizado esteja inicialmente no nível lógico FALSE para que no momento que for acionado o nível lógico TRUE, o comando seja detectado.

ATENÇÃO

Caso o cabo da rede PROFIBUS-DP seja removido ou a interface seja desenergizada o comando de usuário será perdido, justamente por ele ser detectado na transição da borda, conforme informado na caixa de atenção anterior.



12.1.2. Saídas

Variável Direta	Descrição	Valores Possíveis	Significado
%IB(n)	Reservado		Reservado
		0	Sucesso. Comandos foram enviados aos grupos definidos
%IB(n+1)	Status dos Comandos de Controle Global	1	Ocupado. Serviço está sendo processado
		2 255	Erro. Comandos não foram enviados aos grupos definidos. Verifique a conectivi- dade e caso o erro persista, entre em con- tato com o Suporte Técnico.
%IW(n+2)	Reservado		Reservado

Os parâmetros de saída encontram-se na área destinada aos Status dos serviços.

Tabela 43: Estado dos Serviços – Parâmetro de Saída

O Status dos Comandos de Controle Global indicam se os comandos foram enviados com Sucesso, ou não, aos Grupos de escravos PROFIBUS.

anais									
/ariável	Mapeamento	Canal		Endereço	Tipo	Valor Atual	Valor Preparado	Unidade	Descrição
₽ ø		User Comma	inds	🚺 %QB0					Enable or disable module features.
- Ø		User Status		🚺 %IW0					Status of the module features.
÷		Reserved		%IB0	BYTE	0			Reserved for internal use.
··· 🛷		Global Contr	rol Command - Status	%IB1	BYTE	0			The Status indicates only whether the command could be sent or no
Reserved		%TW2	WORD	758			Reserved for internal use		
· 🎔		Reserved				,			
ne Status indicat	es only whether the	command could	be sent or not.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Resetar Mapeamento 🖓 Sempre atualizar variáveis.
ne Status indicat	es only whether the	command could	be sent or not.			/30			Resetar Mapeamento
ne Status indicat Ibjetos IEC /ariável	es only whether the o	command could	be sent or not. Tipo						Resetar Mapeamento 📿 Sempre atualizar variáveis.

Figura 28: Comandos de Controle Global - Status

12.2. Configuração

Durante processo de configuração do escravo PROFIBUS, deve ser definido a qual Grupo, ou Grupos, o escravo irá pertencer. A figura abaixo mostra as configurações de grupo de um escravo PROFIBUS.



entincação indereço da Estação: 3 🛬	Parâmetro T_SDR (tBit): 11	.	Cão-de-Guard	a le Cão-de-Guard	ia PRO	90 °
Numero do Ident: 0x0880	bioqueal /Desbioquea	· 2 (Bioquei	ar) 🔻	Tempo (ms):	100	Grupos	
Valores Simbólicos Tamanh	o dos parâmetros do usuár	Propriedade	es do Grupo				×
Darêmetre				-			
rarametro			[√] Modo	Freeze	[√] Modo S	bync	
System POWER UP	Hot swapping withd	Grupo	Habilitado				
Status in diagnose	Disable	orupo	Tabilitado				
Output disabling permission	Disable	Gr 1					
Manual Switch Over	Disable	Gr 2					
Channel diagnostic	Enable	Gr 3					
Master fault sustain time	Disable	Gr 4					
		Gr 5	V				
		Gr 6					
		Gr 7					
		Gr 8					

Figura 29: Configuração de Grupo do Escravo PROFIBUS

Note que os campos *Modo Freeze* e *Modo Sync* estão habilitados. Eles são uma cópia dos parâmetros definidos no GSD. Eles indicam se o escravo PROFIBUS suporta, ou não, os respectivos modos.

12.3. Programação

12.3.1. Grupos

O primeiro passo da programação é definir quais Grupos receberão os comandos.

Os mesmos devem ser selecionados na aba *Bus: Mapeamento de E/S*, operando %QB(n+1), declarado como Comandos de Usuário.

				<i>.</i> .					D 1 X	
iriavel	Mapeamento	Canal		Endereço	Гіро	Valor Atual	Valor Preparado	Unidade	Descrição	
· •		User Comman	nds	🚺 %QB0					Enable or disable module features.	
⊞ - ∳		User Comman	nd - Byte 0	%QB0	BYTE	129			Enable or disable module features.	
Ξ- φ		User Comman	nd - Byte 1	%QB1	BYTE	16			Global Control Command - Group Select.	
···· 🧇		Group 1		%QX1.0	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 1.	
🤣		Group 2		%QX1.1	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 2.	
··· 🔶		Group 3		%QX1.2	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 3.	
Ø		Group 4		%QX1.3	BOOL	FALSE	TRUE		Selection of the DP-Slaves from group 4.	
···· 🔌		Group 5 Group 6		%QX1.4 %QX1.5	BOOL BOOL	TRUE		9	Selection of the DP-Slaves from group 5. Selection of the DP-Slaves from group 6.	
🔌						FALSE				
···· 🔶		Group 7		%QX1.6	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 7.	
L 🤣		Group 8		%QX1.7	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 8.	
Ø		User Status		ທ %IW0					Status of the module features.	
ction of the DF etos IEC	P-Slaves from group	4.							Resetar Mapeamento V Sempre atualizar variáveis.	
riável	м	apeamento	Tipo							
@ NX5001		×. 1	NextoSlave							

Figura 30: Seleção dos Grupos de Escravo PROFIBUS

Detalhes sobre o operando %QB(n+1) encontram-se na Tabela 42, capítulo Comandos de Usuário.

12.3.2. Comandos

Posteriormente, deve(m) ser definido(s) o(s) comando(s) a ser(em) disparado(s), alterando o valor dos respectivos bits do operando %QB(n) dos Comandos de Usuário, descritos na Tabela 42.


Parâmetros DP	Dados do Processo	Parâmetros do Módulo	Bus: Mapeament	o de E/S					
Canais									
Variável	Mapeamento	Canal	E	ndereço	Tipo	Valor Atual	Valor Preparado	Unidade	Descrição
-		User Commands	0) %QB0					Enable or disable module features.
🗎 · 🔌		User Command - B	yte 0	%QB0	BYTE	1			Enable or disable module features.
4	•	Enable Interface		%QX0.0	BOOL	TRUE			Enable or disable PROFIBUS communication.
🗳	•	Reserved		%QX0.1	BOOL	FALSE			Reserved for internal use.
4	•	Reserved		%QX0.2	BOOL	FALSE			Reserved for internal use.
🗳	•	Reserved		%QX0.3	BOOL	FALSE			Reserved for internal use.
- 4	•	Unfreeze		%QX0.4	BOOL	FALSE			Global Control Command - The Freeze command is cancelled.
4)	Freeze		%QX0.5	BOOL	FALSE			Global Control Command - The states of the inputs are held.
- 4)	Unsync		%QX0.6	BOOL	FALSE			Global Control Command - The Sync command is cancelled.
···· 📢)	Sync		%QX0.7	BOOL	FALSE	TRUE		Global Control Command - The outputs data are held.
<u> </u>		User Command - B	yte 1	%QB1	BYTE	24			Global Control Command - Group Select.
🗳	•	Group 1		%QX1.0	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 1.
🗳		Group 2		%QX1.1	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 2.
	•	Group 3		%QX1.2	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 3.
4	•	Group 4		%QX1.3	BOOL	TRUE			Selection of the DP-Slaves from group 4.
	•	Group 5		%QX1.4	BOOL	TRUE			Selection of the DP-Slaves from group 5.
4	•	Group 6		%QX1.5	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 6.
	•	Group 7		%QX1.6	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 7.
· · · · · •	•	Group 8		%QX1.7	BOOL	FALSE			Selection of the DP-Slaves from group 8.
±. ø		User Status	0) %IW0					Status of the module features.
Gouar Control Commandia - The outputs data are ried. Image: Sempre attailizer variaves. Objetos IEC Image: Sempre attailizer variaves.									
Variável	P. C.	Mapeamento Tipo							
🖗 NX5001		Nexto	Slave						
w =.		a							
🍖 = Criar nova variável. 🧳 = Mapear para a variável existente.									

Figura 31: Seleção dos Comandos

12.4. Funcionamento

Quando houver transição de FALSE para TRUE dos parâmetros de *Comando* (%QXn.4 à %QXn.7), e o *Status* do serviço (%IB(n+1)) for diferente do valor 1 (*Ocupado*), o mestre PROFIBUS-DP NX5001 enviará o(s) Comando(s) ao(s) Grupo(s) selecionado(s) (%QB(n+1)) através do serviço PROFIBUS *Global_Control* (SAP 58).

Um novo comando poderá ser disparado apenas quando o parâmetro de saída Status não indicar Ocupado.

ATENÇÃO

Detalhes sobre o serviço *Global_Control*, o funcionamento dos comandos e o processo de sincronização, podem ser consultados na Norma EN50170.