Manual de Utilização Série Phase

Rev. E 09/2015

Cód. Doc.: MU215100





Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida sem o consentimento prévio e por escrito da Altus Sistemas de Automação S.A., que se reserva o direito de efetuar alterações sem prévio comunicado.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor vigente no Brasil, informamos, a seguir, aos clientes que utilizam nossos produtos aspectos relacionados com a segurança de pessoas e instalações.

Os equipamentos de automação industrial fabricados pela Altus são robustos e confiáveis devido ao rígido controle de qualidade a que são submetidos. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial (controladores programáveis, comandos numéricos, etc.) podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados em caso de defeito em suas partes e peças ou de erros de programação ou instalação, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usuário deve analisar as possíveis consequências destes defeitos e providenciar instalações adicionais externas de segurança que, em caso de necessidade, sirvam para preservar a segurança do sistema, principalmente nos casos da instalação inicial e de testes.

Os equipamentos fabricados pela Altus não trazem riscos ambientais diretos, não emitindo nenhum tipo de poluente durante sua utilização. No entanto, no que se refere ao descarte dos equipamentos, é importante salientar que quaisquer componentes eletrônicos incorporados em produtos contêm materiais nocivos à natureza quando descartados de forma inadequada. Recomenda-se, portanto, que quando da inutilização deste tipo de produto, o mesmo seja encaminhado para usinas de reciclagem que deem o devido tratamento para os resíduos.

É imprescindível a leitura completa dos manuais e/ou características técnicas do produto antes da instalação ou utilização do mesmo.

Os exemplos e figuras deste documento são apresentados apenas para fins ilustrativos. Devido às possíveis atualizações e melhorias que os produtos possam incorrer, a Altus não assume a responsabilidade pelo uso destes exemplos e figuras em aplicações reais. Os mesmos devem ser utilizados apenas para auxiliar na familiarização e treinamento do usuário com os produtos e suas características.

A Altus garante os seus equipamentos conforme descrito nas Condições Gerais de Fornecimento, anexada às propostas comerciais.

A Altus garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descrições contidas explicitamente em seus manuais e/ou características técnicas, não garantindo a satisfação de algum tipo particular de aplicação dos equipamentos.

A Altus desconsiderará qualquer outra garantia, direta ou implícita, principalmente quando se tratar de fornecimento de terceiros.

Os pedidos de informações adicionais sobre o fornecimento e/ou características dos equipamentos e serviços Altus devem ser feitos por escrito. A Altus não se responsabiliza por informações fornecidas sobre seus equipamentos sem registro formal.

DIREITOS AUTORAIS

Nexto, MasterTool, Grano e WebPLC são marcas registradas da Altus Sistemas de Automação S.A. Windows, Windows NT e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	1
	Documentos Relacionados a este Manual	2
	Inspeção Visual	2
	Suporte Técnico	2
	Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual	2
2.	DESCRIÇÃO TÉCNICA	4
	Características Gerais	4
	Limites e Classe de Medição	5
	Teclas de Menu	5
	Visor Gráfico	6
	Características Elétricas do Multimedidor	7
	Multimedidor de Energia	7
	Saídas de Pulso de Energia	8
	Canal Serial RS-485	8
	Características dos Módulos de Expansão	9
	Módulo de Expansão de Saídas Digitais	9
	Módulo de Expansão de Memória de Massa e Análise de Harmônicas	9
	Módulo de Expansão ETHERNET	10
	Módulo de Expansão PROFIBUS	10
	Compatibilidade com Demais Produtos	10
	Características do Software Multimedidor de Energia – PH3101	11
	Dimensões Físicas	11
	Dimensões do Multimedidor	11
	Dimensões do Multimedidor com Módulo de Expansão	12
	Módulos de Expansão	12
	Dados para Compra	14
	Itens Integrantes	14
	Código do Produto	14
	Produtos Relacionados	16
3.	CONFIGURAÇÃO	17
	Configuração de Parâmetros através dos Menus de Navegação do PH3100	17
	Configuração do Sistema	19
	Configuração de Perfis de Consumo	27
	Configuração de ETHERNET	
	Zerar Medições e Configuração de Data e Hora	32
	Configuração de Parâmetros através do Software Multimedidor PH3101	
	Configuração do Sistema	
	Zerar Medições	
	Configuração de Perfis de Consumo	
4.	INSTALAÇÃO	41
	Instalação Elétrica	41
	Disposição das Borneiras	42
	Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 4 Fios com TP	43

	Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 3 Fios com TP	44
	Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 4 Fios sem TP	46
	Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 3 Fios sem TP	47
	Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Monofásico	49
	Diagrama para Ligação da Saída de Pulso Tipo "source"	50
	Diagrama para Ligação do Módulo de Saída Digital – PH3x20	51
	Conexões	51
	Aterramento	
	Instalação Mecânica	
	Instalação do Software Multimedidor PH3101	
5.	COMUNICAÇÃO	57
	Canal Serial RS-485	57
	MODBUS RTU Escravo	57
	Comandos RTU	
	Formato dos dados	60
	Exemplo de Arquitetura de Rede RS-485 MODBUS	77
6.	OPERAÇÃO	78
	Utilizando os Menus de Navegação do PH3100	78
	Telas de Medições de Parâmetros	78
	Telas de Medições de Corrente	84
	Telas de Medições de Tensão	87
	Telas de Medições de Potência	89
	Utilizando o Software Multimedidor PH3101	97
	Iniciando o PH3101	97
	Tela de Medições de Parâmetros	99
	Tela de Medição de Máximos e Mínimos	100
	Tela de Medição de Perfis de Consumo	102
	Utilizando os Módulos de Expansão do PH3100	
	Módulo de 4 Saídas Digitais	
	Módulo de Memória de Massa e Análise de Harmônicas	
	Módulo de Comunicação ETHERNET	
	Módulo de Comunicação PROFIBUS	118
7.	MANUTENÇÃO	122
	Manutenção Preventiva	122
8.	GLOSSÁRIO	

1. Introdução

A Série Phase é composta por equipamentos flexíveis para as aplicações de medição de energia elétrica. Através do Multimedidor de Energia PH3100 é possível realizar medições de grandezas elétricas em tempo real, tais como: tensão, corrente, potências (ativa, reativa e aparente), fator de potência, ângulo de fase e demanda de potência ativa e reativa. Este medidor ainda é composto de uma interface de comunicação RS-485, que possibilita o monitoramento remoto do consumo de energia em diversas aplicações, como por exemplo: no rateio de energia em condomínios residenciais e comerciais, shoppings, instalação em painéis industriais, em centros de controle de motores (CCM) ou quaisquer aplicações que necessitem monitorar diversas grandezas em um único dispositivo.

Esta série também é composta de módulos expansores para este multimedidor, ampliando assim as possibilidades de aplicações, dentre estes módulos estão: módulo de comunicação ETHERNET para comunicação MODBUS TCP, módulo de memória de massa e análise de harmônicas, módulo de comunicação PROFIBUS-DP e um módulo de saídas digitais para sinalização de eventos de medição. Através destes produtos a Série Phase se consolida como uma ótima solução para diversas aplicações que demandem a medição de energia elétrica.



Figura 1-1. Multimedidor PH3100

A foto ilustra o multimedidor realizando algumas medições.

O módulo multimedidor PH3100 tem como principais características:

- Visor LCD
- Medição de tensão de fase e de linha
- Medição de corrente por fase e de neutro
- Medição de potência ativa, reativa, aparente e fator de potência
- Medição de energia ativa e reativa
- Classe de medição de acordo com IEC 60687
- Porta de comunicação RS-485 (integrada)
- Protocolo de comunicação MODBUS-RTU
- Duas saídas opto isoladas de energia pulsada (energia ativa e reativa)
- Cálculo de valores médios das medições
- Registros de dados de máximos e mínimos das medições
- Memória de Massa com 2GB e Análise de Harmônicas (opcional)
- Porta de comunicação ETHERNET (opcional)
- Porta de comunicação PROFIBUS-DP (opcional)
- Módulo de 4 saídas digitais (opcional)

Documentos Relacionados a este Manual

Para obter informações adicionais sobre a Série Phase, podem ser consultados outros documentos (manuais e características técnicas) além deste. Estes documentos encontram-se disponíveis em sua última revisão em <u>www.altus.com.br</u>.

Cada produto possui um documento denominado Característica Técnica (CT), onde se encontram as características do produto em questão. Adicionalmente o produto pode possuir Manuais de Utilização (o código dos manuais são citados na CT).

Aconselha-se os seguintes documentos como fonte de informação adicional:

Código	Descrição	Idioma
CE115100	Phase Series – Technical Features	Inglês
CT115100	Série Phase – Características Técnica	Português
CS115100	Serie Phase – Especificación Técnica	Espanhol
MU215300	Phase Series User Manual	Inglês
MU215100	Manual de Utilização Série Phase	Português
MU215500	Manual de Utilización Serie Phase	Espanhol

Tabela 1-1. Documentos Relacionados

Inspeção Visual

Antes de proceder à instalação, é recomendável fazer uma inspeção visual cuidadosa dos equipamentos, verificando se não há danos causados pelo transporte. Verifique se todos os componentes de seu pedido estão em perfeito estado. Em caso de defeitos, informe a companhia transportadora e o representante ou distribuidor Altus mais próximo.

CUIDADO:

Antes de retirar os módulos da embalagem, é importante descarregar eventuais potenciais estáticos acumulados no corpo. Para isso, toque (com as mãos nuas) em uma superfície metálica aterrada qualquer antes de manipular os módulos. Tal procedimento garante que os níveis de eletricidade estática suportados pelo módulo não serão ultrapassados.

É importante registrar o número de série de cada equipamento recebido, bem como as revisões de software, caso existentes. Essas informações serão necessárias, caso se necessite contatar o Suporte Técnico da Altus.

Suporte Técnico

Para entrar em contato com o Suporte Técnico da Altus em São Leopoldo, RS, ligue para +55 51 3589-9500. Para conhecer os centros de Suporte Técnico da Altus existentes em outras localidades, consulte nosso site (<u>www.altus.com.br</u>) ou envie um e-mail para <u>altus@altus.com.br</u>.

Se o equipamento já estiver instalado, tenha em mãos as seguintes informações ao solicitar assistência:

- os modelos dos equipamentos utilizados e a configuração do sistema instalado;
- o número de série do equipamento;
- a revisão do equipamento, indicada na etiqueta afixada na lateral do produto.

Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual

Neste manual, as mensagens de advertência apresentarão os seguintes formatos e significados:

PERIGO:

Relatam causas potenciais, que se não observadas, levam a danos à integridade física e saúde, patrimônio, meio ambiente e perda da produção.

CUIDADO:

Relatam detalhes de configuração, aplicação e instalação que devem ser seguidos para evitar condições que possam levar a falha do sistema e suas conseqüências relacionadas.

ATENÇÃO:

Indicam detalhes importantes de configuração, aplicação ou instalação para obtenção da máxima performance operacional do sistema.

2. Descrição Técnica

Este capítulo apresenta as características técnicas do produto PH3100 e também dos módulos de expansão PH3x20, PH3x31, PH3x50 e PH3x51.

Características Gerais

	PH3100	
Tipo de módulo	Multimedidor de Energia	
Corrente	Medição de corrente de fase, corrente média de fase média e corrente de neutro	
Tensão de fase	Medição de tensão de fase, tensão média de fase	
Tensão de linha	Medição de tensão de linha, tensão média de linha	
Potência ativa	Medição de potência de fase ativa, potência ativa da carga	
Potência reativa	Medição de potência de fase reativa, potência reativa da carga	
Potência aparente	Medição de potência de fase aparente, potência aparente da carga	
Frequência	Medição da frequência elétrica do sistema	
Fator de potência	Medição do fator de potência de fase e da carga	
Demanda	Demanda de potência ativa (kW/h) / reativa (kVAr/h) trifásica, demanda de potência aparente (kVA/h)	
Energia ativa	Importada, exportada e energia ativa líquida	
Energia reativa	Importada, exportada e energia ativa líquida	
Saída de pulso	1 saída de pulso de energia ativa	
	1 saída de pulso de energia reativa	
Formato de exibição do relógio de tempo real	Ano/mês/dia/hora/minuto/segundo	
Porta de comunicação serial		
Padrão	1 canal RS-485	
Protocolo de comunicação	MODBUS RTU Escravo	
Velocidade de comunicação	2400/4800/9600/19200/38400 bps	
Temperatura de operação	0 a 60 °C (PH3100 com 1 módulo de expansão)	
	0 a 55 ºC (PH3100 com 2 módulos de expansão)	
	0 a 50 °C (PH3100 com 3 módulos de expansão)	
Temperatura de armazenamento	-40 a 85 °C	
Umidade de operação	5 a 95% sem condensação	
Grau de proteção	IP 30	
Dimensões (L x A x P)	96 x 96 x 85 mm	

Tabela 2-1.	Características	Gerais
-------------	-----------------	--------

Limites e Classe de Medição

	Limites de medição	Classe de medição
Tensão	0 a 9999.9 kV	0,2
Corrente	0 a 9999.9 kA	0,2
Fator de potência	-1 a +1	1,0
Frequência	45 a 65 Hz	0,01
Potência ativa	-9999 a 9999 MW	0,5
Potência reativa	-9999 a 9999 MVAr	0,5
Potência aparente	0 a 9999 MVA	0,5
Demanda ativa	-9999 a 9999 MW	1,0
Demanda reativa	-9999 a 9999 MVAr	1,0
Energia ativa	0 a 99999999.99 MWh	0,5
Energia reativa	0 a 99999999.99 MVArh	1,0
Ângulo de fase	0º a 359.9º	2,0
Corrente harmônica total	0 a 100%	2,0
Tensão harmônica total	0 a 100%	2,0

Tabela 2-2. Limites de Medição

Nota:

Os limites de medição estão relacionados aos limites de cálculo e exibição da medição, não correspondem ao limite elétrico das entradas de medição.

Teclas de Menu

O multimedidor PH3100 possui cinco teclas, sendo: I, U, P, M e $\stackrel{\text{e}}{\leftarrow}$ ("Enter"). A tabela a seguir apresenta as funções dessas teclas no modo de medição comum e no modo de configuração de parâmetros.

Teclas	Modo de Medição Comum	Modo de Configuração de Parâmetros
I	Tela com as medições de corrente	Adiciona 1 ao valor atual no modo de configuração de parâmetros.
U	Tela com as medições de tensão	Subtrai 1 do valor atual no modo de configuração de parâmetros.
Р	Tela com as medições de potência	Altera a posição atual no modo de configuração de parâmetros.
м	Exibe valores máximos e mínimos	Vai para a próxima página de configuração de parâmetros sem salvar as alterações.
بے Enter	Tela de Medição por Fase	Salva a configuração atual e vai para a próxima página de configuração de parâmetros.
I + U	Zera máximo e mínimo	Zera os valores de máximo e mínimo pressionando as teclas ao mesmo tempo na referida página.
I+P	Entrada/saída da tela de configuração	Entrada ou saída do modo de configuração de parâmetros.

Tabela 2-3.	. Funções	das	Teclas	de	Menu
-------------	-----------	-----	--------	----	------

Visor Gráfico

Através do visor gráfico do multimedidor o usuário tem acesso à várias informações. A ilustração das principais indicações do visor gráfico estão na Figura 2-1, assim como as descrições das mesmas se encontram na Tabela 2-4



Figura 2-1. Indicações do Visor Gráfico

Número	Indicação no Visor	Descrição do Indicador	
1 Quatro quadrantes de potência		I, II, III, IV representam os quatro quadrantes. Se "I ou III" estão indicados, a potência é indutiva, se "II, IV" estão indicados, a potência é capacitiva.	
2	Tensão	Exibe a unidade de tensão [V, kV].	
3	Fator de potência	Exibe a indicação de fator de potência [PF].	
4	Corrente	Exibe a unidade de corrente [A, kA].	
5	Freqüência	Exibe a unidade de freqüência [Hz].	
6 Quatro linhas de dados Exibe dados de medição principais: tensão, correr potência, fator de potência, freqüência, taxa de dis harmônica, demanda, razão de desbalanceamento máximo, valor mínimo, configuração de parâmetro		Exibe dados de medição principais: tensão, corrente, potência, fator de potência, freqüência, taxa de distorção harmônica, demanda, razão de desbalanceamento, valor máximo, valor mínimo, configuração de parâmetros, etc.	
7 Linha de exibição de energia medidos: energia ativa, en reativa, energia total e visor de data/hora.		Exibe dados de energia medidos: energia ativa, energia reativa, energia total e visor de data/hora.	
8	Visor de status dos relés	Exibe a situação atual dos relés	
9	9 Status dos sinais remotos (opção não disponível) Exibe a situação atual dos sinais remotos, 1 ~ 8 cana correspondendo aos status K 1 ~ K 8 e o status LIG/I pode ser lido na aplicação.		
10 Visor de máximo e mínimo Exibe os símbolos MÁX/MIN. O símbolo é exibido qui valor é máximo ou mínimo.		Exibe os símbolos MÁX/MIN. O símbolo é exibido quando o valor é máximo ou mínimo.	
11	Visor de características da carga	Mostra a natureza indutiva ou capacitiva da carga. O símbolo de capacitor indica carga capacitiva e o símbolo de indutor indica carga indutiva.	
12	Visor % da corrente	Exibe o percentual da corrente medida	

13	Visor gráfico da corrente	Exibe a corrente em tempo real	
14	Visor da corrente	Exibe o símbolo da corrente L1, L2 e L3.	
15	Símbolo de classificação de consumo T1, T2, T3,	Interface do modo do visor de Perfis de Consumo. Exibe o tipo de consumo:	
	Τ4	T1 – Sharp	
		T2 – Peak	
		T3 – Flat	
		T4 – Low	
16	Símbolos:	Exibe os símbolos de fase positiva, fase negativa, energia	
	Imp. Exp. Net Total	total líquida e energia total.	
17	MD, THD	MD indica a demanda, THD indica a Distorção Harmônica Total de todas as fases.	
18	TDD (Total Demand Distortion)	Sinal de médio, representado por ""	
19 Unidades Har Potência ativa: kW/MW, p		Potência ativa: kW/MW, potência reativa: kVAr/MVAr	
		Freqüência: Hz	
20	Visor de alarme de baixa tensão na bateria	Indica quando a tensão na bateria está baixa.	
21 Gravação de evento de sinal remoto de sinal remoto		Exibe gravação SOE de sinais remotos de 8 canais	
	(opção não disponível)		
Outros Visor de unidades e Energia ativa		Energia ativa: kWh/MWh, energia reativa: kVArh/MVArh.	
outros símbolos		Potência ativa: kW/MW, potência reativa: kVAr/MVAr.	
		In = corrente de seqüência zero, "-" indica o sentido e " ^o " indica o ângulo.	

Tabela 2-4. Descrição das Indicações do Visor Gráfico

Características Elétricas do Multimedidor

Multimedidor de Energia

	PH3100	
Corrente de entrada	0 a 5 A	
Faixa de medição	0,5% a 120% da corrente de entrada nominal	
Consumo	Inferior a 0,2 VA por fase	
Corrente máxima contínua	2 vezes a corrente de entrada nominal	
Corrente máxima instantânea	100 A por 1 segundo	
Tensão de entrada	0 a 400 Vac (fase), 0 a 693 Vac (linha)	
Freqüência	45 a 65 Hz	
Faixa de medição	3% a 120% da tensão de entrada nominal	
Consumo	Inferior a 0,5 VA por fase	
Tensão máxima contínua	2 vezes a tensão de entrada nominal	
Tensão máxima instantânea	2500 Vac por 1 segundo	
Alimentação	85 a 265 Vac ou Vdc	
Consumo	Inferior a 8 VA	
Isolação		
Entre saídas e lógica	1500 Vac por 1 minuto	
Entre alimentação e lógica	1500 Vac por 1 minuto	
Entre entradas de corrente e lógica	1500 Vac por 1 minuto	

Tabela 2-5.	Características	Elétricas
-------------	-----------------	-----------

Saídas de Pulso de Energia

	PH3100		
Número de saídas comuns	2 saídas pulsadas, divididas em:		
	EP – 1 saída – Energia Ativa		
	EQ – 1 saída – Energia Reativa		
Corrente máxima por ponto	15 mA		
Tipo de saída	Optoacoplada "sink" ou "source"		
Tensão de operação	0 a 30 Vdc		
Isolação	1500 Vac por um minuto entre o grupo de saídas optoacopladas e circuito lógico		
Configuração do borne	e Borne 11 – coletor (positivo) da saída EP		
	Borne 12 – emissor (negativo) da saída EP		
	Borne 13 – coletor (positivo) da saída EQ		
	Borne 14 – emissor (negativo) da saída EQ		

Tabela 2-6. Características Saídas de Pulso

Notas:

Corrente máxima por ponto: As saídas optoacopladas não possuem proteção contra sobre-corrente, em caso de necessidade de proteção das saídas deve ser utilizado fusível externo ao produto.

Tipo de saída: As saídas podem ser do tipo "sink" ou do tipo "source", dependendo da instalação do usuário.

Configuração do borne: Deve-se respeitar a polarização das saídas, sendo o coletor o positivo e o emissor o negativo. Em caso de polarização inversa, as saídas podem ser danificadas.

Canal Serial RS-485

	PH3100	
Meio físico	RS-485	
Protocolo	MODBUS RTU	
Terminação interna	Não	
Isolação com circuito lógico	Não	
Baud rate	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps	
Conector	Borne 15 – TX+	
	Borne 16 – TX-	
	Borne 17 – Malha	

Tabela 2-7. Características Canal Serial RS-485

Características dos Módulos de Expansão

Módulo de Expansão de Saídas Digitais

	PH3120, PH3220	
Tipo saída	Contato seco normalmente aberto, individualmente isolado	
Capacidade de comutação	3 A @ 30 Vdc	
resistiva (por saída)	3 A @ 250 Vac	
Capacidade máxima de	750 VA, 90 W	
chaveamento		
Capacidade máxima do	20 A	
modulo (4 saidas)		
Carga mínima	100 μA @ 100 mV	
Isolação	1000 Vac por 1 minuto	
Vida útil esperada	20.000.000 operações com carga nominal	
Tempo de comutação	Aberto - > fechado : 10 ms máximo	
	Fechado -> aberto : 5 ms máximo	
Temperatura de operação	0 a 60 ℃	
Temperatura de	-20 a 75 °C	
armazenamento		
Dimensões (LxAxP)	20,7 x 59,9 x 65,5 mm	

Tabela 2-8. Características do Módulo PH3x20

Módulo de Expansão de Memória de Massa e Análise de Harmônicas

	PH3131, PH3231	
Tipo de armazenamento	Cartão SD	
Capacidade armazenamento	2 GB	
Dados armazenados	Tensão, corrente, potências, energias e harmônicas	
Análise de harmônicas	2ª a 63ª	
Temperatura de operação	0 a 60 °C	
Temperatura de	-20 a 75 °C	
armazenamento		
Dimensões (LxAxP)	20,7 x 59,9 x 55,5 mm	

Tabela 2-9. Características do Módulo PH3x31

Módulo de Expansão ETHERNET

	PH3150, PH3250			
Interface	Nível físico: RJ45 – 10/100 Base-TX			
	Nível enlace: ETHERNET DIX2			
	Nível rede: IP			
	Nível transporte: TCP			
Protocolos	MODBUS RTU sobre TCP/IP (modo de conexão Servidor)			
	MODBUS TCP/IP (modo de conexão Servidor)			
Auto crossover	Sim			
Número de conexões	1			
Temperatura de operação	0 a 60 °C			
Temperatura de	-20 a 75 °C			
armazenamento				
Dimensões (LxAxP)	20,7 x 59,9 x 55 mm			

Tabela 2-10. Características do Módulo PH3x50

Nota:

Protocolos: O protocolo MODBUS TCP/IP está disponível a partir da revisão AJ do PH3100 e vem com este protocolo configurado de fábrica.

Módulo de Expansão PROFIBUS

	PH3151, PH3251
Número de canais	1
Baud rate	Detecção automática do baud rate 9,6 a 12000 kbit/s
Protocolo	PROFIBUS-DP
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-20 a 75 °C
Dimensões (LxAxP)	20,7 x 59,9 x 56,5 mm

Tabela 2-11. Características do Módulo PH3x51

ATENÇÃO:

Para detalhes sobre a utilização de mais de um módulo de expansão simultaneamente, favor consultar o Suporte Técnico.

Para realizar a remoção do cartão de memória, deve-se desligar a alimentação do multimedidor para evitar risco de choque elétrico.

Compatibilidade com Demais Produtos

Os módulos de expansão PH31xx do multimedidor são compatíveis com as seguintes versões:

- PH3100 Multimedidor de Energia, revisão de produto AG ou superior.
- PH3101 Software Configurador do PH3100, versão 2.0.7 ou superior.

Os módulos de expansão em suas versões combinadas com o multimedidor são compatíveis com as seguintes versões:

- PH3100 Multimedidor de Energia, revisão AE ou superior.
- PH3101 Software Configurador do PH3100, versão 1.7.0 ou superior.

ATENÇÃO:

A partir da revisão AJ do PH3100, o protocolo MODBUS usado no módulo expansor Ethernet sai de fábrica configurado como MODBUS TCP/IP. A opção para configurar como MODBUS RTU sobre TCP/IP está disponível no configurador PH3101 a partir da versão 2.19. Ver seção Configuração do Módulo PH3x50.

Características do Software Multimedidor de Energia – PH3101

O Software Multimedidor de Energia é executado em ambiente Win2000/XP e Vista (32 bits) e é responsável pela configuração e visualização das medições do PH3100. Algumas das funções realizadas com o PH3101 são:

- Configuração dos parâmetros de medição
- Visualização das medições
- Comunicação através do protocolo MODBUS para configuração e visualização das medições do PH3100

Dimensões Físicas

Dimensões em mm.

Dimensões do Multimedidor

Detalhamento das dimensões do Multimedidor de Energia.





1012405C

Dimensões do Multimedidor com Módulo de Expansão

Detalhamento das dimensões do Multimedidor de Energia com um Módulo de 4 Saídas Digitais.



Figura 2-3. Dimensões do Multimedidor PH3x20

Módulos de Expansão

Detalhamento das dimensões dos módulos de expansão isolados do Multimedidor de Energia.

PH3120



Figura 2-4. Dimensões do Módulo PH3120

PH3131



Figura 2-5. Dimensões do Módulo PH3131

PH3150



Figura 2-6. Dimensões do Módulo PH3150

PH3151



Figura 2-7. Dimensões do Módulo PH3151

Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- Multimedidor de energia (PH3100) ou módulo de expansão (PH3120/ PH3131/ PH3150 ou PH3151)
- Cartão de memória SD 2 GB (incluso somente com o PH3131)
- Conector 9 posições (incluso somente com o PH3120)
- Conector 14 posições (incluso somente com o PH3100)
- 2 presilhas de fixação (incluso somente com o PH3100)
- Guias de instalação

Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para a compra do produto:

Código	Denominação
PH3100	Multimedidor de Energia
PH3101	Configurador para Multimedidor PH3100
PH3120	Módulo 4 Saídas Digitais
PH3220	Multimedidor com 4 Saídas Digitais
PH3131	Módulo Mem. Massa e Harmônicas
PH3231	Multimedidor Mem. Massa e Harmônicas
PH3150	Módulo ETHERNET
PH3250	Multimedidor com ETHERNET
PH3151	Módulo PROFIBUS
PH3251	Multimedidor com PROFIBUS

Tabela 2-12. Produ	utos Série Phase
--------------------	------------------

Notas:

PH3100: O Multimedidor de Energia PH3100 da Série Phase é um equipamento utilizado para realizar medições de potência e energia. Este produto mede grandezas elétricas em tempo real tais como: tensão, corrente, potências (ativa, reativa e aparente), fator de potência, ângulo de fase e demanda de potência ativa e reativa. Através da interface de comunicação, o multimedidor possibilita o monitoramento remoto do consumo de energia em diversas aplicações, como por exemplo, no rateio de energia em condomínios residenciais e comerciais, shoppings ou quaisquer aplicações que necessitem monitorar diversas grandezas em um único dispositivo. O PH3100 permite conectar em conjunto um módulo de comunicação (PH3150 ou PH3151), um módulo de saída digital (PH3120) e um módulo de memória de massa (PH3131).

PH3101: O configurador para o multimedidor PH3100 permite a configuração do multimedidor e também dos módulos de expansão além de possuir algumas funções de monitoração, o software está disponível em www.altus.com.br .

PH3120: O módulo de 4 saídas digitais é um equipamento utilizado para sinalização eventos ocorridos durante a monitoração das grandezas elétricas por parte do multimedidor de energia, PH3100, ou ainda para acionamento de cargas de até 5 A. Os eventos, responsáveis por controlar as saídas digitais, são totalmente programáveis e possuem 15 funções de sinalização, além de permitir a configuração de tempo de atraso no acionamento da saída e também o tempo de permanência do sinal ativo.

PH3131: O módulo de memória de massa e analisador de harmônicas permite em apenas um módulo o registro das medições realizadas pelo multimedidor, além da medição e registro do sinal das harmônicas presentes no circuito de medição. O período entre as aquisições é configurável e a capacidade de armazenamento está acima dos padrões encontrados no mercado, possibilitando o registro de aproximadamente 10 anos sem a necessidade de descarregar os dados. O módulo possibilita a medição da 2ª até a 63ª harmônica. O software PH3101, disponível em www.altus.com.br , permite realizar gráficos de intensidade de cada harmônica, além da conversão dos dados armazenados na memória de massa para uma planilha eletrônica de dados.

PH3150: Através do módulo de interface ETHERNET é possível que o multimedidor possa ser interligado a uma rede de computadores e ser monitorado através de um controlador programável ou diretamente de um sistema supervisório em um computador. O protocolo disponível para esta aplicação é MODBUS-TCP.

PH3151: Através do módulo de interface PROFIBUS-DP é possível acessar as medições realizadas pelo multimedidor de energia utilizando este protocolo, podendo ser acessado por um controlador programável ou através de um sistema supervisório que utilize um canal de comunicação deste tipo.

PH3220, PH3231, PH3250 e PH3251: Cada um destes produtos é um combinado de um multimedidor e o seu respectivo módulo de expansão, as características de cada módulo de expansão permanecem as mesmas. No entanto, a partir da revisão AG do Multimedidor de Energia PH3100, é possível utilizar um ou mais módulos de expansão descaracterizando a utilização destes combinados

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessário:

Código	Denominação
AL-2306	Cabo para Rede RS-485 (até 500 metros)
AL-2301	Cabo para Rede RS-485 (até 1000 metros)
PO8525	Derivador e Terminador para Rede RS-485
AL-2600	Derivador e Terminação para Rede RS-485
FBS-CM25C	Módulo de Interface Serial 1 x RS-232 e 1 x RS-485

Tabela 2-13. Produtos Relacionados

Notas:

AL-2306: Cabo blindado de dois pares trançados, sem conectores, para ser utilizado em redes RS-485, permitindo conectar o PH3100 com o AL-1413, AL-2600, FBS-CM25C ou PO8525, com comprimento máximo de 500 metros. Acima de 500 metros, deve ser utilizado o cabo AL-2301. Para isso, devem-se utilizar apenas os terminais de TX+, TX- e a malha, cortando-se os outros terminais do cabo.

AL-2301: Cabo blindado de dois pares trançados, sem conectores, para ser utilizado em redes RS-485, tal como: Interligação numa rede RS-485 entre dois ou mais AL-2600 ou PO8525, com comprimento máximo de 1000 metros

PO8525: O PO8525 é um derivador para redes RS-485. Possui dois bornes identificados para conexão dos fios da rede e um conector RJ45 para cabos da rede, com possibilidade de acionar a terminação. Para conectar o PH3100 neste derivador, utilize o cabo AL-2301 ou AL-2306 ou o cabo AL-1717.

AL-2600: O AL-2600 é um derivador para redes RS-485. Possui três bornes identificados para conexão dos fios da rede, com possibilidade de acionar a terminação. Para conectar o PH3100 neste derivador, utilize o cabo AL-2301 ou AL-2306.

FBS-CM25C: O FBS-CM25C é um conversor RS-232/RS-485 que possui um borne identificado para conexão dos cabos da rede RS-485 e um conector DB9 para conexão dos cabos da rede RS-232, permitindo a conexão dos multimedidores com microcomputadores controladores com interface serial padrão RS-232. Para conectar o PH3100 neste conversor, utilize o cabo AL-2301 ou AL-2306.

3. Configuração

O Multimedidor de Energia PH3100 é configurado através de suas telas e menus de navegação ou através do Software Multimedidor de Energia, PH3101. A configuração realizada define o comportamento e características especiais do multimedidor.

Configuração de Parâmetros através dos Menus de Navegação do PH3100

Para acessar a tela de Configuração de Parâmetros, devem-se pressionar as teclas I e P simultaneamente e digitar a senha de acesso que no primeiro acesso é "0000". A senha é hexadecimal, sendo utilizada a tecla I para aumentar um dígito, a tecla U para diminuir um dígito e a tecla P para passar o cursor para a próxima posição. Após digitar a senha, pressione a tecla ("Enter") para confirmar. Para sair das telas de Configuração de Parâmetros, basta pressionar as teclas I e P simultaneamente em qualquer tela.



Figura 3-1. Inserir Senha de Acesso

A tela de Configuração de Parâmetros permite acesso às telas de Configuração do Sistema (SYS SET), Configuração de Perfis de Consumo (DUP SET), Configuração de ETHERNET (NET SET) e Zerar Medições e Configura Data e Hora (CLR SET). Utiliza-se a tecla M para navegar entre as telas e a tecla \leftarrow ("Enter") para selecioná-las.



Figura 3-2. Opções de Configurações

Configuração do Sistema

Para selecionar a opção de Configuração do Sistema, basta pressionar a tecla 📛 ("Enter") na tela da figura a seguir.



Figura 3-3. Tela Inicial de Configuração do Sistema

Nas telas de Configuração do Sistema, é possível configurar os parâmetros como: endereço, TP, TC, baud rate, ciclo de demanda, entre outros, conforme as opções indicadas na figura a seguir. Em cada tela, pressiona-se a tecla — ("Enter") para salvar as alterações e passar para próxima tela ou a tecla M para passar para próxima tela sem salvar as alterações.



Figura 3-4. Opções de Configuração do Sistema

Configuração do Endereço

A linha superior exibe o endereço do medidor que pode ser configurado de 001 a 247. Conforme mostrado a seguir, o endereço do medidor é 001. A linha inferior exibe "ADDR SET" que indica a tela de configuração do endereço do medidor.



Figura 3-5. Tela de Configuração do Endereço

Configuração do Baud Rate

A linha superior exibe o baud rate, que pode ser de 2400, 4800, 9600, 19200 e 38400. Conforme mostrado a seguir, o baud rate é 9600. A linha inferior exibe "BAUD SET" que indica a tela de configuração do baud rate.



Figura 3-6. Tela de Configuração do Baud Rate

Configuração do TP

A linha superior exibe o valor do TP que pode ser configurado de 0001,0 a 6499,9.

Conforme mostrado a seguir, o TP está configurado para 1,0. A linha inferior exibe "PT SET" que indica a tela de configuração do TP.



Figura 3-7. Tela de Configuração do TP

Configuração do TC

A linha superior exibe o valor do TC que pode ser configurado de 0001,0 a 6499,9.

Conforme mostrado a seguir, TC está configurado para 1,0. A linha inferior exibe "CT SET" que indica a tela de configuração do TC.



Figura 3-8. Tela de Configuração do TC

Configuração do Ciclo de Demanda

A linha superior mostra o ciclo de demanda que pode ser configurado de 01 a 15 minutos.

Conforme mostrado a seguir, o ciclo de demanda é de 15 minutos. A linha inferior exibe "DEMD SET" que indica a tela de configuração do ciclo de demanda.



Figura 3-9. Tela de Configuração do Ciclo de Demanda

Configuração do Tipo de Ligação

A linha superior exibe o tipo de ligação, sendo que "1" corresponde ao sistema trifásico de quatro fios e "0" corresponde ao sistema trifásico de três fios.

Conforme mostrado a seguir, a conexão atual é do sistema trifásico de quatro fios. A linha inferior exibe "WIRE SET" indicando a tela de configuração do tipo de ligação.



Figura 3-10. Tela de Configuração do Tipo de Ligação

Configuração dos Canais de Sinal Remoto

O PH3100 não possui canais de sinal remoto.

Conforme mostrado a seguir, 8 (oito) representam 8 (oito) canais de sinais remotos. A linha inferior exibe "CHAN SET", indicando a tela de configuração dos canais de sinal remoto.



Figura 3-11. Tela de Configuração dos Canais de Sinal Remoto

Configuração do Tempo de Troca de Tela de Medição

A linha superior exibe o intervalo de tempo em que se dará a troca de tela das medições por fase. Esse tempo pode ser configurado de 02 a 30 segundos.

Conforme mostrado a seguir, o intervalo de tempo para a próxima tela é de 10 (dez) segundos. A linha inferior exibe "INTV SET", indicando a tela de configuração do tempo de troca de tela de medição.



Figura 3-12. Tela de Configuração do Tempo de Atualização do Visor Gráfico

Configuração do Meio de Comunicação

A linha superior exibe o tipo de comunicação selecionada, sendo 0 (zero) para infravermelho e 1 (um) para RS-485. O PH3100 não possui comunicação via infravermelho, portanto essa tela sempre deve estar com a indicação "1", conforme a figura a seguir.

A linha inferior exibe "485 OR IR", indicando a tela de seleção da comunicação.



Figura 3-13. Tela de Configuração do Meio de Comunicação

Configuração do Endereço PROFIBUS

Quando estiver utilizando o módulo de expansão PROFIBUS, PH3x51, utilizar esta tela para configurar o endereço na rede PROFIBUS.

Na linha inferior o símbolo "PROFIBUS" indica a tela de endereço PROFIBUS.

Conforme mostrado a seguir, o endereço PROFIBUS é 0 (zero).

O endereço deve ser configurado seguinte faixa: 003 a 123

Após a alteração do endereço PROFIBUS é necessário desligar e ligar novamente o multimedidor para que a alteração tenha efeito.

Maiores detalhes sobre a configuração, ver capítulo Módulo de Comunicação PROFIBUS.



Figura 3-14. Tela de Configuração do Endereço PROFIBUS

Configuração do Intervalo de Armazenamento de Dados em Cartão SD

É necessário possuir o módulo PH3x31.

Na linha inferior, o símbolo "ELEC KEEP" indica o intervalo de armazenamento de dados no cartão SD.

Conforme mostrado a seguir, o intervalo para armazenamento de dados no cartão SD é de 2601 segundos.



Figura 3-15. Tela de Configuração do Intervalo de Armazenamento de Dados em Cartão SD

Alteração da Senha de Acesso

CUIDADO: Caso o usuário perca a senha de acesso à Configuração de Parâmetros, não será mais possível configurar o PH3100 através dos menus e telas de navegação, uma vez que a senha não pode ser recuperada. Caso isso ocorra, só será possível configurá-lo através do software PH3101. Independentemente da senha de acesso à configuração de parâmetros utilizada, a linha superior exibe sempre a senha como "0000", conforme a figura a seguir. A senha possui quatro dígitos hexadecimais, sendo utilizada a tecla I para aumentar um dígito, a tecla U para diminuir um dígito e a tecla P para passar o cursor para a próxima posição. Após digitar a senha desejada, pressione a tecla " ("Enter") para confirmar. Para sair dessa tela sem salvar a alteração na senha, pressione a tecla M.

ATENÇÃO:

Caso o usuário tenha uma senha de acesso diferente de "0000" e ao navegar pelas telas do PH3100 acesse a tela de alteração de senha e pressione a tecla 📛 ("Enter"), a senha de acesso passará a ser "0000". Portanto, é muito importante que o usuário sempre utilize a tecla M para passar para a próxima tela quando o mesmo não desejar realizar nenhuma alteração.

Na linha inferior o símbolo "CHN PASS" indica a tela de alteração da senha.



Figura 3-16. Tela de Alteração da Senha de Acesso

Configuração de Perfis de Consumo

Para selecionar a opção de Configuração de Perfis de Consumo, basta pressionar a tecla 📛 ("Enter") na tela da figura a seguir.



Figura 3-17. Tela Inicial de Configuração de Perfis de Consumo

Nas telas de Configuração de Perfis de Consumo, além de habilitar o modo Perfis de Consumo, é possível configurar a quantidade de intervalos, as características de cada intervalo e a data de fechamento do mês, conforme as opções indicadas na figura a seguir. Em cada tela, pressiona-se a tecla \leftarrow ("Enter") para salvar as alterações e passar para próxima tela.



Figura 3-18. Opções de Configuração de Perfis de Consumo

Habilitação do Modo Perfis de Consumo

A linha superior indica se o modo Perfis de Consumo está habilitado ou não, sendo que "0", o modo está desabilitado, e "1" está habilitado. Na figura seguinte a função Perfis de Consumo está desativada.

A linha inferior "ON OFF" indica a tela de habilitação/desabilitação do modo Perfis de Consumo.



Figura 3-19. Tela de Habilitação do Modo Perfis de Consumo

Configuração do Número de Intervalos

A linha superior mostra o número de intervalos que podem ser no mínimo de 02 e no máximo de 12 intervalos. A figura a seguir mostra um exemplo para 2 (dois) intervalos configurados. A linha inferior "DP NUMB" indica a tela de configuração do número de intervalos.



Figura 3-20. Tela de Configuração do Número de Intervalos

Configuração dos Intervalos

A primeira linha exibe o intervalo atual, conforme configurado na tela de Configuração do Número de Intervalos, sendo que, para passar para a tela de configuração do próximo intervalo, pressiona-se a tecla \leftarrow ("Enter").

A terceira linha exibe o tipo de consumo, sendo que 0 (zero) corresponde a Sharp, 1 (um) a Peak, 2 (dois) a Flat e 3 (três) a Low.

A quarta linha exibe a hora inicial do intervalo, sendo configurada de 00:00 à 23:30.

A quinta linha "DP TIME" é o indicador de configuração dos intervalos.

ATENÇÃO:

O intervalo mínimo é de 30 (trinta) minutos. A hora de início de um intervalo deve ser compatível com a hora de término do intervalo anterior. Apenas o último intervalo pode compreender a hora 00:00. Caso o usuário tente configurar outro intervalo que compreenda a hora 00:00, não será possível passar para a tela de configuração do próximo intervalo, sendo necessário desligar e ligar o módulo.

Exemplo 1

Caso o usuário deseje configurar cinco intervalos no período de um dia, pode-se separar os intervalos da seguinte forma:

Intervalo	Hora Inicial	Hora Final	Tipo de Consumo
01	02:00	08:00	3 – Low
02	08:00	12:00	1 – Peak
03	12:00	17:00	0 – Sharp
04	17:00	21:00	2 – Flat
05	21:00	02:00	3 - Low

Tabela 3-1. Exemplo de Configuração de Intervalos

Exemplo 2

Conforme ilustra a figura a seguir, o primeiro intervalo de Perfis de Consumo é do tipo "Sharp" (0) e a hora de início do mesmo é 21:00.



Figura 3-21. Tela de Configuração dos Intervalos

Configuração da Data de Fechamento do Mês

A primeira linha exibe o dia do fechamento das medições do mês, podendo ser configurado do dia 01 a 28.

A segunda linha exibe a hora que pode ser configurada de 00 a 23.

A terceira linha exibe os minutos que podem ser configurados de 00 a 59.

A quarta linha exibe os segundos que podem ser configurados de 00 a 59.

A quinta linha "FR TIME" indica a página de configuração da data de fechamento no mês.

Conforme mostrado no exemplo a seguir, a data de fechamento no mês ocorre no dia 16, às 08:18:30.



Figura 3-22. Tela de Configuração da Data de Fechamento do Mês

Configuração de ETHERNET

Deve ser consultado o capítulo Módulo de Comunicação ETHERNET para configuração deste módulo.



Figura 3-23. Tela Inicial de Configuração de ETHERNET
Zerar Medições e Configuração de Data e Hora

Para selecionar a opção de Zerar Medições e Configuração de Data e Hora, basta pressionar a tecla ("Enter") na tela da figura a seguir.



Figura 3-24. Tela Inicial de Zerar Medições e Configuração de Data e Hora

Nas telas de Zerar Medições e Configuração de Data e Hora, o usuário só terá permissão para configurar a data e a hora, sendo que as opções de zerar as medições são de uso exclusivo da Altus, acessíveis somente através de uma senha especial. Em cada tela para zerar as medições, pressiona-se a tecla M para passar para próxima tela. Caso seja necessário zerar alguma medição de máximo ou mínimo, deve-se sair da Configuração de Parâmetros e acessar a tela de medição desejada e pressionar as teclas I e U simultaneamente. Nas telas de configuração de data e hora, pressiona-se a tecla \leftarrow ("Enter") para salvar as alterações e passar para próxima tela ou a tecla M para passar para a próxima tela sem salvar as alterações.



Figura 3-25. Opções de Zerar Medições e Configuração de Data e Hora

Zerar Gravação de SOE

Essa tela não possui função para aplicação.



Figura 3-26. Tela para Zerar Gravação de SOE

Zerar Medições de Valores Máximos e Mínimos

Essa tela é de uso exclusivo da Altus, sendo acessível somente através de uma senha especial. Caso seja necessário zerar alguma medição de máximo ou mínimo, deve-se sair da Configuração de Parâmetros e acessar a tela de medição desejada e pressionar as teclas I e U simultaneamente.

A linha superior mostra a senha.

A linha inferior "MAXMIN" indica a tela para zerar medições de valores máximos e mínimos.



Figura 3-27. Tela para Zerar Medições de Valores Máximos e Mínimos

Zerar Medição de Energia

Essa tela é de uso exclusivo da Altus, sendo acessível somente através de uma senha especial.

A linha superior mostra a senha.

A linha inferior "CLR ENER" indica a tela para zerar medição de energia.



Figura 3-28. Tela para Zerar Medição de Energia

Configuração de Data

A segunda linha exibe o ano que pode ser configurado de 2000 a 2099.

A terceira linha exibe o mês que pode ser configurado de 1 a 12, representando de janeiro a dezembro, respectivamente.

A quarta linha exibe o dia que pode ser configurado de acordo com o mês e com o ano (bissexto ou não).

A quinta linha ("DATE SET") indica a tela de configuração de data.

Como mostra a figura seguinte, a data é 25 de junho de 2008.



Figura 3-29. Tela de Configuração de Data

Configuração de Hora

A segunda linha exibe as horas, que podem ser configuradas de 00 a 23. A terceira linha exibe os minutos, que podem ser configurados de 00 a 59. A quarta linha exibe os segundos, que podem ser configurados de 00 a 59. A quinta linha ("TIME SET") indica a tela de configuração da hora. Como mostra a figura seguinte, a hora é 00:31:40.



Figura 3-30. Tela de Configuração de Hora

Configuração de Parâmetros através do Software Multimedidor PH3101

Além de exibir os valores das medições realizadas pelo PH3100, o PH3101 permite a configuração de parâmetros de Configuração do Sistema, Zerar Medições e Configuração de Perfis de Consumo, de acordo com as respectivas abas "Measuread Value", "Parameter Setup" e "Multi-rate", disponíveis no PH3101.

Configuração do Sistema

Configuração de Parâmetros do Sistema

Na aba "Measuread Value", é possível configurar os parâmetros de endereço, a relação de TP e TC, baud rate, ciclo de demanda, data e hora (marcando a opção "Adjust Time"), largura de pulso, etc, marcando a opção "Read/Setup" em "System Parameter". Para enviar a configuração para o multimedidor, basta clicar no botão "Setup".

	Parâmetros do Sistema
Endereço (Address)	1 a 247
TP (PT)	1,0 a 6500,0
TC (CT)	1,0 a 6500,0
Baud rate (Baud Rate)	2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Ciclo de demanda (Demand Cycle)	1 a 15 minutos
Data (Date)	AA / MM / DD
Hora (Time)	HH : MM: SS
Canais de sinal remoto (Signal Num)	0 a 8
Constante de pulso (Pulse)	1 a 9600
Largura de pulso (PulseWide)	60 a 100 ms
Tempo de troca de tela de medição (Display Interval)	2 a 30 s
Intervalo de armazenamento de dados em cartão SD (Storage interval of measure)	60 a 3600 s

Tabela 3-2. Configuração de Parâmetros do Sistema

Nota:

Canais de sinal remoto: Embora seja possível configurar a quantidade de Canais de Sinais Remotos, o PH3100 não possui essa opção.

Address	1	(1247)
PT	1,0 CT 1.	.0 (1.06500.0
Baud Rate	9600bps	-
Demand Cycle	15 M	inute(115)
Date	09 / 05	/ 12
Time	11 : 00	: 02
Signal Num	8	(08)
Pluse	9600	(19600)
PluseWide	100	ms (60100)
Display Interval	10	s (230)

Figura 3-31. Configuração de Parâmetros do Sistema

Configuração das Saídas de Pulsos

Para configurar as saídas de pulsos, o usuário deve levar em consideração as seguintes equações, sendo que Consumo_Energia pode ser de energia ativa ou reativa.

$$Pulsos_por_Hora = \frac{Consumo_Energia * Cons \tan te_Pulso}{TP * TC}$$

 $Duração_Pulso = \frac{3600s}{Pulsos_por_Hora}$

$$Pulso _Consumo_Energia = \frac{TP * TC}{Cons \tan te _Pulso}$$

Exemplo

Caso o usuário utilize um sistema configurado com as características indicadas na tabela a seguir.

	PH3100
Sistema de ligação	Trifásico a quatro fios
Tensão	220 V
Corrente	5 A
Constante de pulso	1600
ТР	10
тс	10
Consumo de energia ativa	330 kWh

Tabela 3-3. Exemplo de Configuração para Cálculo dos Pulsos

Inicialmente, calcula-se a quantidade de pulsos por hora:

$$Pulsos _ por _ Hora = \frac{330 * 1600}{10 * 10} = 5280$$

A duração de cada do pulso é definido por:

$$Duração_Pulso = \frac{3600s}{5280} = 0,6818s$$

Por fim, calcula-se o consumo de energia que será representado por cada pulso de saída se utilizado os parâmetros descritos anteriormente na tabela 3-3:

$$Pulso _Consumo_Energia = \frac{10*10}{1600} = 0,0625kWh$$

Isso significa que a cada 0,0625 kWh consumidos, ocorrerá um pulso na saída.

Configuração de Informações do Sistema

Ainda na aba "Measuread Value", marcando a opção "Read/Setup" em "System Information", podese configurar a escala de tensão, a escala de corrente, a configuração de comunicação do módulo Ethernet (RTU ou TCP) e o tipo de ligação, sendo que "3P4W" corresponde ao sistema trifásico a quatro fios e "3P3W" corresponde ao sistema trifásico de três fios. Para enviar a configuração para o multimedidor, basta clicar no botão "Setup".

System Information	220,0	v	Current Range	5,0	000	А
Mode of Connection	3P4W	·	Running Time	10:	13:19	
Ethernet Protocols	RTU	·	I▼ [Read/Setup	5	Setup	

Figura 3-32. Configurações de Informações do Sistema

Zerar Medições

Clicando na aba "Parameter Setup", é possível verificar alguns parâmetros do multimedidor, porém este módulo só permite zerar os valores máximos/mínimos e demanda, clicando no botão "Clear Max._ Min., Demand" em "Clear Command". O PH3100 não possui gravação de SOE, portanto a opção "Clear SOE" não precisa ser utilizada. A opção de zerar as medições de energia (Clear Energy) é de uso exclusivo da Altus, sendo acessíveis somente através de uma senha especial.

COM1 	Measured Value	Parameter S		Max.and Min.	SOE Record	Multi-rate	
	L1 [L2 [L3] 11 [12] 13] 3 P-demand [3 Q-demand]	Upper 130.0 130.0 5.000 5.000 5.000 4.000 13.000 13.000	Lower 30.0 30.0 0.000 0.000 0.000	r V V V V A A A A A KW KVar	Relay 1 L1 Relay 2 I1 Relay 3 In Relay 4 Frequency Corresponding Full Scale To Ar Rated Voltage 220.0 Rated Current 5.000 Rated Frequency 50.00	(U-200)s Delay Time Re 1 1 s 1 1 1 s 1 1 1 s 1 1 1 s 1 1 s 1 s 1 1 s 1 s 1 1 s 1 s 1	set Time s s s s s Setup
	Frequency Unbalanced(U) Clear Command — Clear Max., Min.,Demand Existing Module — Signal Number Harmonic Analy	55.00 0.0 Clear S	45.00 Set	Hz wp ear Energy malog(current) larmonic Analys	Analog Outputs Configuration Phase S Channel 1 L1 Channel 2 L1 Channel 3 L1 Channel 4 L1	el. Type S Current Current Current Current Current	iel.

Figura 3-33. Tela de Visualização de Parâmetros

Configuração de Perfis de Consumo

Selecionando a aba "Multi-rate", é possível ativar o modo de Perfis de Consumo, já que esta opção não vem selecionada de fábrica, marcando a opção "Using Multi-rate" e classificando os períodos, conforme se destaca a seguir.

- Period Division				
🔽 Using Mu	lti-rate	24 Hours	System	
Period 01	11: 30	12	: 30 [Low
Period 02	12:30	13	: 30	Sharp Peak
Period 03	13:30	14	: 30	Flat
Period 04	14:30	11	: 30	Sharp 💌
The last period	can be s	et of cross	-day,othe	ers can not.
Freezing Time	02	Day	15	Hour
	25	Minute	00	Second
Segment numb	er 🛛	4	(212)	1
		Read		Setup

Figura 3-34. Configuração de Perfis de Consumo

Em "Segment number" se configura o número de intervalos, que pode ser de no mínimo dois e no máximo doze. Ao inserir o número de intervalos, aparecerão automaticamente os períodos e seus respectivos horários de início e término, além da classificação do tipo de consumo. Para editar a hora de inicio e termino de cada período, basta clicar diretamente na hora em que se deseja alterar. Já o tipo de consumo pode ser classificado em Sharp, Peak, Flat e Low. Em "Freezing Time", configura-se a data e hora do fechamento das medições do mês.

ATENÇÃO:

O intervalo mínimo é de 30 (trinta) minutos. A hora de início de um intervalo deve ser compatível com a hora de término do intervalo anterior. Apenas o último intervalo pode compreender a hora 00:00.

Exemplo

Caso o usuário deseje configurar cinco intervalos no período de um dia, pode-se separar os intervalos da seguinte forma:

Intervalo	Hora Inicial	Hora Final	Tipo de Consumo
01	02:00	08:00	Low
02	08:00	12:00	Peak
03	12:00	17:00	Sharp
04	17:00	21:00	Flat
05	21:00	02:00	Low

4. Instalação

Instalação Elétrica

PERIGO:

Ao realizar qualquer remoção de algum módulo expansor ou do cartão de memória, certifique-se de que a alimentação esteja DESLIGADA.

O Multimedidor de Energia PH3100 funcionará apropriadamente nas seguintes condições de operação:

- Fonte de alimentação de 85 a 265 Vdc/Vac. O PH3100 pode ser danificado ou não funcionar adequadamente se a fonte de alimentação estiver fora da faixa indicada. A Figura 4-1 mostra o diagrama de conexão de alimentação do PH3100.
- Para as medidas secundárias, a faixa de tensão de linha deve estar entre 0 a 693 V, a faixa de tensão de fase deve estar entre 0 a 400 V e a faixa de corrente entre 0 a 5 A. O PH3100 pode ser danificado ou não funcionar adequadamente se as medidas estiverem fora das faixas acima especificadas. Para operação acima das fixas de tensão especificadas, é obrigatório o uso de transformadores de potencial (TP) ou de corrente (TC).
- As ligações do medidor devem ser feitas estritamente de acordo com as instruções de conexão.
- A faixa de temperatura de operação é de 0 °C a 60 °C. O PH3100 pode ser danificado ou não funcionar adequadamente se a temperatura de operação ou armazenamento estiver fora da faixa definida.



Figura 4-1. Diagrama de Conexão de Alimentação do PH3100

Disposição das Borneiras

8	L1			Ep+	11
9	L2	INPUT	FULSE	Ep-	12
10	L3	ULIME	UTPUT	EQ+	13
7	N			EQ-	14
1	1*			A+	15
2	11		85-485	B-	16
3	12*	INFUT C		Earth	17
4	12	INSENT			
5	13*				
6	13				
22	Earth				
23	L	FOWER			
24	Ν				

Figura 4-2. Disposição das Borneiras



Figura 4-3. Vista Traseira do Módulo

L1 L2 L3 Ν <u>∕</u>5 2A 2A 2A 71117 $\overline{\mathbb{A}}$ 2A 2A 2A 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 24 23 22 09042805C $\sqrt{2}$ 2A SHDL TX-TX+ ulu VDC $\sqrt{3}$ RS 485

Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 4 Fios com TP

Figura 4-4. Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 4 fios com TP

Notas:

1 – Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia ativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de $10k\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 11 através de um resistor e o negativo ao pino 12.

 $2 - Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia reativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de 10k<math>\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada

para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 13 através de um resistor e o negativo ao pino 14.

3 – Alimentação de 85 a 265 Vdc/Vac, com os pinos 24 (Neutro), 23 (Fase) e 22 (terra). A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A na alimentação, para evitar danos ao PH3100.

4 – Exemplo de instalação com TP para tensões superiores a 400 Vac entre fase e neutro e 693 Vac entre fase e fase.

5 – A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A nas entradas de tensão, para evitar danos ao PH3100.

Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 3 Fios com TP



Figura 4-5. Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 3 fios com TP

Notas:

 $1 - Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia ativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de 10k<math>\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 11 e o negativo ao pino 12.

2 – Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia reativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de $10k\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 13 e o negativo ao pino 14.

3 – Alimentação de 85 a 265 Vdc/Vac, com os pinos 24 (Neutro), 23 (Fase) e 22 (terra). A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A na alimentação, para evitar danos ao PH3100.

4 – Para utilização do sistema trifásico com três fios, deve-se conectar a entrada de tensão L2 (borne
9) a entrada de tensão N (borne 7).

5 – Exemplo de instalação com TP para tensões superiores a 400 Vac entre fase e neutro e 690 Vac entre fase e fase.

6 – A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A nas entradas de tensão, para evitar danos ao PH3100.

7 – Esta ligação é recomendada para sistemas com carga equilibrada.

NOTA: Na medição a 3 fios, somente a potência total deve ser considerada.



Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 4 Fios sem TP

Figura 4-6. Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 4 fios sem TP

Notas:

1 – Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia ativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de $10k\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 11 e o negativo ao pino 12.

 $2 - Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia reativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de 10k<math>\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada

para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 13 e o negativo ao pino 14.

3 – Alimentação de 85 a 265 Vdc/Vac, com os pinos 24 (Neutro), 23 (Fase) e 22 (terra). A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A na alimentação, para evitar danos ao PH3100.

4 – A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A nas entradas de tensão, para evitar danos ao PH3100.

Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 3 Fios sem TP



Figura 4-7. Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Trifásica a 3 fios sem TP

Notas:

1 – Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia ativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de $10k\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 11 e o negativo ao pino 12.

2 – Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia reativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de $10k\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 13 e o negativo ao pino 14.

3 – Alimentação de 85 a 265 Vdc/Vac, com os pinos 24 (Neutro), 23 (Fase) e 22 (terra). A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A na alimentação, para evitar danos ao PH3100.

4 – Para utilização do sistema trifásico com três fios, deve-se conectar a entrada de tensão L2 (borne
9) a entrada de tensão N (borne 7).

5 – A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A nas entradas de tensão, para evitar danos ao PH3100.

6 – Esta ligação é recomendada para sistemas com carga equilibrada.

NOTA: Na medição a 3 fios, somente a potência total deve ser considerada.



Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Monofásico

Figura 4-8. Diagrama para Medição de Tensão e Corrente Monofásico

Notas:

1 – Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia ativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de $10k\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 11 e o negativo ao pino 12.

2 – Exemplo de instalação tipo "sink" da saída de pulso referente a energia reativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de $10k\Omega$. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 13 e o negativo ao pino 14.

3 – Alimentação de 85 a 265 Vdc/Vac, com os pinos 24 (Neutro), 23 (Fase) e 22 (terra). A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A na alimentação, para evitar danos ao PH3100.

4 – A Altus recomenda a utilização de fusíveis de proteção de 2 A nas entradas de tensão, para evitar danos ao PH3100.

Diagrama para Ligação da Saída de Pulso Tipo "source"



Figura 4-9. Diagrama para Ligação da Saída de Pulso Tipo "source"

Notas:

1 - Exemplo de instalação tipo "source" da saída de pulso referente a energia ativa. A tensão da fonte $Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de 10 k<math>\Omega$ ligado ao negativo da fonte. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 11 e o negativo ao pino do resistor. Já o sinal derivado do resistor será utilizado para medição.

 $2 - Exemplo de instalação tipo "source" da saída de pulso referente a energia reativa. A tensão da fonte Vdc deve estar entre 5 e 24 Vdc com um resistor de 10 k<math>\Omega$ ligado ao negativo da fonte. A polarização da fonte deve ser respeitada para evitar que a saída seja danificada, sendo que o positivo deve ser ligado ao pino 11 e o negativo ao pino do resistor. Já o sinal derivado do resistor será utilizado para medição.

3 – Alimentação de 85 a 265 Vdc/Vac, com os pinos 24 (neutro), 23 (fase) e 22 (terra). É recomendada a utilização de fusíveis de proteção de 2 A na alimentação, para evitar danos ao multimedidor.

Diagrama para Ligação do Módulo de Saída Digital – PH3x20



Figura 4-10. Diagrama de Instalação do Módulo PH3x20

Nota:

1 a 4 – Saída a relé com contato normalmente aberto. Consultar limites de carga na tabela de características elétricas do módulo.

Conexões

A correta fixação dos cabos do multimedidor PH3100 e dos módulos do sistema garantem a segurança do equipamento e seu correto funcionamento. Para isso, devem ser verificados os seguintes pontos:

- os cabos devem ter bitola e tensão de isolação coerentes com a aplicação
- os cabos junto aos bornes de ligação do painel de montagem devem estar com conexão segura e firme
- os bornes de alimentação e aterramento das partes do sistema devem estar firmes e bem conectados, assegurando boa passagem de corrente
- a conexão do terra dos equipamentos ao terra do painel de montagem deve estar firme e com a bitola de cabo correta, para garantir bom aterramento e imunidade a ruído. Recomenda-se utilizar fio de 1,5 mm²
- recomenda-se efetuar a identificação de todos os cabos com anilhas plásticas ou similar, para facilitar as operações de montagem e manutenção

Aterramento

O borne (22) deve ser interligado diretamente a barra de aterramento do armário com a utilização de um cabo com seção mínima de 1,5 mm².

Instalação Mecânica

Durante a instalação, insere-se o medidor no corte do quadro, fixando-o com os acessórios de instalação. É fortemente recomendado que haja um espaço de 20 mm em volta da superfície do medidor para fins de ventilação.



Figura 4-11. Instalação Mecânica

Instalação do Software Multimedidor PH3101

Para realizar a instalação do Software Multimedidor PH3101, é necessário inicialmente verificar o sistema operacional utilizado, pois o PH3101 é compatível com Win2000/XP e Vista (32 bits). Então deve-se efetuar o download do arquivo de instalação no site www.altus.com.br. Após realizar o download do arquivo, feche todos os programas que estejam em execução no seu computador e em seguida de um duplo clique no arquivo de instalação. O instalador abrirá a seguinte tela de instalação:

Multifunction Power Meter - InstallShield Wizard	
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	
Chinese (Simplified) English	
InstallShield	Cancel

Figura 4-12. Tela de Seleção do Idioma

Na primeira tela é realizada a opção do idioma em que o Software Multimedidor de Energia será instalado. Selecione a opção desejada e clique em Next.

Aparecerá em seguida uma tela indicando o inicio da instalação.

Multifunction Power Meter - InstallShield Wizard	
Preparing Setup Please wait while the InstallShield Wizard prepares the setup.	15
Multifunction Power Meter Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guid through the rest of the setup process. Please wait.	te you
(**************************************	
	Cancel

Figura 4-13. Tela de Reparação da Instalação

Na tela a seguir, clique em Next.

Multifunction Power Meter	- InstallShield Wizard	×
	Welcome to the InstallShield Wizard for Multifunction Power Meter The InstallShield Wizard will install Multifunction Power Meter on your computer. To continue, click Next.	8
	< Back Next > Cancel	

Figura 4-14. Tela de Prosseguimento da Instalação

Se o usuário desejar alterar a pasta de destino, clicar em 'Change' e em seguida clicar em 'Next' para continuar e então pressionar "Install" para a instalação do software.

Multifunct	ion Power Meter - InstallShie	ld Wizard		
Choose D Select fo	Pestination Location Ider where setup will install files.			K
	Install Multifunction Power Meter to:			
	D:\\Multifunction Power Meter			Change
InstallShield -				
		< Back	Next >	Cancel

Figura 4-15. Tela de Seleção do Diretório de Instalação



Figura 4-16. Tela de Seleção da Pasta

Aultifunction Power Meter - InstallShield Wizard Ready to Install the Program	
The wizard is ready to begin installation.	Contraction of the second
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click Back the wizard.	. Click Cancel to exit
sstallonieto	Cancel

Figura 4-17. Tela de Liberação para Início da Instalação

Multifunction Power Meter - InstallShield Wizard	
Setup Status	N.
The InstallShield Wizard is installing Multifunction Power Meter	
Installing	
D:\\Multifunction Power Meter\MDAC_TYP.EXE	
InstallShield	
	Cancel

Figura 4-18. Tela de Status da Instalação



Figura 4-19. Tela de Finalização da Instalação

Clicar em 'Finish' e o ícone correspondente aparecerá na área de trabalho.



Figura 4-20. Ícone do Aplicativo na Área de Trabalho

5. Comunicação

Canal Serial RS-485

O canal serial RS-485 possui apenas os sinais TX+ e TX-. A comunicação com um microcomputador pode ser feita das seguintes maneiras:

ATENÇÃO:

Independentemente do cabo a ser conectado no PH3100, deve-se utilizar apenas os terminais de TX+, TX- e a malha, cortando-se os outros terminais do cabo.

- Utilizando o conversor FBS-CM25C: o FBS-CM25C é um conversor RS-232/RS-485 que possui um borne identificado para conexão dos cabos da rede RS-485 e um conector DB9 para conexão dos cabos da rede RS-232. Para conectar o PH3100 neste conversor, utilize o cabo AL-2301 ou AL-2306.
- Utilizando o conversor AL-1413: o AL-1413 é um conversor RS-232/RS-485 que possui um borne identificado para conexão dos cabos da rede RS-485 e um conector DB9 para conexão dos cabos da rede RS-232. Para conectar o PH3100 neste conversor, utilize o cabo AL-2301 ou AL-2306.

A instalação de uma rede RS-485 pode ser feita das seguintes maneiras:

- Utilizando o derivador PO8525: o PO8525 possui dois bornes identificados para conexão dos fios da rede e um conector RJ45 para cabos da rede, com possibilidade de acionar a terminação. Para conectar o PH3100 neste derivador, utilize o cabo AL-2301 ou AL-2306 ou o cabo AL-1717.
- Utilizando o derivador AL-2600: o AL-2600 possui três bornes identificados para conexão dos fios da rede, com possibilidade de acionar a terminação. Para conectar o PH3100 neste derivador, utilize o cabo AL-2301 ou AL-2306.

ATENÇÃO:

Para maiores detalhes sobre esses produtos, consulte o respectivo documento de Características Técnicas.

O canal serial do PH3100 não possui opção para terminação de rede RS-485, sendo necessária a utilização de um terminador externo.

ATENÇÃO:

Na rede RS-485 a terminação deve estar ativada apenas nos dispositivos montados nas extremidades da rede.

MODBUS RTU Escravo

O protocolo utilizado na interface RS-485 é o MODBUS RTU, sendo que o formato dos dados é: 1 start bit + 8 bits + 1 stop bit.

Comandos RTU

Leitura de Registro Único e Múltiplos Registros (função 03H)

Envio do comando

Byte	Descrição	Exemplo
1	Endereço do medidor	01H
2	Número da função	03H
3	Endereço (byte alto)	01H
4	Endereço (byte baixo)	02H
5	Número de bytes (N) (byte alto)	00H
6	Número de bytes (N) (byte baixo)	02H
7	CRC (byte alto)	CRC (H)
8	CRC (byte baixo)	CRC (L)

Tabela 5-1. Exemplo do Comando Ler Registros

Nota:

O Multimedidor PH3100 com endereço 01H envia 2 (duas) palavras de dados consecutivas a partir do endereço de início 0102H.

Recepção do comando

Byte	Descrição Exemplo		
1	Endereço do medidor	01H	
2	Número da função	03H	
3	Número de bytes (2N)	04H	
4	Dados 1 (alto) 00H		
5	Dados 1 (baixo)	01H	
6	Dados 2 (alto) 00H		
7	Dados 2 (baixo) 01H		
8	CRC (byte alto)	CRC (H)	
9	CRC (byte baixo) CRC (L		

Tabela 5-2. Exemplo de Recepção do Comando Ler Registros

Nota:

O Multimedidor PH3100 com endereço 01H recebe 2 (duas) palavras consecutivas a partir do endereço de início 0102H.

Escrita de Registro Único (Função 06H)

Envio do comando

Byte	Descrição	Exemplo
1	Endereço do medidor	01H
2	Número da função	06H
3	Endereço (byte alto)	01H
4	Endereço (byte baixo)	02H
5	Dados (byte alto)	00H
6	Dados (byte baixo)	01H
7	CRC (byte alto)	CRC (H)
8	CRC (byte baixo)	CRC (L)

Tabela 5-3. Exemplo do Comando Escrever Registro Único

Nota:

Envio de comando: Exemplo da escrita de uma palavra (2 bytes) de dados no registro com endereço inicial 0102H do Multimedidor PH3100 cujo endereço é 01H.

Recepção do comando

Byte	Descrição	Exemplo
1	Endereço do medidor	01H
2	Número da função	06H
3	Endereço (byte alto)	01H
4	Endereço (byte baixo)	02H
5	Dados (byte alto)	00H
6	Dados (byte baixo)	01H
7	CRC (byte alto)	CRC (H)
8	CRC (byte baixo)	CRC (L)

Tabela 5-4. Exemplo de Recepção do Comando Escrever Registro Único

Nota:

Enviar e receber tem o mesmo conteúdo.

Escrita de Múltiplos Registros (Função 10H)

Envio do comando

Byte	Descrição	Exemplo
1	Endereço do medidor	01H
2	Número da função	10H
3	Endereço (byte alto)	01H
4	Endereço (byte baixo)	02H
5	Número de bytes (N) (byte alto)	00H
6	Número de bytes (N) (byte baixo)	02H
7	Número do byte (2N)	04H
8	Dados 1 (alto)	00H
9	Dados 1 (baixo)	01H
10	Dados 2 (alto)	00 H
11	Dados 2 (baixo)	01H
12	CRC (byte alto)	CRC (H)
13	CRC (byte baixo)	CRC (L)

Tabela 5-5. Exemplo do Comando Escrever Múltiplos Registros

Nota:

Escrever 2 palavras de dados em 2 registros com endereço inicial 0102H no Multimedidor PH3100 cujo endereço é 01H.

Recepção do Comando

Byte	Descrição	Exemplo
1	Endereço do medidor	01H
2	Número da função	10H
3	Endereço (byte alto)	01H
4	Endereço (byte baixo)	01H
5	Dados (byte alto)	00H
6	Dados (byte baixo)	02H
7	CRC (byte alto)	CRC (H)
8	CRC (byte baixo) CRC	

Tabela 5-6. Exemplo de Recepção do Comando Escrever Múltiplos Registros

Formato dos dados

De acordo com o protocolo MODBUS, o dado no registro equivale a 1 palavra ou 16 bits de dados.

A data e hora pode ser representada em (ano/mês/dia/hora/minuto representados como código BCD).

A energia pode ser representada em 4 (quatro) registros:

- Inteiro: Quociente = valor atual / 1000000
- Decimal: Resto = valor atual % 100000
- Inteiro (16 bits alto = Quociente / 1000, 16 bits baixo = Quociente % 1000)
- Resto (16 bits alto = Resto / 100, 16 bits baixo = Resto % 1000)

O ciclo de demanda é de 1 ~ 15 minutos, sendo o menor intervalo de 1 minuto.

Razão de desbalanceamento da tensão = ((VH - VL) / VH) * 1000

Razão de desbalanceamento da corrente = ((IH - IL) / IH) * 1000

Cálculo da energia: ([valor do registro] convertido para o sistema decimal) para o valor atual e então calcular a energia usando a fórmula acima.

ATENÇÃO:

O endereçamento dos registros a seguir podem precisar ser somados de um, pois existem mestres MODBUS que não permitem o endereço 0, iniciam em 1, nestes caso é necessária esta soma. Exemplo: Endereço 0000 – Versão de hardware – deve ser acessado pelo endereço 0001 e assim sucessivamente, considerando um mestre MODBUS que inicia o endereçamento em 1. O acesso a endereços não detalhados neste manual, ou a escrita de valores inválidos, pode acarretar mau funcionamento do produto, desta forma, sugere-se apenas o uso de endereços e valores conhecidos.

Registros de Calibração (Corrente 0 ~ 12 A, Tensão 20 ~ 690 V)

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0000	RO	Versão do hardware	
0001	RW	Método de conexão	0 – Trifásico 3 Fios
			outros – Trifásico 4 Fios
0002	RO	Tempo de operação H	
0003	RO	Tempo de operação L	
0004	RW	Escopo U Valor do registro = Escopo U * 10 Escopo U = Valor do registro / 10	Escopo U = 0 ~ 690, 1 decimal é mantido
0005	RW	Escopo I Valor do registro = Escopo I * 1000 Escopo I = Valor do registro / 1000	Escopo I = 0 ~ 5, 3 decimais são mantidos

Tabela 5-7. Registros de Calibração

Registros do Sistema

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0100	RW	Endereço	1 ~ 247
0101	RW	TP	9999
0102	RW	TC	9999
0103	RW	Baud rate	2 – 38400
			3 – 19200
			4 – 9600
			5 – 4800
			6 - 2400
0104	RW	Ciclo de demanda	1 ~ 15 segundos
0105	RW	Relógio (ano/mês)	Alto – ano
			Baixo – mês
0106	RW	Relógio (dia/hora)	Alto – dia
			Baixo – hora
0107	RW	Relógio (minutos/segundos)	Alto – minutos
			Baixo – segundos
0108	RW	L1 - tensão de fase limite superior	Tensão de fase
0109	RW	L1 - tensão de fase limite inferior	
010A	RW	L2 - tensão de fase limite superior	

010B	RW	L2 - tensão de fase limite inferior	
010C	RW	L3 - tensão de fase limite superior	
010D	RW	L3 - tensão de fase limite inferior	
010E	RW	L1 - corrente de fase limite superior	Corrente de fase
010F	RW	L1 - corrente de fase limite inferior	
0110	RW	L2 - corrente de fase limite superior	
0111	RW	L2 - corrente de fase limite inferior	
0112	RW	L3 - corrente de fase limite superior	
0113	RW	L3 - corrente de fase limite inferior	
0114	RW	Corrente de seqüência zero limite superior	
0115	RW	Demanda ativa trifásica limite superior	
0116	RW	Demanda reativa trifásica limite superior	
0117	RW	Fator de potência limite inferior	
0118	RW	Freqüência do sistema limite superior	
0119	RW	Freqüência do sistema (limite inferior)	
011A	RW	Desbalanceamento de tensão (limite inferior)	
011B	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 1	Alto: tempo de atraso
011C	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 2	Baixo: tempo de
011D	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 3	reset
011E	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 4	Valores: 1~255
011E	P\//	Configuração saída 1	Descrever as opcões
	1.00		ou apontar para alguma tabela onde
0420			estejam as opções
0120			Idem acima
0121			
0122			
0123	RVV	Controle saida a rele	DO = Salua 1 D1 = Salua 2
			D1 – Saida 2 D2 – Saída 3
			D3 – Saída 4
			0 = Desliga
			1 = Liga
012D	RW	Constante do medidor	1 ~ 9600
012E	RW	Largura de pulso	80 ± 20 ms
012F	RW	Intervalo do visor	2 ~ 30 s
			(padrão 10 s)
0130	RO	Versão de software	
0131	RW	Infravermelho / 485 (em espera)	0 = infravermelho
			1 = RS-485
0132	RW	Intervalo de memorização de dados	1 ~ 3600 s
0134	RW	Endereço PROFIBUS	3~123
0135	RO	Número de vezes em que a energia fica fora do escopo	0 ~ 65535

Tabela 5-8. Registros de Controle

Registros de Perfis de Consumo e TCP/IP

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0200	RW	Habilitar perfis de consumo	0 = desligado 1 = ligado
0201	RW	Perfis de consumo padrão (em espera)	(altera tipo de consumo padrão)

0202	RW	Número de intervalos	2 ~ 12
0203	RW	Intervalo 01	00: 00 (0000 ~ 2400)
0204	RW	Intervalo 02	00: 00
0205	RW	Intervalo 03	00: 00
0206	RW	Intervalo 04	00: 00
0207	RW	Intervalo 05	00: 00
0208	RW	Intervalo 06	00: 00
0209	RW	Intervalo 07	00: 00
020A	RW	Intervalo 08	00: 00
020B	RW	Intervalo 09	00: 00
020C	RW	Intervalo 10	00: 00
020D	RW	Intervalo 11	00: 00
020E	RW	Intervalo 12	00: 00
020F	RW	Intervalo 01 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0210	RW	Intervalo 02 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0211	RW	Intervalo 03 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0212	RW	Intervalo 04 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0213	RW	Intervalo 05 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0214	RW	Intervalo 06 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0215	RW	Intervalo 07 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0216	RW	Intervalo 08 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
0047			3 – LOW
0217	RVV	intervalo 09 – tipo de consumo	0 – Sharp 1 Book
			1 - Feak 2 - Flat
			2 - 1 at 3 - 1 ow
0218	P\//	Intervalo 10 – tipo de consumo	
0210	17.17		0 – Shaip 1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
0219	RW/	Intervalo 11 – tipo de consumo	0 – Sharp
0215	1.1.1.1		1 – Peak
			2 – Flat
			- 1100

			3 – Low
021A	RW	Intervalo 12 – tipo de consumo	0 – Sharp
			1 – Peak
			2 – Flat
			3 – Low
021B	RW	Horário de fechamento no mês (Dia/Hora)	Alto – dia
			Baixo – hora
021C	RW	Horário de fechamento no mês	Alto – minuto
		(Minuto/Segundo)	Baixo – segundo

Tabela 5-9. Registros de Perfis de Consumo

Registros de Gravação Automática

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0231	RO	Última calibração (Ano/Mês) (em espera)	Alto = ano
			Baixo = mês
0232	RO	Última calibração (Dia/Hora) (em espera)	Alto = dia
			Baixo = hora
0233	RO	Última calibração (Minuto/Segundo) (em	Alto = minuto
		espera)	Baixo = segundo
0234	RO	Número de calibrações (em espera)	
0235	RO	Última programação (Ano/Mês) (em espera)	Alto = ano
			Baixo = mês
0236	RO	O Última programação (Dia/Hora) (em espera)	Alto = dia
			Baixo = hora
0237	RO	Última programação (Minuto/Segundo) (em espera)	Alto = minuto
			Baixo = segundo
0238	RO	Número de programações (em espera)	
0239	RO	Última operação com energia reversa	Alto = ano
		(Ano/Mês)	Baixo = mês
023A	RO	Última operação com energia reversa	Alto = dia
		(Dia/Hora)	Baixo = hora
023B	RO	Última operação com energia reversa	Alto = minuto
		(Minuto/Segundo)	Baixo = segundo
023C	RO	Totalização da operação reversa (Alto)	999999, 999 horas
023D	RO	Totalização da operação reversa (Baixo)	
023E	RO	Perfis de consumo mensal – gravação dos números e indicadores	Alto = gravação dos números
			Baixo = indicadores

Tabela 5-10. Registros de Gravação Automática

Registros de Demanda

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0268	RO	L1 - demanda ativa	
0269	RO	L2 - demanda ativa	
026A	RO	L3 - demanda ativa	
026B	RO	Demanda ativa trifásica	
026C	RO	L1- demanda reativa	
026D	RO	L2 - demanda reativa	
026E	RO	L3 - demanda reativa	
026F	RO	Demanda reativa trifásica	
0270	RO	L1- demanda ativa máxima	
0271	RO	L2 - demanda ativa máxima	
0272	RO	L3 - demanda ativa máxima	
0273	RO	Demanda ativa máxima trifásica	
0274	RO	L1 - demanda reativa máxima	
0275	RO	L2 - demanda reativa máxima	
0276	RO	L3 - demanda reativa máxima	
0277	RO	Demanda reativa máxima trifásica	
0278	RO	L1 - demanda ativa mínima	
0279	RO	L2 - demanda ativa mínima	
027A	RO	L3 - demanda ativa mínima	
027B	RO	Demanda ativa mínima trifásica	
027C	RO	L1 - demanda reativa mínima	
027D	RO	L2 - demanda reativa mínima	
027E	RO	L3 - demanda reativa mínima	
027F	RO	Demanda reativa mínima trifásica	

Tabela 5-11. Registros de Demanda

Registros das Medições Instantâneas

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0300	RO	L1 - Tensão de fase	Multiplicar pelo TP
0301	RO	L2 - Tensão de fase	Multiplicar pelo TP
0302	RO	L3 - Tensão de fase e	Multiplicar pelo TP
0303	RO	Tensão de fase média	Multiplicar pelo TP
0304	RO	L12 - Tensão de linha	Multiplicar pelo TP
0305	RO	L23 - Tensão de linha	Multiplicar pelo TP
0306	RO	L31 - Tensão de linha	Multiplicar pelo TP
0307	RO	Tensão de linha média	Multiplicar pelo TP
0308	RO	I1 - Corrente de fase	Multiplicar pelo TC
0309	RO	12 - Corrente de fase	Multiplicar pelo TC
030A	RO	13 - Corrente de fase	Multiplicar pelo TC
030B	RO	Corrente de fase média	Multiplicar pelo TC
030C	RO	L1 - Potência aparente	
030D	RO	L2 - Potência aparente	
030E	RO	L3 - Potência aparente	
030F	RO	Potência aparente trifásica	
0310	RO	L1 - Potência ativa de fase	
0311	RO	L2 - Potência ativa de fase	

0312	RO	L3 - Potência ativa de fase	
0313	RO	Potência ativa de fase trifásica	
0314	RO	L1 - Potência reativa de fase	
0315	RO	L2 - Potência reativa de fase	
0316	RO	L3 - Potência reativa de fase	
0317	RO	Potência reativa trifásica	
0318	RO	L1 - Fator de potência	
0319	RO	L2 - Fator de potência	
031A	RO	L3 - Fator de potência	
031B	RO	Fator de potência trifásico	
031C	RO	Freqüência do sistema	
031D	RO	Corrente de seqüência zero	
031E	RO	Taxa de desbalanceamento de tensão	Trifásico 4 Fios = tensão de fase
			tensão de linha
031F	RO	Taxa de desbalanceamento de corrente	
0320	RO	Sentido da energia (manual = standby)	
0321	RO	Status dos alarmes das saídas	Saída 1 B0 = Alarme B8 = Tipo alarme
			Saída 2 B1= Alarme B9= Tipo alarme Saída 3 B2 = Alarme B10 = Tipo alarme
			Saída 4 B3 = Alarme B11 = Tipo alarme B0 a B3 0 = Sem alarmes 1 = Alarme ativo B8 a B11
			0 = Abaixo do Limite 1 = Acima do Limite



Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0400	RO	L1 - Tensão de fase máxima	
0401	RO	L2 - Tensão de fase máxima	
0402	RO	L3 - Tensão de fase máxima	
0403	RO	Tensão de fase máxima (média)	
0404	RO	L12 - Tensão de linha máxima	
0405	RO	L23 - Tensão de linha máxima	
0406	RO	L31 - Tensão de linha máxima	
0407	RO	Tensão de linha máxima (média)	

0408	RO	I1 - Corrente de fase máxima	
0409	RO	12 - Corrente de fase máxima	
040A	RO	13 - Corrente de fase máxima	
040B	RO	Corrente de fase máxima (média)	
040C	RO	L1 - Potência aparente máxima	
040D	RO	L2 - Potência aparente máxima	
040E	RO	L3 - Potência aparente máxima	
040F	RO	Potência aparente máxima trifásica	
0410	RO	L1 - Potência ativa máxima	
0411	RO	L2 - Potência ativa máxima	
0412	RO	L3 - Potência ativa máxima	
0413	RO	Potência ativa máxima trifásica	
0414	RO	L1 - Potência reativa máxima	
0415	RO	L2 - Potência reativa máxima	
0416	RO	L3 - Potência reativa máxima	
0417	RO	Potência reativa máxima trifásica	
0418	RO	L1 - Fator de potência máximo	
0419	RO	L2 - Fator de potência máximo	
041A	RO	1.3 - Fator de potência máximo	
041B	RO	Eator de potência máximo trifásico	
041C	RO	Freqüência máxima do sistema	
041D	RO	Corrente de següência zero máxima	
041F	RO	Taxa de desbalanceamento de tensão	
0		máxima	
041F	RO	Taxa de desbalanceamento de corrente máxima	
0420	RO	L1 - Tensão de fase mínima	
0421	RO	L2 - Tensão de fase mínima	
0422	RO	1.3 - Tensão de fase mínima	
0423	RO	Tensão de fase mínima (média)	
0424	RO	1 12 - Tensão de linha mínima	
0425	RO	1 23 - Tensão de linha mínima	
0426	RO	L31 - Tensão de linha mínima	
0427	RO	Tensão de linha mínima (média)	
0428	RO	11 - Corrente de fase mínima	
0429	RO	12 - Corrente de fase mínima	
0425	RO	13 - Corrente de fase mínima	
042R	RO	Corrente de fase mínima (média)	
0420	RO	11 - Potência anarente mínima	
0420	RO	12 - Potência aparente mínima	
042B	RO	13 - Potência aparente mínima	
042E	RO	Potência aparente mínima trifásica	
0430	RO	1 1- Potência ativa mínima	
0431	RO	12 - Potência ativa mínima	
0432	RO	13 - Potência ativa mínima	
0433	RO	Potância ativa mínima trifásica	
0433	RO BO		
0434			
0435			
0430			
0437	RU		
0430	RU		
0439	KU DO	L2 - Fator de potência minimo	
043A	KU DO		
043B	I KO	rator de potencia minimo trifásico	
043C	RO	Freqüência mínima do sistema	
------	----	---------------------------------------------	--
043D	RO	Corrente de seqüência zero mínima	
043E	RO	Taxa de desbalanceamento de tensão mínima	
043F	RO	Taxa de desbalanceamento de corrente mínima	

Tabela 5-13. Registros de Valores Máximos / Mínimos Instantâneos

Registros de Energia

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
1A00	RO	Energia ativa total (Alto)	999999999 MWh /
1A01	RO	Energia ativa total (Baixo)	MVArh
1A02	RO	Potência ativa consumida (Alto)	
1A03	RO	Potência ativa consumida (Baixo)	
1A04	RO	Potência ativa exportada (Alto)	
1A05	RO	Potência ativa exportada (Baixo)	
1A06	RO	Energia reativa total (Alto)	
1A07	RO	Energia reativa total (Baixo)	
1A08	RO	Energia reativa indutiva (Alto)	
1A09	RO	Energia reativa indutiva (Baixo)	
1A0A	RO	Energia reativa capacitiva (Alto)	
1A0B	RO	Energia reativa capacitiva (Baixo)	
1A0C	RO	Energia ativa decimal (Alto)	< 1MWh ou 1MVArh
1A0D	RO	Energia ativa decimal (Baixo)	0,00000001^1000000
1A0E	RO	Energia ativa consumida decimal (Alto)	
1A0F	RO	Energia ativa consumida decimal (Baixo)	
1A10	RO	Energia ativa exportada decimal (Alto)	
1A11	RO	Energia ativa exportada decimal (Baixo)	
1A12	RO	Energia reativa decimal (Alto)	
1A13	RO	Energia reativa decimal (Baixo)	
1A14	RO	Energia reativa indutiva decimal (Alto)	
1A15	RO	Energia reativa indutiva decimal (Baixo)	
1A16	RO	Energia reativa capacitiva decimal (Alto)	
1A17	RO	Energia reativa capacitiva decimal (Baixo)	
0518	RO	Energia no mês - somatório (Alto)	19999999,99 W
0519	RO	Energia no mês - somatório (Baixo)	
051A	RO	Energia no mês – Sharp (Alto)	-
051B	RO	Energia no mês – Sharp (Baixo)	
051C	RO	Energia no mês – Peak (Alto)	
051D	RO	Energia no mês – Peak (Baixo)	-
051E	RO	Energia no mês – Flat (Alto)	-
051F	RO	Energia no mês – Flat (Baixo)	-
0520	RO	Energia no mês – Low (Alto)	-
0521	RO	Energia no mês – Low (Baixo)	-
0522	RO	Energia no mês: total no intervalo 01 (Alto)	-
0523	RO	Energia no mês: total no intervalo 01 (Baixo)	4
0524	RO	Energia no mês: consumida no intervalo 01 (Alto)	
0525	RO	Energia no mês: consumida no intervalo 01 (Baixo)	
0526	RO	Energia no mês: exportada no intervalo 01 (Alto)	

0527	RO	Energia no mês: exportada no intervalo 01 (Baixo)
0564	RO	Energia no mês: total no intervalo 12 (Alto)
0565	RO	Energia no mês: total no intervalo 12 (Baixo)
0566	RO	Energia no mês: consumida no intervalo 12 (Alto)
0567	RO	Energia no mês: consumida no intervalo 12 (Baixo)
0568	RO	Energia no mês: exportada no intervalo 12 (Alto)
0569	RO	Energia no mês: exportada no intervalo 12 (Baixo)
056A	RO	Energia no mês anterior - somatório (Alto)
056B	RO	Energia no mês anterior - somatório (Baixo)
056C	RO	Energia no mês anterior – Sharp (Alto)
056D	RO	Energia no mês anterior – Sharp (Baixo)
056E	RO	Energia no mês anterior – Peak (Alto)
056F	RO	Energia no mês anterior – Peak (Baixo)
0570	RO	Energia no mês anterior – Flat (Alto)
0571	RO	Energia no mês anterior – Flat (Baixo)
0572	RO	Energia no mês anterior – Low (Alto)
0573	RO	Energia no mês anterior - Low (Raixo)
0574	RO	Energia no mês anterior: total no intervalo 01
0575	RO	(Alto)
0575		(Baixo)
0576	RO	Energia no mes anterior: consumida no intervalo 01 (Alto)
0577	RO	Energia no mês anterior: consumida no intervalo 01 (Baixo)
0578	RO	Energia no mês anterior: exportada no intervalo 01 (Alto)
0579	RO	Energia no mês anterior: exportada no intervalo 01 (Baixo)
		2 ~ 11
05B6	RO	Energia no mês anterior: total no intervalo 12 (Alto)
05B7	RO	Energia no mês anterior: total no intervalo 12 (Baixo)
05B8	RO	Energia no mês anterior: consumida no intervalo 12 (Alto)
05B9	RO	Energia no mês anterior: consumida no intervalo 12 (Baixo)
05BA	RO	Energia no mês anterior: exportada no intervalo 12 (Alto)
05BB	RO	Energia no mês anterior: exportada no intervalo 12 (Baixo)
05BC	RO	Energia no penúltimo mês - somatório (Alto)
05BD	RO	Energia no penúltimo mês - somatório (Baixo)
05BE	RO	Energia no penúltimo mês – Sharp (Alto)
05BF	RO	Energia no penúltimo mês – Sharp (Baixo)
05C0	RO	Energia no penúltimo mês – Peak (Alto)
05C1	RO	Energia no penúltimo mês – Peak (Baixo)
05C2	RO	Energia no penúltimo mês – Flat (Alto)
05C3	RO	Energia no penúltimo mês – Flat (Baixo)
05C4	RO	Energia no penúltimo mês – Low (Alto)
05C5	RO	Energia no penúltimo mês – Low (Raixo)
		5 m

05C6	RO	Energia no penúltimo mês: total no intervalo 01 (Alto)
05C7	RO	Energia no penúltimo mês: total no intervalo 01 (Baixo)
05C8	RO	Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Alto)
05C9	RO	Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Baixo)
	-	-
0606	RO	Energia no penúltimo mês: total no intervalo 12 (Alto)
0607	RO	Energia no penúltimo mês: total no intervalo 12 (Baixo)
0608	RO	Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Alto)
0609	RO	Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Baixo)
060A	RO	Energia no penúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Alto)
060B	RO	Energia no penúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Baixo)
060E	RO	Energia no antepenúltimo mês - somatório (Alto)
060F	RO	Energia no antepenúltimo mês - somatório (Baixo)
0610	RO	Energia no antepenúltimo mês – Sharp (Alto)
0611	RO	Energia no antepenúltimo mês – Sharp (Baixo)
0612	RO	Energia no antepenúltimo mês – Peak (Alto)
0613	RO	Energia no antepenúltimo mês – Peak (Baixo)
0614	RO	Energia no antepenúltimo mês – Flat (Alto)
0615	RO	Energia no antepenúltimo mês – Flat (Baixo)
0616	RO	Energia no antepenúltimo mês – Low (Alto)
0617	RO	Energia no antepenúltimo mês – Low (Baixo)
0618	RO	Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 01 (Alto)
0619	RO	Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 01 (Baixo)
061A	RO	Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Alto)
061B	RO	Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Baixo)
061C	RO	Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 01 (Alto)
061D	RO	Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 01 (Baixo)
		2~11
065A	RO	Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 12 (Alto)
065B	RO	Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 12 (Baixo)
065C	RO	Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Alto)
065D	RO	Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Baixo)
065E	RO	Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Alto)
065F	RO	Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Baixo)

Tabela	5-14.	Registros	de	Energia

Registros de Harmônicas

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
0660	RO	L1 – Tensão harmônica total	0~65535 (0,01%)
0661	RO	L2 – Tensão harmônica total	0~65535 (0,01%)
0662	RO	L3 – Tensão harmônica total	0~65535 (0,01%)
0663	RO	L1 – Tensão (THD – R)	0~65535 (0,01%)
0664	RO	L2 – Tensão (THD – R)	
0665	RO	L3 – Tensão (THD – R)	
0666	RO	L1 – Tensão (THD – F)	0~65535 (0,01%)
0667	RO	L2 – Tensão (THD – F)	
0668	RO	L3 – Tensão (THD – F)	
0669	RO	L1 – Tensão (CF)	0~65535 (0,1)
066A	RO	L2 – Tensão (CF)	
066B	RO	L3 – Tensão (CF)	
066C	RO	I1 – Corrente harmônica total	0~65535 (0,01%)
066D	RO	I2 – Corrente harmônica total	
066E	RO	I3 – Corrente harmônica total	
066F	RO	Corrente harmônica de neutro total	
0670	RO	I1 – Corrente (THD – R)	0~65535 (0,01%)
0671	RO	I2 – Corrente (THD – R)	
0672	RO	I3 – Corrente (THD – R)	
0673	RO	Corrente de Neutro (THD – R)	
0674	RO	I1 – Corrente (THD – F)	0~65535 (0,01%)
0675	RO	I2 – Corrente (THD – F)	
0676	RO	I3 – Corrente (THD – F)	
0677	RO	Corrente de neutro (THD – F)	
0678	RO	I1 (K – fator)	0~65535 (0,1)
0679	RO	I2 (K – fator)	
067A	RO	I3 (K – fator)	
067B	RO	Corrente de neutro (K – fator)	
067C	RO	Tensão harmônica total ímpar	0~65535 (1)
067D	RO	Tensão harmônica total ímpar	0~65535 (1)
067E	RO	Tensão harmônica total ímpar	0~65535 (1)
067F	RO	Corrente harmônica total par	0~65535 (1)
0680	RO	L1 – Tensão ímpar (THD – R)	0~65535 (0,01%)
0681	RO	L2 – Tensão ímpar (THD – R)	
0682	RO	L3 – Tensão ímpar (THD – R)	
0683	RO	L1 – Tensão par (THD – R)	
0684	RO	L2 – Tensão par (THD – R)	
0685	RO	L3 – Tensão par (THD – R)	
0686	RO	I1 – Corrente ímpar (THD – R)	
0687	RO	I2 – Corrente ímpar (THD – R)	
0688	RO	I3 – Corrente ímpar (THD – R)	
0689	RO	Corrente de neutro ímpar (THD – R)	
068A	RO	I1 – Corrente par (THD – R)	
068B	RO	I2 – Corrente par (THD – R)	
068C	RO	I3 – Corrente par (THD – R)	
068D	RO	Corrente de neutro par (THD – R)	
068E	RO	L1 – Tensão	0~65535 (0,1V)
068F	RO	L2 – Tensão	
0690	RO	L3 – Tensão	
0691	RO	Tensão L1 ângulo de fase	0~359,9 (0,1)

0692	RO	Tensão L2 ângulo de fase	
0693	RO	Tensão L3 ângulo de fase	
0694	RO	I1 – Corrente	0~65535 (0,001A)
0695	RO	I2 – Corrente	
0696	RO	I3 – Corrente	
0697	RO	Fase da corrente de Neutro	
0698	RO	Ângulo de fase da corrente L1	0~359,9 (0,1)
0699	RO	Ângulo de fase da corrente L2	
069A	RO	Ângulo de fase da corrente L1	
069B	RO	Ângulo de fase corrente de neutro	
069C	RO	L1 – Potência ativa	-32767~32767 (0,001kW)
069D	RO	L2 – Potência ativa	
069E	RO	L3 – Potência ativa	
069F	RO	L1 – Potência reativa	-32767~32767 (0,001kVar)
06A0	RO	L2 – Potência reativa	
06A1	RO	L3 – Potência reativa	
06A2	RO	L1 – Potência aparente	0~65535 (0,001kVA)
06A3	RO	L2 – Potência aparente	
06A4	RO	L3 – Potência aparente	
1001	RO	Tensão L1 – 1 st harmônica %	0,01% (L1)
1002	RO	Tensão L1 – 2 nd harmônica %	
1003	RO	Tensão L1 – 3 rd harmônica %	
103F	RO	Tensão L1 – 63 rd harmônica %	
1041	RO	Tensão L2 – 1 st harmônica %	0,01% (L2)
1042	RO	Tensão L2 – 2 nd harmônica %	
107F	RO	Tensão L2 – 63 rd harmônica %	
1081	RO	Tensão L3 – 1 st harmônica %	0,01% (L3)
1082	RO	Tensão L3 – 2 nd harmônica %	
10BF	RO	Tensão L3 – 63 rd harmônica %	
10C1	RO	11 Corrente – 1 st harmônica %	0,01% (I1)
10C2	RO	11 Corrente – 2 nd harmônica %	
		1	
10FF	RO	I1 Corrente – 63 rd harmônica %	
1101	RO	I2 Corrente – 1 st harmônica %	0,01% (I2)
1102	RO	I2 Corrente – 2 nd harmônica %	
113F	RO	I2 Corrente – 63 rd harmônica %	
1141	RO	13 Corrente – 1 st harmônica %	0,01% (I3)
1142	RO	I3 Corrente – 2 nd harmônica %	
117F	RO	13 Corrente – 63 rd harmônica %	
1181	RO	Corrente de neutro – 1 st harmônica %	0,01% (Iz)
1182	RO	Corrente de neutro – 2 nd harmônica %	
11BF	RO	Corrente neutro – 63 rd harmônica %	

Tabela 5-15. Registros de Harmônicas

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
1201	RO	Tensão L1 – 1 st ângulo de fase	359,9º (L1)
1202	RO	Tensão L1 – 2 nd ângulo de fase	
1203	RO	Tensão L1 – 3 rd ângulo de fase	
123F	RO	Tensão L1 – 63 rd ângulo de fase	
1241	RO	Tensão L2 – 1 st ângulo de fase	359,9° (L2)
1242	RO	Tensão L2 – 2 nd ângulo de fase	
127F	RO	Tensão L2 – 63 rd ângulo de fase	
1282	RO	Tensão L3 – 1 st ângulo de fase	359,9° (L3)
1083	RO	Tensão L3 – 2 nd ângulo de fase	
12BF	RO	Tensão L3 – 63 rd ângulo de fase	
12C1	RO	I1 Corrente – 1 st ângulo de fase	359,9º (I1)
12C2	RO	11 Corrente – 2 nd ângulo de fase	
12FF	RO	11 Corrente – 63 rd ângulo de fase	
1301	RO	l2 Corrente – 1 st ângulo de fase	359,9° (I2)
1302	RO	l2 Corrente – 2 nd ângulo de fase	
133F	RO	l2 Corrente – 63 rd ângulo de fase	
1341	RO	13 Corrente – 1 st ângulo de fase	359,9º (I3)
1342	RO	13 Corrente – 2 nd ângulo de fase	
137F	RO	13 Corrente – 63 rd ângulo de fase	
1381	RO	Corrente neutro – 1 st ângulo de fase	359,9º (Iz)
1382	RO	Corrente neutro – 2 nd ângulo de fase	
13BF	RO	Corrente neutro – 63 rd ângulo de fase	

Registros de Harmônicas – Ângulo de Fase

Tabela 5-16. Registros de Harmônicas – Ângulo de Fase

Registros de Estatísticas de Demanda

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
1800	RO	L1 Demanda ativa Hi	x 1000
1801	RO	L1 Demanda ativa Mi	
1802	RO	L1 Demanda ativa Lo	
1803	R0	L2 Demanda ativa Hi	
1804	RO	L2 Demanda ativa Mi	
1805	RO	L2 Demanda ativa Lo	
1806	RO	L3 Demanda ativa Hi	
1807	RO	L3 Demanda ativa Mi	
1808	R0	L3 Demanda ativa Lo	
1809	RO	Demanda ativa total Hi	
180A	RO	Demanda ativa total Mi	
180B	RO	Demanda ativa total Lo	
180C	R0	L1 Demanda reativa Hi	
180D	RO	L1 Demanda reativa Mi	

180E	RO	L1 Demanda reativa Lo	
180F	RO	L2 Demanda reativa Hi	
1810	RO	L2 Demanda reativa Mi	
1811	R0	L2 Demanda reativa Lo	
1812	RO	L3 Demanda reativa Hi	
1813	RO	L3 Demanda reativa Mi	
1814	RO	L3 Demanda reativa Lo	
1815	R0	Demanda reativa total Hi	
1816	RO	Demanda reativa total Mi	
1817	RO	Demanda reativa total Lo	
1818	RO	L1 máx. demanda ativa Hi	
1819	RO	L1 máx. demanda ativa Mi	
181A	R0	L1 máx. demanda ativa o	
181B	RO	L2 máx. demanda ativa Hi	
181C	RO	L2 máx. demanda ativa Mi	
181D	RO	L2 máx. demanda ativa Lo	
181E	R0	L3 máx. demanda ativa Hi	
181F	RO	L3 máx. demanda ativa Mi	
1820	RO	L3 máx. demanda ativa Lo	
1821	RO	Máx. demanda ativa total Hi	
1822	RO	Máx. demanda ativa total Mi	
1823	R0	Máx. demanda ativa total Lo	
1824	RO	L1 máx. demanda reativa Hi	
1825	RO	L1 máx. demanda reativa Mi	
1826	RO	L1 máx. demanda reativa Lo	
1827	R0	L2 máx. demanda reativa Hi	
1828	RO	L2 máx. demanda reativa Mi	
1829	RO	L2 máx. demanda reativa Lo	
182A	RO	L3 máx. demanda reativa Hi	
182B	RO	L3 máx. demanda reativa Mi	
182C	R0	L3 máx. demanda reativa Lo	
182D	RO	Máx. demanda reativa total Hi	
182E	RO	Máx. demanda reativa total Mi	
182F	RO	Máx. demanda reativa total Lo	
1830	R0	L1 min. demanda ativa Hi	
1831	RO	L1 min. demanda ativa Mi	
1832	RO	L1 min. demanda ativa Lo	
1833	RO	L2 min. demanda ativa Hi	
1834	RO	L2 min. demanda ativa Mi	
1835	R0	L2 min. demanda ativa Lo	
1836	R0	L3 min. demanda ativa Hi	
1837	RO	L3 min. demanda ativa Mi	
1838	RO	L3 min. demanda ativa Lo	
1839	RO	Min. demanda ativa total Hi	
183A	RO	Min. demanda ativa total Mi	
183B	R0	Min. demanda ativa total Lo	
183C	R0	L1 min. demanda reativa Hi	
183D	RO	L1 min. demanda reativa Mi	
183E	RO	L1 min. demanda reativa Lo	
183F	RO RO	L2 min. demanda reativa Hi	
1840	RO	L2 min. demanda reativa Mi	
1841	KU DO		
1842	KU DO		
1045			

1844	RO	L3 min. demanda reativa Lo	
1845	RO	Min. demanda reativa total Hi	
1846	RO	Min. demanda reativa total Mi	
1847	R0	Min. demanda reativa total Lo	

Tabela 5-17. Registro de Estatísticas de Demanda

Registros de Valores Instantâneos

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
1848	RO	L1 Tensão de fase Hi	x 10
1849	RO	L1 Tensão de fase Lo	
184A	RO	L2 Tensão de fase Hi	
184B	RO	L2 Tensão de fase Lo	
184C	RO	L3 Tensão de fase Hi	
184D	RO	L3 Tensão de fase Lo	
184E	RO	Tensão de fase media Hi	
184F	RO	Tensão de fase média Lo	
1850	RO	L12 Tensão de linha Hi	
1851	RO	L12 Tensão de linha Lo	
1852	RO	L31 Tensão de linha Hi	
1853	RO	L31 Tensão de linha Lo	
1854	RO	L23 Tensão de linha Hi	
1855	RO	L23 Tensão de linha Lo	
1856	RO	Tensão de linha média Hi	
1857	RO	Tensão de linha média Lo	
1858	RO	I1 corrente de fase Hi	x1000
1859	RO	I1 corrente de fase Lo	
155A	RO	l2 corrente de fase Hi	
185B	RO	l2 corrente de fase Lo	
185C	RO	13 corrente de fase Hi	
185D	RO	13 corrente de fase Lo	
185E	RO	Corrente de fase média Hi	
185F	RO	Corrente de fase média Lo	
1860	RO	L1 Potência aparente Hi	x1000
1861	RO	L1 Potência aparente Mi	
1862	RO	L1 Potência aparente Lo	
1863	RO	L2 Potência aparente Hi	
1864	RO	L2 Potência aparente Mi	
1865	RO	L2 Potência aparente Lo	
1866	RO	L3 Potência aparente Hi	
1867	RO	L3 Potência aparente Mi	
1868	RO	L3 Potência aparente Lo	
1869	RO	Potência aparente trifásica total Hi	
186A	RO	Potência aparente trifásica total Mi	
186B	RO	Potência aparente trifásica total Lo	
186C	RO	L1 Potência ativa de fase Hi	
186D	RO	L1 Potência ativa de fase Mi	
186E	RO	L1 Potência ativa de fase Lo	
186F	RO	L2 Potência ativa de fase Hi	
1870	RO	L2 Potência ativa de fase Mi	
1871	RO	L2 Potência ativa de fase Lo	
1872	RO	L3 Potência ativa de fase Hi	

1873	RO	L3 Potência ativa de fase Mi	
1874	RO	L3 Potência ativa de fase Lo	
1875	RO	Potência ativa trifásica total Hi	
1876	RO	Potência ativa trifásica total Mi	
1877	RO	Potência ativa trifásica total Lo	
1878	RO	L1 Potência reativa de fase Hi	
1879	RO	L1 Potência reativa de fase Mi	
187A	RO	L1 Potência reativa de fase Lo	
187B	RO	L2 Potência reativa de fase Hi	
187C	RO	L2 Potência reativa de fase Mi	
187D	RO	L2 Potência reativa de fase Lo	
187E	RO	L3 Potência reativa de fase Hi	
187F	RO	L3 Potência reativa de fase Mi	
1880	RO	L3 Potência reativa de fase Lo	
1881	RO	Potência reativa trifásica total Hi	
1882	RO	Potência reativa trifásica total Mi	
1883	RO	Potência reativa trifásica total Lo	
1884	RO	L1 Fator de potência	x1000
1885	RO	L2 Fator de potência	x1000
1886	RO	L3 Fator de potência	x1000
1887	RO	Fator de potência trifásico	x1000
1888	RO	Frequência	x100
1889	RO	Corrente sequência zero Hi	x1000
188A	RO	Corrente sequência zero Lo	
188B	RO	Taxa de desbalanço de tensão	x1000
188C	RO	Taxa de desbalanço de corrente	x1000

Tabela 5-18. Registro de Valores Instantâneos

Barramento Local UCP PO3147 Mestre MODBUS UCP PO3142 **Barramento RS-485** Escravo MODBUS **UCP PO3145** Escravo MODBUS AL-2600 UCP GR330 PO8525 Escravo MODBUS AL-1413 AL-2600 RS-232 PH3100 AL-2600 Escravo MODBUS AL-2600 PH3100 Escravo MODBUS PH3100 AL-2600 Escravo MODBUS Microcomputador Software PH3101 AL-2600 PH3100 Escravo MODBUS FBS-CM25C PO8525 RS-232

Exemplo de Arquitetura de Rede RS-485 MODBUS

Figura 5-1. Exemplo de Arquitetura de Rede RS-485 MODBUS

6. Operação

Utilizando os Menus de Navegação do PH3100

Telas de Medições de Parâmetros

Ao iniciar o PH3100 ou pressionar a tecla \leftarrow ("Enter") em qualquer tela de medição de corrente tensão ou potência, no visor aparecerá a tela de Medições da Fase L1. Essa tela faz parte do conjunto de Medições de Parâmetros que podem ser selecionadas ao pressionar a tecla \leftarrow ("Enter"), tendo além das telas de medições por fase, as telas de medições de parâmetros de Data e hora, de Perfis de Consumo e Fator de Qualidade de Potência.



Figura 6-1. Opções de Medição de Parâmetros

Medição por Fase

Inicialmente, a tela inicial da Medição por Fase é a tela de Medição da Fase L1. Para visualizar as telas das outras fases, basta pressionar a tecla M ou aguardar o tempo de troca de tela de medição, configurado no Capítulo 3.



Figura 6-2. Opções de Medição por Fase

Tela de Medição da Fase L1

Essa tela permite visualizar as principais medições da Fase L1. O quadrante da potência é exibido no canto superior direito. O caractere indutivo ou capacitivo é exibido no canto superior esquerdo.

A primeira linha exibe a tensão da fase L1.

A segunda linha exibe a corrente da fase L1.

A terceira linha exibe a freqüência do sistema.

A quarta linha exibe a potência da fase L1.

A quinta linha exibe a energia ativa total das três fases.



Figura 6-3. Tela de Medição da Fase L1

Medição da Fase L2

O quadrante de potência é exibido no canto superior direito. O caractere indutivo ou capacitivo é exibido no canto superior esquerdo.

A primeira linha exibe a tensão da fase L2.

A segunda linha exibe a corrente da fase L2.

A terceira linha exibe a freqüência do sistema.

A quarta linha exibe a potência da fase L2.

A quinta linha exibe a energia reativa total das três fases.



Figura 6-4. Tela de Medição da Fase L2

Medição da Fase L3

O quadrante de potência é exibido no canto superior direito. O caractere indutivo ou capacitivo é exibido no canto superior esquerdo.

A primeira linha exibe a tensão da fase L3.

A segunda linha exibe a corrente da fase L3.

A terceira linha exibe a freqüência do sistema.

A quarta linha exibe a potência da fase L3.

A quinta linha exibe o tempo (hora, minuto, segundo).



Figura 6-5. Tela de Medição da Fase L3

Tela de Data e Hora

A terceira linha exibe o ano.

A quarta linha exibe o mês e o dia.

A quinta linha exibe a hora, minuto e segundo.



Figura 6-6. Tela de Data e Hora

Medição de Perfis de Consumo

Na tela de Medição de Perfis de Consumo, pressiona-se a tecla U repetidamente para exibir o consumo nos últimos 4 (quatro) meses, sendo possível visualizar as medições de consumo do mês atual (00), do último mês (01), penúltimo (02) e antepenúltimo (03) mês.



Figura 6-7. Opções de Meses com Perfis de Consumo

Em cada mês, é possível visualizar a energia total consumida. Também é possível visualizar os valores totais de cada uma dos períodos classificados como Sharp (T1), Peak (T2), Flat (T3) e Low (T4), pressionando-se a tecla I repetidamente para exibir as classes de forma seqüencial.



Figura 6-8. Opções de Medições de Consumos de Energia

No visor gráfico, a terceira linha exibe o mês selecionado, que pode ser o mês atual (00), o último mês (01), o penúltimo mês (02) e antepenúltimo mês (03).

Na parte central direita do visor gráfico, o símbolo Total indica que o valor exibido na quinta linha é a energia total consumida no mês. Os símbolos T1 à T4 indicam que o valor exibido na quinta linha é a energia total dos períodos classificados, respectivamente, como Sharp, Peak, Flat e Low.

A quinta linha exibe a energia total consumida de acordo com o símbolo posicionado na parte central direita do visor gráfico.

Conforme exemplificado na figura a seguir, no mês anterior a energia total consumida durante o período Sharp foi de 3068206,36 kWh.



Figura 6-9. Tela de Medição de Perfis de Consumo

Tela de Fator de Qualidade de Potência

O PH3100 somente realizará estas medições quando estiver utilizando o módulo de expansão com análise de harmônicas, PH3x31.



Figura 6-10. Opções de Fator de Qualidade de Potência

Telas de Medições de Corrente

Ao pressionar a tecla I em qualquer tela de medição por fase, medição de tensão ou potência, no visor aparecerá a tela de Medição de Corrente em Cada Fase e Média Total. Essa tela faz parte do conjunto de Medições de Corrente que podem ser selecionadas ao pressionar novamente a tecla I, tendo além da tela de Medição de Corrente em Cada Fase e Média Total , a tela de Medição de Desbalanceamento de Tensão e a tela Medição de Corrente de Neutro. Em cada uma dessas telas, pode-se visualizar as respectivas medições máximas e mínimas, pressionando repetidamente a tecla M, sendo indicado se a medição é o valor máximo (MAX) ou mínimo (MIN) no canto superior esquerdo do visor gráfico.



Figura 6-11. Opções de Medições de Corrente

Tela de Medição de Corrente em Cada Fase e Média Total

A primeira linha exibe a corrente da fase L1.

A segunda linha exibe a corrente da fase L2.

A terceira linha exibe a corrente da fase L3.

A quarta linha exibe a corrente trifásica média.

Na tela dos valores máximos e mínimos, o canto superior esquerdo exibe os símbolos "MAX" ou "MIN".

Conforme mostrado na figura a seguir, as correntes das fases L1, L2, L3 são 5,002 A; 5,001 A e 5,002 A, respectivamente. Enquanto a corrente média é 5,001 A.



Figura 6-12. Tela de Medição de Corrente em cada Fase e Média Total

Tela de Medição de Desbalanceamento de Tensão e Corrente

A primeira linha exibe a razão de desbalanceamento da tensão.

A segunda linha exibe a razão de desbalanceamento da corrente.

A quinta linha exibe "U AND I", representando a tensão e a corrente.

Conforme mostrado na figura a seguir, a razão de desbalanceamento da corrente/tensão é de 99,6 % e 98,8 % respectivamente.



Figura 6-13. Tela de Medição de Desbalanceamento de Tensão e Corrente

Tela de Medição de Corrente de Neutro

A medição da Corrente de Neutro é realizada para instalação elétrica no sistema trifásico de 4 (quatro) fios. A quarta linha exibe a corrente de neutro.



Figura 6-14. Tela de Medição de Corrente de Neutro

Telas de Medições de Tensão

Ao pressionar a tecla U em qualquer tela de medição por fase, medição de corrente ou potência, no visor aparecerá à tela de Medição de Tensão em Cada Fase e Média Total. Essa tela faz parte do conjunto de Medições de Tensão, que podem ser selecionadas ao pressionar novamente a tecla U, tendo além da tela de Medição de Tensão em Cada Fase e Média Total , a tela de Medição de Tensão em Cada Linha e Média Total e Medição de Freqüência. Em cada uma dessas telas, pode-se visualizar as respectivas medições máximas e mínimas, pressionando repetidamente a tecla M, sendo indicado se a medição é o valor máximo (MAX) ou mínimo (MIN) no canto superior esquerdo do visor gráfico.



Figura 6-15. Opções de Medições de Tensão

Tela de Medição de Tensão em Cada Fase e Média Total

A primeira linha exibe a tensão da fase L1.

A segunda linha exibe a tensão da fase L2.

A terceira linha exibe a corrente da fase L3.

A quarta linha exibe a tensão de fase média trifásica.

Quando a tela de máximo/mínimo for exibida, o canto superior esquerdo mostrará os símbolos "MAX" e "MIN".

Conforme mostrado na figura abaixo, a tensão das fases L1, L2, L3 são 220,2 V; 220,0 V; 220,0 V respectivamente. Enquanto que a tensão média é 220,0 V.



Figura 6-16. Tela de Medição de Tensão em cada Fase e Média Total

Tela de Medição de Tensão em Cada Linha e Média Total

A medição de Tensão de Linha é realizada para instalação elétrica no sistema trifásico de 4 (quatro) fios.

A primeira linha exibe a tensão de linha da fase L1.

A segunda linha exibe a tensão de linha da fase L2.

A terceira linha exibe a tensão de linha da fase L3.

A quarta linha exibe a tensão de linha média.

Conforme mostrado na figura abaixo, as tensões das linhas L12, L23, L31 são 230,0 V, 210,8 V, 238,6 V, respectivamente. Enquanto a tensão de linha média é 230,6 V.



Figura 6-17. Tela de Medição de Tensão em cada Linha e Média Total

Tela de Medição de Freqüência

A terceira linha exibe a freqüência do sistema.



Figura 6-18. Tela de Medição de Freqüência

Telas de Medições de Potência

Ao pressionar a tecla P em qualquer tela de medição por fase, medição de corrente ou tensão, no visor aparecerá a tela de Medição de Potência Aparente. Essa tela faz parte do conjunto de Medições de Potência que podem ser selecionadas ao pressionar novamente a tecla P. Em cada uma dessas telas, pode-se visualizar as respectivas medições máximas e mínimas, pressionando repetidamente a tecla M, sendo indicado se a medição é o valor máximo (MAX) ou mínimo (MIN) no canto superior esquerdo do visor gráfico.



Figura 6-19. Opções de Medições de Potência

Tela de Medição de Potência Aparente

A primeira linha exibe a potência aparente da fase L1.

A segunda linha exibe a potência aparente da fase L2.

A terceira linha exibe a potência aparente da fase L3.

A quarta linha exibe o somatório da potência aparente das fases.



Conforme mostrado na figura abaixo, a potência aparente nas fases L1, L2, L3 são 1,101 kVA; 1,03 kVA; 1,102 kVA, respectivamente. Enquanto a potência aparente total trifásica é 3,306 kVA.

Figura 6-20. Tela de Medição de Potência Aparente

Tela de Medição de Potência Ativa

A primeira linha exibe a potência ativa de L1.

A segunda linha exibe a potência ativa de L2.

A terceira linha exibe a potência ativa de L3.

A quarta linha exibe a potência ativa total trifásica.

Conforme mostrado na figura abaixo, a potência ativa nas fases L1, L2, L3 são 1,100 kW, 1,100 kW, 1,101 kW, respectivamente. Enquanto a potência ativa total trifásica é 3,301 kW.



Figura 6-21. Tela de Medição de Potência Ativa

Tela de Medição de Potência Reativa

A primeira linha exibe a potência reativa de L1.

A segunda linha exibe a potência reativa de L2.

A terceira linha exibe a potência reativa de L3.

A quarta linha exibe o somatório da potência reativa.

Conforme mostrado na figura abaixo, a potência reativa nas fases L1, L2, L3 são 1,101 kVAr, 1,101 kVAr, 1,101 kVAr, 1,101 kVAr, 1,101 kVAr, respectivamente. Enquanto a potência reativa total trifásica é 3,303 kVAr.



Figura 6-22. Tela de Medição de Potência Reativa

Tela de Medição de Fator de Potência

A primeira linha exibe o fator de potência de L1.

A segunda linha exibe o fator de potência de L2.

A terceira linha exibe o fator de potência de L3.

A quarta linha exibe o fator de potência médio (trifásico).

Conforme mostrado na figura abaixo, o fator de potência das fases L1, L2, L3 são 1,000, 1,000, 1,000, respectivamente. Enquanto o fator de potência médio é 1,000.



Figura 6-23. Tela de Medição de Fator de Potência

Tela de Medição de Demanda Ativa

A primeira linha exibe a demanda ativa de L1.

A segunda linha exibe a demanda ativa de L2.

A terceira linha exibe a demanda ativa de L3.

A quarta linha exibe o somatório da demanda ativa (trifásica).

O símbolo "MD" exibido na linha superior caracteriza a tela da demanda.

Conforme mostrado na figura abaixo, a demanda ativa das fases L1, L2, L3 são 1,000 kW, 1,000 kW, 1,000 kW, respectivamente. Enquanto a demanda ativa total trifásica é 3,000 kW.



Figura 6-24. Tela de Medição de Demanda Ativa

Tela de Medição de Demanda Reativa

A primeira linha exibe a demanda reativa de L1

A segunda linha exibe a demanda reativa de L2.

A terceira linha exibe a demanda reativa de L3.

A quarta linha exibe o somatório da demanda reativa (trifásica).

O símbolo "MD" exibido na linha superior caracteriza a tela da demanda.

Conforme mostrado na figura abaixo, a demanda reativa das fases L1, L2, L3 são 1, 000 kVAr, 1, 000 kVAr, 1,000 kVAr, respectivamente. Enquanto a demanda reativa total trifásica é 3,000 kVAr.



Figura 6-25. Tela de Medição de Demanda Reativa

Tela de Medição de Energia Ativa Importada

O símbolo "Imp" caracteriza a tela da energia ativa importada.

Conforme mostrado na figura abaixo, a energia ativa importada é de 623,28 kWh.



Figura 6-26. Tela de Medição de Energia Ativa Importada

Tela de Medição de Energia Ativa Exportada

O símbolo "Exp" caracteriza a tela da energia ativa exportada.

Conforme mostrado na figura abaixo, a energia ativa exportada é de 621,27 kWh.



Figura 6-27. Tela de Medição de Energia Ativa Exportada

Tela de Medição de Energia Ativa Líquida

O símbolo "Net" caracteriza a tela da energia ativa líquida.

Conforme mostrado na figura abaixo, a energia ativa líquida é de 623,28 kWh.



Figura 6-28. Tela de Medição de Energia Ativa Líquida

Tela de Medição de Energia Reativa Importada

O símbolo "Imp" indica energia reativa importada.

Conforme mostrado na figura abaixo, a energia reativa importada é de 126,36 kVArh.



Figura 6-29. Tela de Medição de Energia Reativa Importada

Tela de Medição de Energia Reativa Exportada

O símbolo "Exp" indica energia exportada.

Conforme mostrado na figura abaixo, a energia reativa exportada é de 125,76 kVArh.



Figura 6-30. Tela de Medição de Energia Reativa Exportada

Tela de Medição de Energia Reativa Líquida

O símbolo "Net" indica energia líquida.

Conforme mostrado na figura abaixo, a energia reativa líquida é de 125,76 kVArh.



Figura 6-31. Tela de Medição de Energia Reativa Líquida

Utilizando o Software Multimedidor PH3101

Iniciando o PH3101

Depois que o software estiver instalado, executar um clique duplo no ícone do aplicativo para entrar na seguinte tela.

Multifunction Power M	leter				
File(F) Help(H)					
M 🔀					
E sviel Revit 6 store	Serial port setting Serial Port COM1 Baud Rate 9600bps v Data Bit 8 Stop Bit 1 Parity Bit NONE Outset Character 1 Connection Overtime 300		Besiev	2/2/2000	E-20 DM
Serial Port1Setup		Send:	Receive:	3/3/2009	5:30 PM

Figura 6-32. Tela Inicial do PH3101

Selecionar a porta de comunicação desejada e configurar a opção "Baud Rate" de acordo com a configuração na tela apresentada na Figura 3-6 deste manual.

Clicar no botão 🎽 de "Searching Meter Address".

Na próxima tela, o usuário pode digitar o endereço correspondente à configuração do medidor (a configuração padrão é 1).

Searching Meter Address	
Input start address(1247)	OK Cancel
0	

Figura 6-33. Tela de Seleção de Endereço

Após clicar em "OK", o software efetuará uma varredura dos endereços.

Searching Meter Address		
Searching Address 09	(Hex)	
9	(Dec)	
		Stop Search

Figura 6-34. Tela de Busca On-Line

Após a localização do medidor, o usuário pode clicar no botão "Stop Search", ou aguardar o término da busca completa.



Figura 6-35. Tela de Término da Busca On-Line

Na sequência, clicar no ícone do medidor previamente identificado (sob a interface da COM selecionada) para acessar a tela de interface do mesmo.

Tela de Medições de Parâmetros

Para ilustração das telas de interface mostradas a seguir, foram utilizados os dados de medição no sistema trifásico com quatro fios e com três fios.

Na aba "Measuread Value", encontram-se os valores medidos de tensão de fase, tensão de linha, corrente, potência ativa, potência aparente, potência reativa, freqüência, demanda, energia ativa, energia reativa, etc.

Multifunction Power Met	er			×
File(F) Help(H)				
# 🔀				
	(01H) Measured Value Parameter Setup Ma	ax.and Min. SOE Record	Multi-rate]
-	System Parameter	Measured Value	140 100	
	Address 1 (1247)	Line U V 0.0	0.0 0.0	0.0
	PT 1.0 CT 1.0 (1.0-6500.0)	Average Phase U. V. 0.0	Unbalanced L1 L2 0.0 0.0	0.0% L3 0.0
	Demand Cycle 15 Minute(115)	Current A 0.000	Unbalanced	0.0%
	Date 09 / 03 / 03	Total	Unbalanced	0.0%
	Time 17 : 32 : 58	Active KW 0.000	0.000 0.000	0.000
	Signal Num 8 (08)	Reactive KVar 0.000	0.000 0.000	0.000
	Pluse 3200 (1-9600)	Apparent KVA 0.000	0.000 0.000	0.000
	PluseWide co ms (60-100)	PF 0.000	0.000 0.000	0.000
	Display Interval to	Frequency Hz 0.00		
		Current(In) A 0.000		
	Storage interval of measure 60 s(603600)	P-demand KW 3.960	1.320 1.319	1.320
	🗖 Adjust Time 🗖 Read/Setup Setup	Q-demand KVar 0.028	0.010 0.010	0.009
	Relay Output	The times of active energy reset TOL/POS/NEG 0/0/0	The times of reactive TOL/IND/CAP 0/0/	energy reset
	Rolavi Bolavi Bolavi	Active Energy	Reactive Energy	
	- Palay Status	Positive 200.58 KV	Vh Inductive 13.16	KVarh
	P P P P Relay1 Relay3 Relay2 Relay4	Total 201.30 KV	Vh Total 14.93	KVarh
	Remote Signal CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8	System Information Voltage Range 220.0 Mode of Connection 3P4W	V Current Range Running Time 1	5.000 A 72:42:19 Setup
Data Sampling	Se	end: 🥥 Receive: 🤇	3/3/2009	5:32 PM

Figura 6-36. Tela de Medição do Sistema Trifásico com 4 fios

r neip(n)						
2						
PC	(01H)					
ар сомі 	Measured Value Parameter Setup Ma:	x.and Min.	SOE Record) Mu	lti-rate	
Ethernet	System Parameter	-Measured Valu	ie	140	1.00	1.01
	Address 1 (1247)	Line U V	0.0	0.0	0.0	L31
	PT 1.0 CT 1.0 (1.0-6500.0)		Average	L1	Unbalanced L2	0.0% L3
	Baud Rate 9600bps					
	Demand Cycle 15 Minute(115)	Current A	0.000	0.000	0.000	0.000
	Date 09 / 03 / 03		Total		Unbalanced	0.0%
	Time 17 : 32 : 44	Active KW	0.000	0.000		0.000
	Signal Num 8 (08)	Reactive KVar	0.000	0.000		0.000
	Pluse 3200 (19600)	Apparent KVA	0.000	0.000		0.000
	Diversities [3200] mo (60, 100)	PF	0.000	0.000		0.000
	Display Interval 10 s (230)	Frequency Hz	0.00			
	Storage interval of measure 60 \$(603600)	P-demand KW	3.960	1.320		1.320
	Adjust Time E Bead/Setup Setup	Q-demand KVar	0.028	0.010		0.009
	Relay Output	- The times of acti TOL/POS/NEG	ve energy reset — 0/0/0	The tim TOL/IN	es of reactive e	energy reset
		-Active Energy-		 ── ⊢Reacti	ve Enerav —	
	Relay1 Relay3 Relay2 Relay4	Positive 200.	58 KW	h Inductiv	/e 13.16	KVarh
	Relay Status	Negative 0.72	KW	h Capacit	ive 1.76	KVarh
	¥ ¥ ¥ ¥ Belav1 Belav3 Belav2 Belav4	Total 201.	30 KW	h Total	14.93	KVarh
	Remote Signal	System Inform	ation			
	Ссна Ссна Ссна Ссна	Voltage Hange	220.0	v cur	ent Hange 5.	.000 A
	Осн5 Осн6 Осн7 Осн8	Mode of Connect	tion 3P3W	- Hun	nıng lime 17 Read/Setupi	Setup

Figura 6-37. Tela de Medição do Sistema Trifásico com 3 fios

Tela de Medição de Máximos e Mínimos

Na aba "Max and Min." é possível verificar os valores máximos medidos, clicando no botão "Read Maximum" e os valores mínimos medidos, clicando no botão "Read Minimum". Também é possível verificar a demanda, clicando no botão "Read Demand".

·) Help(H)									
×									
PC (01H)									
001 Measured	Value	Parameter Set	up Ma	x.and Min.	Î SOE I	Record Y	Multi-ra	ate]	
Ethernet									
Max.and	Min. ———								
		3 Pha	se	L1		L2		L	3
		Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
P-dei	mand KW	11.687	0.547	3.895	0.579	3.899	0.574	3.892	0.580
Q-dei	mand KVa	r 7.075	0.004	2.358	0.003	2.363	0.003	2.356	0.003
								Read Demar	nd
							-		-
		Aver	age	L1:	2	L2	3	L	31
L	neU V	1372.8	0.0	1373.4	0.0	1373.1	0.0	1372.3	0.0
				L1		L2		L	3
Pha	iseUV	822.0	0.0	792.5	0.0	793.7	0.0	1145.4	0.0
с.	irrent A	9.508	0.000	9.566	0.000	9.561	0.000	9.401	0.000
م I	ctive KW	11.908	0.000	3.969	0.000	3.976	0.000	3.967	0.000
Rea	ctive KVa	r 18.375	0.000	6.291	0.000	6.322	0.000	5.764	0.000
Арра	arent KVA	18.847	0.000	6.308	0.000	6.322	0.000	6.221	0.000
	PF	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Frequ	ency Hz	55.02	0.00						
	In A	6.162	0.000						
Unbalance	ed(U)	100.0%	0.0%		Bear	Maximum		Bead Minim	m
Unbaland	ed(I)	100.0%	0.0%				-	ricau mifiliti	

Figura 6-38. Tela de Medição de Máximos e Mínimos no Sistema Trifásico com 4 fios

Multifunction Power Meter									
File(F) Help(H)									
M 🔀									
	1H) Measured Value	Ύ F	Parameter Seti	up Ma	ax.and Min.	Y <u>soe</u>	Record	Multi-rate	
	Max.and Min								
			3 Phas	e	L1			L	.3
			Max	Min	Max	Min		Max	Min
	P-demand	KW	11.687	0.547	3.895	0.579		3.892	0.580
	Q-demand	KVar	7.075	0.004	2.358	0.003		2.356	0.003
								Read Dema	nd
			Avera	age	L12	2	L23	l	.31
	Line U	V	1372.8	0.0	1373.4	0.0	1373.1	0.0 1372.3	0.0
					L1		L2	L	.3
	Current	А	9.508	0.000	9.566	0.000	9.561 0	.000 9.401	0.000
	Active	KW	11.908	0.000	3.969	0.000		3.967	0.000
	Reactive	KVar	18.375	0.000	6.291	0.000		5.764	0.000
	Apparent	KVA	18.847	0.000	6.308	0.000		6.221	0.000
	PF		1.000	0.000	1.000	0.000		1.000	0.000
	Frequency	Hz	55.02	0.00					
	Unbalanced(U)		100.0%	0.0%		Bea	d Maximum	Bead Minim	um
	Unbalanced(I)		100.0%	0.0%					
Data Sampling				S	end: 🥥	Red	eive: 🥥	3/3/2009	5:34 PM

Figura 6-39. Tela de Medição de Máximos e Mínimos no Sistema Trifásico com 3 fios

Tela de Medição de Perfis de Consumo

Selecionando a aba "Multi-rate" é possível verificar os valores da energia ativa em cada período em "Active Energy", clicando no botão "Read". Além das medições do mês atual, também é possível verificar as medições em cada um dos últimos 3 meses, marcando o mês desejado em "Select Month".

X									
PC	_ (01H)								
	Measured Value	Parameter Setup	Max.and M	Min.	SOE Record		Multi-rate	1	
	Period Division			- Active Ene	rqy				
	✓ Using Multi-rate	24 Hours Sustem		Devied 01	Total	0.00	Positive 0.00	Negative	KWh
				Period 02	0.00	0.00	0.00	,]	KWh
	Period 01 11:1	30 12:30	Low 🔻	Period 02	0.00	0.00	0.00)	KWh
	Period 02 12:	30 13:30	Flat 💌	Period 04	0.00	0.00	0.00)	KWh
	Period 03 13:	30 14:30	Peak 💌						
			r wars						
	Period 04 14:	30 11:30	Sharp 💽						
	Period 04 14:	30 11:30	Sharp	Total 0.0 Sharp 0.0 Peak 0.0 Flat 0.0	00 00 00 00 00	KWh s KWh (KWh (KWh (Select Month ● This Month (○ Last 2 Month	C Last Month Is	n
	Period 04 14: The last period can b Freezing Time 0	30 11:30	Sharp	Total 0.0 Sharp 0.0 Peak 0.0 Flat 0.0 Low 0.0	00 00 00 00 00 00 peration	KWh s KWh (KWh KWh KWh	Select Month This Month C Last 2 Month Last 3 Month	C Last Month 18 18	n iead
	Period 04 14: The last period can b Freezing Time 0	30 11:30 be set of cross-day.oth 12 Day 15 15 Minute 00	Iers can not. Hour Second	Total 0.0 Sharp 0.0 Peak 0.0 Flat 0.0 Low 0.0 Previous 0 Starting Tir	00 00 00 00 00 00 peration ne of Reversing	KWh s KWh (KWh (KWh (Coperation	Gelect Month This Month Last 2 Month Last 3 Month 0 J 2 / 02 / 2	C Last Month 1s 1s	n iead

Figura 6-40. Tela de Medição de Perfis de Consumo

Utilizando os Módulos de Expansão do PH3100

Módulo de 4 Saídas Digitais

Configuração do Módulo PH3x20

O módulo PH3x20 possui quatro saídas à relé configuráveis e independentes, é possível configurar as saídas para sinalização de alguma medição fora da faixa desejada ou também a configuração da saída para operação manual, onde a saída pode ser acionada através do seu bit respectivo no operando de controle do módulo. Em cada saída, quando configurada para sinalização do status de alguma medição, é possível configurar também o tempo de atraso (delay time) para acionamento da saída e também o tempo de reset (reset time) que a saída irá desligar após a medição retornar para a condição normal de operação. Por exemplo, é possível configurar que uma saída acione quando a medição tensão de L1 ultrapasse 200 V ou permaneça abaixo de 150 V, conforme ilustra a Figura 6-41, neste caso o sinal da saída será acionado após o tempo definido para o tempo de atraso e quando a medição retornar para dentro da faixa a saída será desligada após o tempo configurado no tempo de reset.

Os parâmetros disponíveis para configuração de cada saída do módulo PH3x20 estão disponíveis no software de configuração, PH3101, conforme Figura 6-41. No entanto, sugere-se que as configurações sejam realizadas através da comunicação MODBUS, neste caso, os endereços dos operandos estão disponíveis na Tabela 6-1, já as funções que podem ser configuradas, nos parâmetros
Multifunction Power Meter				
File(F) Help(H)	Configuração dos limites	Config função	uração o saída	
PC COM1 → COM3 Ethernet → 192168.15 Upper/Lo 3P- 3Q- Tre Unbalar Clear Cor Clear Cor Clear Sor Clear Sor Clear Sor Signa	Value Parameter Setup ower Limit of Measured Parameters Upper L1 200,0 150,0 L2 264,0 0,0 L3 264,0 0,0 L1 6,000 0,000 L2 6,000 0,000 L3 6,000 0,000 L4 6,000 0,000 L5 6,000 0,000 L6 0,000 0,000 L6 0,000 0,000 L6 0,000 0,000 L6 0,000 0,000 L9 6,000 0,000 Module 0,000 0,000 Module Il Number Il Relay	Max.and Min. SOE Max.and Min. SOE Max.and Min. SOE Max.and Min. SOE Relay Config Relay 1 Relay 2 M Relay 2 M Relay 3 M Relay 3 M Relay 4 M A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Pecord Multi-rate Pecord Multi-rate Pecord Multi-rate Perover and the second of th	Setup ype Sel. Setup Setup Setup Setup Setup Setup
	ionic Analysis] _ Data Storage an			

0x011F a 0x0122, em cada saída estão disponíveis na Tabela 6-2. A Tabela 6-3 apresenta os parâmetros de limite de máximo e mínimo das medidas.

Figura 6-41. Parâmetros de Configuração do Módulo PH3x20

Multifunction Deves Hotor					
File(F) Help(H)					
#					
	12H) Measured Value Parameter So	etup Max.and	Configuração d funções de cada s	las saída	SD Card
¯∟ ⊕ 192.168.15	Upper/Lower Limit of Measured Para Upper L1 [200,0 L2 [264,0 L3 [264,0] L3 [264,0]	Ameters Lower 150,0 V 0,0 V 0,00 A 0,000 A 0,000 A 0,000 A 0,000 A 0,000 A 0,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000 A 10,000	Relay Configuration Relay 1	(0-255)s Delay Time Re 1 s 1 1 s 1	set Time S S Setup el. V Setup Setup
	Existing Module	Analog(curren prage and Harmonic Ana	nt) 🔽 Analog(voltage) alysis	🔽 Data Storage	
Data Sampling		Send: 🥥	Receive:	21/2/2011	16:43

Figura 6-42. Configuração da Função de cada Saída

Valor do Registro (Hexadecimal)	Тіро	Descrição	Observação
011B	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 1	Alto: tempo de atraso
011C	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 2	Baixo: tempo de
011D	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 3	reset
011E	RW	Tempo de atraso (delay) e reset da saída 4	Valores: 1~255 Base tempo: segundos
011F	RW	Configuração saída 1	Ver Tabela 6-2
0120	RW	Configuração saída 2	Idem acima
0121	RW	Configuração saída 3	Idem acima
0122	RW	Configuração saída 4	Idem acima
0123	RW	Controle saída a relé	Bit 0 – Saída 1
			Bit 1 – Saida 2 Bit 2 – Saída 3 Bit 3 – Saída 4 0 = Desliga 1 = Liga

Tabela 6-1. Parâmetros de Configuração do Módulo PH3x20

Valor (Hexadecimal)	Função	Observação (Descrição no software PH3101)
0	Modo manual	"Manual Mode"
1	Tensão de fase L1	"L1 Phase Voltage"
2	Tensão de fase L2	"L2 Phase Voltage"
3	Tensão de fase L3	"L3 Phase Voltage"
4	Corrente de fase I1	"I1 Phase Current"
5	Corrente de fase I2	"I2 Phase Current"
6	Corrente de fase I3	"I3 Phase Current"
7	Sequência de fase	"Sequence Current"
8	Demanda ativa trifásica	"3 Phase Active Demand"
9	Demanda reativa trifásica	"3 Phase Reactive Demand"
Α	Fator de potência	"Power Factor"
В	Reservado	
С	Frequência	"Frequency"
D	Potência ativa	"Active Power"
E	Desbalanço de tensão	"Unbalanced Voltage"

Tabela 6-2. Funçõ	es Configuráveis	para cada Saída o	lo Módulo PH3x20
-------------------	------------------	-------------------	------------------

Register Value (Hex)	Туре	Description	Remark
0108	RW	L1 - tensão de fase limite superior	Tensão de fase
0109	RW	L1 - tensão de fase limite inferior	
010A	RW	L2 - tensão de fase limite superior	
010B	RW	L2 - tensão de fase limite inferior	
010C	RW	L3 - tensão de fase limite superior	
010D	RW	L3 - tensão de fase limite inferior	
010E	RW	L1 - corrente de fase limite superior	Corrente de fase
010F	RW	L1 - corrente de fase limite inferior	
0110	RW	L2 - corrente de fase limite superior	
0111	RW	L2 - corrente de fase limite inferior	
0112	RW	L3 - corrente de fase limite superior	
0113	RW	L3 - corrente de fase limite inferior	
0114	RW	Corrente de seqüência zero limite superior	
0115	RW	Demanda ativa trifásica limite superior	
0116	RW	Demanda reativa trifásica limite superior	
0117	RW	Fator de potência limite inferior	
0118	RW	Freqüência do sistema limite superior	
0119	RW	Freqüência do sistema (limite inferior)	
011A	RW	Desbalanceamento de tensão (limite inferior)	

Tabela 6-3. Configuração dos Limites Máximos e Mínimos

Utilização do Módulo PH3x20 em Modo Manual

Os sinais de saída podem ser manipulados manualmente através do operando 0x0123 – Controle saída a relé, ver Tabela 6-1, permitindo o acionamento independente de cada saída.

Para configurar o modo de funcionamento manual, basta alterar a função de configuração para Manual Mode, conforme ilustra a Figura 6-43. Para confirmar a parametrização basta clicar em Setup para que os valores sejam enviados para o multimedidor.

- Relay Conl	iguration		(0255)s					
			Delay Time Reset Time					
Relay 1	Manual Mode	•	1	s	1	s		
Relay 2	Manual Mode	•	1	s	1	s		
Relay 3	Manual Mode	•	1	s	1	s		
Relay 4	Manual Mode	•	1	s	1	s		
					Setup	\square		

Figura 6-43. Configuração Modo Manual

Para realizar o acionamento das saídas pelo software de configuração do multimedidor, PH3101, conforme a Figura 6-44, basta clicar duas vezes na saída correspondente, logo abaixo do acionamento poderá ser visualizado o estado das saídas. Mesmo em modo automático o status do acionamento das saídas pode ser acionado através de um comando MODBUS, no entanto não haverá qualquer alteração da saída, pois a mesma estará respeitando as regras configuradas anteriormente.

Multifunction Power Me	ter
File(F) Help(H)	
M 🔀	
	(02H) (Measured Value) Parameter Setup Max.and Min. SOE Record Multi-rate SD Card
	System Parameter Measured Value Average L12 L23 L31
	Address 2 (1247) Line U V 0,0 0,0 0,0 0,0
	PT 1.0 CT 1.0 (1.0~6500.0) Average L1 L2 L3 Baud Rate 9600bps ▼ Phase U V 0.0 0.0 0.0
	Demand Cycle 1 Minute(115) Current A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 </th
	Time 08 : 46 : 02 Active KW 0.000 0.000 0.000 0.000
	Signal Num 8 (U-8) Headrive KVar 0.000 0.000 0.000 0.000 Pluse 1600 (1-9600) Apparent KVA 0.000 0.000 0.000 0.000
	PluseWide 80 ms (60-100) PF 0.000 0.000 0.000 0.000 Display Interval 5 s (2-30) Current(In) A 0.000 0.000 0.000 0.000
	Storage interval of measure 60 s(603600) P-demand KW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 <
Acionamento das saídas	Relay Output The times of active energy reset The times of reactive energy reset TOL/POS/NEG 0/0/0 TOL/IND/CAP 0/0/0
Estado das saídas	Relay Relay <th< th=""></th<>
	Remote Signal System Information CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 System Information Votage Range 220.0 V Current Range 5.000 A Running Time 2649:2:1 Read/Setup Setup
Data Sampling	Send: Send: Receive: 22/2/2011 08:46

Figura 6-44. Acionamento das Saídas em Modo Manual

Módulo de Memória de Massa e Análise de Harmônicas

Configuração do Módulo PH3x31

O módulo, PH3x31, de memória de massa e análise de harmônicas permite armazenar as medições obtidas pelo multimedidor em um cartão de memória tipo SD, possibilitando assim, a fácil aquisição dos dados para análise. Este módulo também armazena informações sobre as harmônicas presentes no sistema no qual está instalado e realizando medição.

Para utilizar o módulo PH3x31, basta inserir o mesmo na posição 4 do multimedidor e configurar o tempo entre o registro das informações no cartão de memória, esta configuração está disponível na tela de configuração do parâmetro ELEC KEEP, ver Figura 3-15, presente no menu de configuração do multimedidor, ou através do software de configuração do multimedidor conforme ilustra Figura 6-45. Para que o módulo funcione corretamente é necessário que o cartão de memória esteja inserido no mesmo.

Multifunction Power M	eter	×
File(F) Help(H)		
#		
	(02H) (02H) Measured Value Parameter Setup Max.and Min. SOE Record Multi-rate SD Card	7
Ethernet	System Parameter Measured Value	
	Address 2 (1247) Line U V 0,0 0,0 0,0 0,0	
	PT 1.0 CT 1.0 (1.06500.0) Average L1 L2 L3 Baud Rate 9600bps V Phase U V 0.0 0.0 0.0 0.0	
	Unbalanced 0,0% Demand Cycle 1 Minute(115) Current A 0,000 0,000 0,000 Date 11 / 02 / 22 T T Ubalanced 0.0%	
	Time 08 : 46 : 02 Active KW 0,000 0,000 0,000	
	Signal Num 8 (0~8) Reactive KVar 0.000 0.000 0.000 0.000 Dirac (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.00	
	Pluse 1600 (15600) PF 0,000 0,000 0,000 0,000 PluseWide 80 ms (60100) Frequency, Hz 0.00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
Tempo de gravação das medições	Display Interval 5 s (2-30) Current(In) A 0.000	
	Adjust Time Read/Setup Setup Q-demand KW 0,000 0,000 0,000 0,000	
	The times of active energy reset The times of reactive energy reset Relay Output TOL/POS/NEG 0/0/0 TOL/IND/CAP 0/0/0	
	Relay1 Relay2 Relay2 Relay4 Active Energy Relay1 Relay2 Relay2 Relay4 Relay1 Relay2 Relay2 Relay4 Active Energy Inductive 1724136,83 KVarh Relay2 Relay2 Relay4 Relay4 <td< th=""><th></th></td<>	
	Remote Signal System Information CH1 CH2 CH2 CH3 CH4 CH4	
	CCH5 CCH6 CCH7 CCH8	
Data Sampling	Send: Send: Receive: Send: 22/2/2011 08:46	

Figura 6-45. Configuração do Tempo de Gravação das Medições no Cartão de Memória

Caso o cartão de memória SD tenha sido removido do módulo, ao alimentar o multimedidor será exibida a mensagem da Figura 6-46, para continuar a utilização do multimedidor, neste caso, é



necessário pressionar alguma tecla. No entanto, a função de gravação não será executada devido à ausência do cartão de memória.



ATENÇÃO:

O cartão de memória SD possui capacidade de 2 GB, e quando está configurado para gravação dos dados a cada minuto, mínimo valor configurável, o tempo para ocupar toda a capacidade do cartão pode levar vários anos, desta forma é importante que seja realizada uma limpeza e uma cópia de segurança das informações do cartão, para que os dados não sejam perdidos no futuro. Sugere-se então que a cada ano seja realizado tal procedimento para gerar uma cópia de segurança e também para que o cartão permaneça limpo. Também deve ser observado que deve-se utilizar apenas o cartão de memória fornecido em conjunto com o módulo.

Leitura das informações do cartão

Para realizar a leitura dos dados armazenados no cartão SD sugere-se a utilização do software de configuração do multimedidor, assim é possível ler os arquivos e converte-los para o formato de planilha de dados do MS-Excel. Desta forma, segue as instruções para realizar a leitura dos dados:

- Retirar o cartão de memória do módulo de expansão e inseri-lo no leitor do computador
- Na Figura 6-47, na aba "SD Card" (esta aba somente está disponível se o módulo PH3x31 estiver inserido no multimedidor) clicar em "Read SD File".
- Definir a data no campo "Select Date" na nova janela que se abriu
- Procurar a pasta que contém todas as pastas de registros feitos, clicando em "...". É importante lembrar que se deve setar em "Select Path" apenas a pasta mais acima do diretório que contem todos os registros, por exemplo se o cartão SD está na unidade i:, dentro deste há diversas pastas com os registros.
- Deve-se apenas informar a pasta mais abrangente, "i:\". A figura anexa serve como exemplo.
- Marcar uma entre as 4 opções:
 - \circ Measured Value
 - Event Record
 - o Harmonic Record
 - \circ Demand/Energy Record

A escolhida será convertida para MS-Excel.



Figura 6-47. Janela para Leitura dos Dados do Cartão SD

Também é possível realizar a leitura do cartão de memória sem a necessidade de estar com um módulo PH3x31 conectado. Na tela principal do software de configuração, é possível acessar a janela de leitura dos dados, da mesma forma como a Figura 6-47.

Multifunction P	war Hotor		1			X
	Botão pa informaço cartão SE	ra salvar ões do)				
Ethernet		SD File Data Read SD File Select Date 1/3 Select Path © Measured Value © Demand/Energy I	7/2011 ▼ 1 C Event Record C I Record Exe	I armonic Record		
			Send: 🥥	Receive: 🕥	1/3/2011	15:22



Estrutura dos Arquivos e Pastas no Cartão de Memória

Apesar de ser necessário utilizar o software configurador PH3101 para converter os dados gerados pelo módulo PH3231, é importante que se entenda como funciona a organização das pastas e arquivos gravados no cartão de memória. A figura a seguir apresenta a estrutura formada.



Figura 6-49. Estrutura das Pastas e Arquivos no Cartão de Mémória

As pastas criadas no cartão são divididas em quatro grupos de tipo de medição armazenada: medições realizadas (ELEXXXX), medição de demanda (ENGXXXX), eventos gerados (EVEXXXX) e harmônicos medidos (HARXXX). O valor representado por XXXX representa o ano e o mês das gravações, cada um ocupando duas posições, ou seja, AAMM. Dentro de cada pasta são geradas as pastas diárias de cada tipo de medição (TTT), o dia e o sufixo DAY, no caso acima a pasta ELE08DAY contém os arquivos com as medidas realizadas no dia 08 de Julho de 2011.

ATENÇÃO:

As medições são gravadas no cartão de forma sequencial, não sendo organizadas por horário, desta forma, quando for necessário atrasar uma hora no horário de verão os dados registrados estarão em sequencia e não organizados pelo horário.

Análise de Harmônicas

A funcionalidade de monitoração de harmônicas tem por objetivo analisar a qualidade da energia que está sendo consumida, possibilitando a verificação dos percentuais e ângulo das harmônicas para que seja possível projetar ações para que se possa diminuir a presença deste tipo de sinal na planta que está sendo monitorada.

A Figura 6-50 apresenta a tela de medições gerais como tensão, corrente e potência da frequência fundamental e também das harmônicas.

Através da Figura 6-51 é possível visualizar o percentual de cada harmônica, da 2ª até a 63ª, presente no sinal, além do ângulo de fase de cada uma delas.

As abas citadas na Figura 6-50 e Figura 6-51 somente estarão disponíveis no software de configuração quando o módulo PH3x31 estiver conectado ao multimedidor.

(F) Help(H)								
X								
	(02H) Harmonic(263)) SD	Card					
Ethernet	Measured Value	Paramete	er Setup	Max.and Min.	SOE Record	│ Mult	i-rate	Harmonics
	Harmonics				Fundamental Harm	ionic		
	Phase U				Phase U			
		L1	L2	L3		L1	L2	L3
	I otal Harmonic	0,00	0,00	0,00	Value V	0,0	0,0	0,0
	THD-R	0,00	0,00	0,00	Phase Angle	0,0	0,0	0,0
	THD-F	0,00	0,00	0,00				
	CF-factor	0,0	0,0	0,0	Current			
						L1	L2	L3
	Current	11	12	13	Value A	0,000	0,000	0,000
	Total Harmonic	0,00	0,00	0,00	Phase Angle	0,0	0,0	0,0
	THD-R	0.00	0.00	0.00				
	THD-F	0.00	0.00	0.00	Power			
	K-Eactor	0.0	0.0	0.0		L1	L2	L3
	Nº1 detor	0,0	0,0	0,0	Active KW	0,000	0,000	0,000
	THD-R				Reactive KVa	0.000	0.000	0.000
	Odd(L)	0.00	L2	L3	Apparent KVA	0.000	0.000	0.000
	Euon(U)	0.00	0.00	0.00	hipporoite itili	0,000	0,000	0,000
	0.440	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00				
	Even(I)	0,00	0,00	0,00				
	No.of Harmonic							
	0 (U)660		0dd(l)	0				
	Even(U) 0	_	Even(I)	0				Band
			(-)					

Figura 6-50. Tela das Medições dos Sinais de Harmônicas

Multifunction Power Met	er														X
File(F) Help(H)															
M 📉															
E 📲 PC	(02H)														
	Measured Vali	ie P	arameter	Setup) Ma	ax.and M	in. Y	SOE	Record	\neg	Mult	i-rate	γ	Harmonics	
Ethernet	Harmonic(263) Î	SD Card												
192.168.15			Con	tents of I	Harmonic	:(%)			۵	ingle of H	Harmonic	(")			
	Time	s L1	L2	L3	11	12	13	L1	L2	L3	11	12	13	•	
		2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		5 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		6 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		/ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	- 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	1	2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	3 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	4 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Ш
	1	5 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		6 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Ш
		7 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11
		8 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11
		1 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11
		2 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	2	3 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11
	2	4 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	5 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	6 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Ш
	2	7 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
		01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.01	_	
										His	stogram	D	Read		μ
Data Sampling					Send	t 🥥 👘		Recei	ve: 🌍		1/	/3/2011		10:22	

Figura 6-51. Percentual e Ângulo da 2ª até a 63ª Harmônica

Através do botão "Histogram" disponível na tela informada na Figura 6-51, é possível visualizar o gráfico histograma conforme a Figura 6-52.



Figura 6-52. Gráfico Histograma das Harmônicas

Módulo de Comunicação ETHERNET

Configuração do Módulo PH3x50

O módulo de expansão PH3x50 pode ser configurado através do software PH3101 ou através da sua IHM. A seguir serão apresentadas as etapas de configuração deste módulo, utilizando o software de configuração do PH3100.

A primeira configuração de um multimedidor equipado com o módulo ETHERNET deve ser realizada utilizando uma ligação ponto a ponto, pois o módulo possui IP fixo padrão e sai de fábrica com o valor 192.168.0.178. É importante realizar a configuração do módulo utilizando um computador na subrede 0 e caso esta for alterada, deve-se utilizar a nova subrede. Para realizar a configuração é necessário seguir os passos seguintes:

O primeiro passo, após o software de configuração PH3101 estar aberto, é selecionar o protocolo (MODBUS TCP/IP ou MODBUS RTU). Após clicar no item ETHERNET na árvore de seleção do lado esquerdo, será então apresentada a tela abaixo, onde se deve selecionar o item "LAN" em Select Network.

NOTA:

A partir da revisão AJ do produto PH3100, o protocolo padrão de fábrica que sai configurado é o MODBUS TCP/IP. Para produtos com revisão anterior, somente existe a possibilidade de MODBUS RTU.

Men Wu	Infunction Powe	r Meter
File(F)	Ethernet Protocols	Help(H)
#	Modbus TCP/IP ✓ Modbus RTU	
	Modbus RTU PE Ethernet MDM3100_	Select Network LAN WEB Search Meter IP Search IP Address MAC Address

Figura 6-53. Seleção da Rede para Procura do Módulo PH3x50

Após o primeiro passo concluído deve ser acionado o botão "Search", em Search Meter IP, sendo então amostrado logo abaixo do botão o multimedidor encontrado, informando os seguintes dados: "Meter ID", "IP Address" e "MAC Address". Ao clicar sobre os dados do multimedidor encontrado serão exibidos os parâmetros de configuração do módulo ETHERNET ("Ethernet Module Setting"), conforme ilustra a Figura 6-54.

Multifunction Power M	eter				×
File(E) Help(H)					
# 🔀					
PC COM1 COM3 Ethernet	Select Network	ddress IA.02.F2.73 Default PC II Se	Module Setting r Address 001 P Address 192.168.0.250 Aeter Port 27011 net Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1 P Address 192.168.0.5 tup Restart Logo	1 It must be setted 2 4 4 6 put	
Ethernet Module Setting		Send:	Receive:	14/2/2011	13:52

Figura 6-54. Configuração dos Parâmetros ETHERNET

Os parâmetros configuráveis no módulo de expansão ETHERNET identificados acima são:

- 1. Meter Address: Endereço MODBUS configurado através da IHM do multimedidor, o valor informado nesta tela deve ser o mesmo da configuração da IHM, caso contrário, a comunicação não funcionará.
- 2. Meter IP Address: Endereço IP, deve ser escolhido um valor de IP fixo para a comunicação, o módulo não possui recurso para obtenção de IP dinâmico.
- 3. Meter Port: Estabelece a porta que será utilizada para comunicação, caso utilize outro software para supervisão é necessário que este valor seja utilizado também na configuração do supervisório.
- 4. Subnet Mask: Máscara de subrede
- 5. Default Gateway: Endereço do Gateway padrão da rede
- 6. PC IP Address: Endereço do computador que está estabelecendo comunicação com o multimedidor no momento.

ATENÇÃO:

É necessário que o módulo ETHERNET utilizar a configuração de Subnet Mask = 255.255.255.255, caso contrário o módulo ETHERNET não será encontrado na rede.

Ao concluir a configuração dos parâmetros acima, deve-se então enviar as informações para o módulo clicando no botão "Setup".

Já com a configuração concluída é possível iniciar a comunicação com o multimedidor, para iniciar deve-se procurar o multimedidor na rede, clicando no botão indicado na figura a seguir. Ao encontrar um multimedidor, com configuração válida, será apresentado o endereço IP abaixo da árvore "Ethernet".

Multifunction Power Meter				X
File(F) Help(H)				
COM1 COM3 Iternel T 192.168.0.2	Address D.0A.02.F2.73 Defaul PC 1	t Module Setting er Address 001 IP Address 192.168.0.250 Meter Port 27011 bnet Mask 255.255.255.0 It Gateway 192.168.0.1 IP Address 192.168.0.5 etup Restart Logou	It must be setted.	
Ethernet Module Setting	Send: 🥥	Receive: 🥥	14/2/2011	14:04

Figura 6-55. Procura pelo Endereço IP Configurado

Para entrar na visualização das informações do multimedidor, deve-se clicar duas vezes sobre o endereço IP, sendo então apresentadas as abas de monitoração e configuração do multimedidor.

Multifunction Power Meter					
File(F) Help(H)					
44 🔀 💋 💽					
PC MDM3100 (01H)					
Elbergh	au and Min Y C	OE Boord	- KALUK		Notwork
MDM3100_132.100.10.120Pa Value Palalitetel Setup Mi	ax.anu.min. j 5		Mulu	nale	Network
System Parameter	⊢ Measured Value-	Average	112	1.22	1.21
Address 1 (1-247)	Line UV 0,1	,0 0,	,0	0,0	0,0
				Unbalanced	0,0%
PT [1,0 CT [1,0 (1.0-6500.0)	_	Average	L1	L2	L3
Baud Rate	Phase U V 0,1	,0 0,	,0	0,0	0,0
Demand Cycle 15 Minute(115)		000 0	000	Unbalanced	0,0%
Date 15 / 09 / 17	Current A 0,	.000 0,	,000	0,000	0,000
	A - Store 1 Aug. 01	lotal 0	000	Undalanced	0,0%
	Active KW 0,0	,000 0,	,000	0,000	0,000
Signal Num 8 (0-8)	Apparent IV/A 0.	,000 0,	000	0,000	0,000
Pluse 4800 (1-9600)		,000 0, 000 0	000	0,000	0,000
PluseWide 60 ms (60-100)	Frequency Hz 0.	.00	,000	0,000	0,000
Display 10 s (2-30)	Current(In) A 0.0	.000			
Storage interval of 60 s(60-3600)	P-demand kW 0.	.000 0	.000	0.000	0.000
measure '	0-demand kvar 0,	,000 0,	,000	0,000	0,000
	The times of active e	enerau reset	The time:	s of reactive e	nerav reset
Relay Output	TOL/POS/NEG 0/0)/0	TOL/IND	/CAP 0/0/0	
	Active Energy		Reactive	e Energy	
Helayi Helay2 Helay3 Helay4	Positive 0,00	kWh	Inductive	0,00	kvarh
Relay Status	Negative 0,00	k₩h	Capacitiv	e 0,00	kvarh
Relay1 Relay2 Relay3 Relay4	Total 0,00	kWh	Total	0,00	kvarh
Remote Signal	- System Informatio	on	N C	Deves 5	(1)
	Voltage Hange	220,0		K Hange 5,	
	Mode of Connection	3P4W	Runni	ng lime 10	:13:19
CH5 CH6 CH7 CH8	Ethernet Protocols	s RTU	• 🔽 Re	ead/Setup	Setup
Data Sampling Send:	Rece	eive: 💽	16/9/	/2015	13:59

Figura 6-56. Monitoração das Medições e Configurações do PH3100

Nota:

1: Seleção do protocolo de comunicação MODBUS ETHERNET RTU ou TCP/IP

A utilização da configuração e monitoração deste ponto em diante será igual às instruções de uso do software PH3101 no capítulo Tela de Medições de Parâmetros.

Diagnósticos do Módulo PH3x50

A legenda a seguir deve ser utilizada para identificação dos estados dos LEDs:

Estado	Símbolo
Ligado	•
Piscando intermitente	Х
Desligado	0
Qualquer estado	-

Tabela 6-4. Legenda de Identificação dos Estados dos LEDs

Nota:

Piscando intermitente - X: o LED começa a piscar e continua piscando enquanto a interface permanecer num estado que foi determinado por algum evento específico.

LEDs do Conector RJ45

Os dois LEDs presentes no conector RJ45, auxiliam o usuário na detecção de problemas na rede física instalada, indicam a velocidade do LINK de rede e se existe tráfego de comunicação com a interface. O significado dos LEDs é apresentado na Tabela 6-.

Laranja	Verde	Significado
0	0	Ausência de LINK de rede (cabo rompido ou desconectado).
•	_	Presença de LINK de rede.
•	х	Ocorrência de transmissão ou recepção na rede ETHERNET, pelo ou para este endereço IP. Pisca a cada transmissão ou recepção.

Tabela 6-5. Significado dos LEDs NET

Módulo de Comunicação PROFIBUS

Configuração do Módulo PH3x51

Para instalar o módulo de expansão PROFIBUS no PH3100 basta remover a tampa traseira do multimedidor, posição 4, plugar o módulo e ligar o PH3100. O multimedidor receberá o endereço PROFIBUS configurado no parâmetro PROFIBUS do menu de navegação do PH3100, ver Figura 6-57.

Após, deve ser realizada a configuração do dispositivo na rede PROFIBUS. Considerando a utilização de um mestre PROFIBUS Altus, o software a ser utilizado é o ProfiTool, inicialmente deve-se colocar o arquivo de configuração do dispositivo, no caso ARTL0BB5.GSD, na pasta C:\Arquivos de programas\Altus\ProfiTool\Fieldbus\PROFIBUS\GSD, abrir o software, criar um novo projeto (ou utilizar um projeto já existente) e adicionar o escravo.

Em seguida, na janela de inserção de escravo, no campo vendedor, selecionar ARTEL e, como escravo disponível, selecionar M60 e adicioná-lo.

ROFITool - [Unnamed1]	-	
File Edit View Insert Online Settings Tools Window Help		- 8 ×
🐔 📲 😪 PDD		
DP Insert Slave		×
Slave Filter Vendor ARTEL Slave type All	Master 0 / QK1405 Cancel	
Available slaves M60	Selected slaves Add >> Add All >>	
	<< Remove All Remove</td <td></td>	
Vendor name ARTEL Ident number 0x0BB5 GSD file name ARTL0BB5.GSD GSD Revision Rev3.0	Station address 1 Description Slave1	
For Help, press F1	PROFIBUS Config Mode	

Figura 6-57. Inclusão do Escravo PROFIBUS no PROFITool

Com o escravo adicionado, selecionar as propriedades do mesmo, selecionar "DP settings"

Abrirá a janela de configuração do escravo, onde deve ser escolhido um dos três profiles de configuração, "Beisp1", "Beisp2" ou "Beisp3". Também deve ser inserido o endereço do escravo PROFIBUS este valor deve ser igual ao configurado na tela do menu de navegação, ver Figura 3-14, ou igual ao valor do operando da tabela MODBUS, endereço 0x134 – Endereço PROFIBUS.

	ave Configu General Description ✓ Activate of ✓ Enable w Max. length of i Max. length of of Max. length of of Max. length of of Max. length of of Max. length of of Module Beispl: 50	M60 Slave1 device in atchdog o n-/output input data output data	l actual config control data 19 a 9 ta 9	guration 6 Byte 8 Byte 8 Byte 1 1 Inputs	GSD I Lengt Lengt Namb	Stati file A h of in-/ou h of input o h of output er of moda s In/Out	ion addr ARTLOBI tput data data t data	ess 35.GSD 3 80 30 1	3 Byte Byte Byte	Assigner Station a Master0	OK Cancel Parameter Data DPV1 Settings d master address 0	
	General Device Description IV Activate of Max. length of i Max. length of of Max. length of of Max. length of of Max. length of of Module Beispl: 50	M60 Slave1 device in atchdog o n-/output nput data output data	l actual config control data 19 9 ta 9	guration 6 Byte 8 Byte 8 Byte 1 Inputs	GSD I Lengt Lengt Lengt Numb	Stati file A h of in-/out h of input of h of output er of mode s In/Out	ion addr RTLOBI tput data data t data	ess () 35.GSD 3 80 50 30	3 Byte Byte Byte	Assigned Station a Master0	OK Cancel Parameter Data DPV1 Settings d master address 0	
	Module Beispl: 50	Best	I	Inputs	Output:	s In/Out	Tdem			Master0		
Seleção do profile	Byte Out	BAC6 1	In, 30 1 	l6 Syte L6 Syte L6 Syte Pute	16 Byte 14 Byte		0x1F 0x1F 0x1F	tifier , 0x2F, , 0x2D, , 0x11		O / QK1 Actual s Station a Slave1	405 lave address 1	•
s z	Slot Idx Mo 255 l Be	dule ispl:	Symbol Modulel	Type IB	I Addr. O	I Len. 16	Type	0 Addr.	0 Len.		Append Module	
2 2 2 2 2 2	255 2 Be 255 3 Be 255 4 Be 255 5 Be 255 6 Be	eispl: eispl: eispl: eispl: eispl:	Modulel Modulel Modulel Modulel	IB IB IB	0 0 0	16 16 2	QB	0	14		Insert Module Predefined Modul	
											Symbolic Name:	<u> </u>

Figura 6-58. Janela de Seleção dos Profiles do Módulo PROFIBUS

A diferença básica entre os profiles de configuração é o número de bytes de entrada e o numero de bytes de saída disponíveis, são eles:

- "Beisp1" são 50 bytes de entrada e 30 bytes de saída
- "Beisp2" são 30 bytes de entrada e 30 bytes de saída
- "Beisp3" são 49 bytes de entrada e 49 bytes de saída

Depois de adicionado o profile e pressionado o botão OK, deve-se salvar o projeto e enviar para o mestre PROFIBUS Altus.

Nos próximos passos o software configurador será o MasterTool XE, neste deve ser adicionado um módulo de configuração PROFIBUS, onde deve ser importado o arquivo .pb (o salvo pelo ProfiTool) e selecionar o início da faixa de operandos memória que serão usados para escrita dos comandos PROFIBUS, no caso dos bytes de saída, e para resposta destes, no caso dos bytes de entrada.

😽 Mas	terTool X	E - PH31	100.m	itxe											
Projeto	<u>M</u> ódulo	E <u>×i</u> bir	Busca	a <u>⊂</u> on	nunicaç	ão <u>R</u> elatório	Configuraçã	ies	Janela Ajud	а					
📄 🤌		ኈ 🛅	1 🖻 I	. X	D (🖹 🔁 🗆 🖽	0 😯 🛛	1 1 👰	. 💵 🕺 🚍	i 🌍 🥘 i	💼 Relatório de	Operando 👻 😽 🐕	👻 🛃 🛍 🗡	1 % h f	9
A-[]- F	-[/]- B -(]-	s -(S)- L -	(L)- D	-(D)- PL	S RM	FRM I MOV MO	Р МОВ МО	T MES	AES CES CA	B + -	X / AND OF	3 XOB CAB = <	>		
CON C	DD TEE T			n n M l											
LUN L	JB IEE II		D/B A/	IU UIA	LUI I	EI SEQ CHP CH	F EUR LIR	LAIE	UH LIH LAH	I _ NEG I					
Projeto			τ₽×		🗘 C-C	onfig.000 🖓 🔅	-PH3100.00	03*							+ X
		s Ifiguração C-Config.0 (C ALNE Barran)00 T II mento	M	lódu Cont	lo Configura figurações pertiner	ição ites ao Módul	0.							
		COM 1	1		Nó	Módul	n	Tip	End. Entrad	End. Said	Tamanho(Byt	Operando no CP	PROFIBUS	Mestre	
		COM 2	∠ jurac	1	3	Beisp1: 50 Byte In	. 30 Byte Out	IB	0	cha Sala	16	%M0010 a %M0017	N° Belacão		
		Ethern	net	2	3	Beisp1: 50 Byte In	30 Byte Out	OB		0	16	%M0018 a %M0025		\$ 0	
		👸 Operal	ndos	3	3	Beisp1: 50 Byte In.	30 Byte Out	IB	16		16	%M0026 a %M0033	Posição		
		🧑 Sincro	onism	4	3	Beisp1: 50 Byte In,	30 Byte Out	QB		16	14	%M0034 a %M0040		\$	
	🗆 🦃	C-PH3100).003	5	3	Beisp1: 50 Byte In,	30 Byte Out	IB	32		16	%M0041 a %M0048			
		PROFI	IBUS	6	3	Beisp1: 50 Byte In,	30 Byte Out	IB	48		2	%M0049	Alo	bar	
	E E	CUÇÃO E DU 2100	000	7	1	PO1000 16DI 24 V	dc Opto Cou	IB	50		2	%M0050			
	Each	E-PH3100	000	8	1	PO2022 16DO NO	Dry Contact	QB		30	2	%M0051	Redundanc		
	😑 🧰 Fun	ção											E Hedund	ancia	
	Fol	F-3406.08	5										Posição Re	dundante	
	😑 🧰 Pro	cedimento											0	\$	
	<u>P_H</u>	P-3406.00)6 ~	<									>		
	Janelas	de Monitoi vitoraciao01	raça 1. met			e							Importar Ar	guiyo PB	
	Belatóri	ns de Aner	randr		Jiagnos	acos							Importar Xa	quive it bill	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	Aux	iliar	- ana	h	vlestre /	A %M0220	😂 🕅 🏷)249	Re	edundante 🐒	40280 💲	%M0295	Importar F	Relações	
	—Õ Dec	cimal		h h	vlestre l	B %M0250	🚖 🗶 🕅 🏠	1279							
	Enti	rada/Saída	a		Tempo de Atualização 1141,4 us						Exportar F	łelações			
	Inte	iro													
		noria													
		n Iela Beal													
		ela Inteiro													
	— 🖉 Tab	ela Memór	ria												
	🖳 🔿 Tab	ela Decima	al												
L	📄 Docume	entações											_		
<			>										L	Aplicar	Fechar
Dava Aire	de exercien	- 51													DEC

Figura 6-59. Tela para Importar Arquivo Gerado pelo PROFITool

Depois de concluída a configuração e enviado o projeto para o mestre e para fazer requisições de leitura para o PH3100 via PROFIBUS, deve-se utilizar pelo menos dois dos operandos memória relacionados com o tipo QB no módulo de configuração PROFIBUS, no primeiro %M 0010 deve ir o byte alto do endereço inicial (nota 1) do registrador que será lido e o número da função, 0x03 para leitura ou 0x10 para escrita, no caso 0x03 que é a função de leitura (os dados inseridos devem estar em hexadecimal). O segundo operando %M0011 deve ter o número de parâmetros que serão lidos na faixa e o byte baixo do endereço inicial, conforme ilustra a figura a seguir.



Figura 6-60. Escrita Inicial nos Operandos para Configuração da Comunicação

Nota:

O endereçamento dos dados PROFIBUS é igual ao apresentado nas tabelas dos registros MODBUS.

Para utilizar equipamentos de outros fabricantes, deve ser observada a necessidade de inversão dos bytes dos operandos.

Como resposta, teremos os dois primeiros operandos %M de entrada como repetição do comando enviado e os seguintes serão os dados requisitados.

Operando		Operando	V	Operando	Yak	Despecto de comondo enterior repeto e
%M0034	D007	%M0018	1316	%M0002	0103	Resposta ao comando anterior repete o
%M0035	0000	%M0019	5241	%M0003	1600	Leitura de 22 operandos (0x16) a partir do
%M0036	D007	%M0020	D007	%M0004	0100	endereço 0x0100 (257)
%M0037	0000	%M0021	0000	%M0005	0000	
%M0038	D007	%M0022	D007	%M0006	0000	
%M0039	0000	%M0023	0000	%M0007	0000	
%M0040	D007	%M0024	D007	%M0008	0100	
%M0041	0000	%M0025	0000	%M0009	0810	

Figura 6-61. Resposta do Comando de Leitura de Dados

É importante observar, pois os dados lidos possuem o byte alto e o byte baixo invertidos, como pode ser visto na Figura 6-61 o operando %M0009, o valor mostrado é 0810, no entanto como está invertido o valor correto é 1008.

Para realizar a inversão dos bytes, sugere-se a utilização da instrução MOP, da linguagem ladder.

Para realizar uma requisição de escrita (função 0x10), pode-se repetir os passos, pois são praticamente os mesmos, no entanto, antes de efetivar a escrita da função os dados que serão escritos já devem estar contidos nos operandos %M de saída, caso contrário será escrito valor zero, desta forma poderá ocorrer comportamento não esperado pelo equipamento.

7. Manutenção

Manutenção Preventiva

- Deve-se verificar, a cada ano, se os cabos de interligação estão com as conexões firmes, sem depósitos de poeira, principalmente os dispositivos de proteção.
- Em ambientes sujeitos a contaminação excessiva, deve-se limpar periodicamente o equipamento, retirando resíduos, poeira, etc.

CUIDADO:

Antes de qualquer manutenção, é importante descarregar eventuais potenciais estáticos acumulados no corpo. Para isso, toque (com as mãos nuas) em uma superfície metálica aterrada antes de manipular os módulos. Tal procedimento garante que os níveis de eletricidade estática suportados pelo módulo não serão ultrapassados.

8. Glossário

3P3W	Sigla usada para indicar ligação trifásica a três fios.
3P4W	Sigla usada para indicar ligação trifásica a quatro fios.
Barramento	Conjunto de sinais elétricos agrupados logicamente com a função de transferir informação e controle entre diferentes elementos de um subsistema.
Baud rate	Taxa com que os bits de informação são transmitidos através de uma interface serial ou rede de comunicação (medido em bits/segundo).
Bit	Unidade básica de informação, podendo estar no estado 0 ou 1.
Byte	Unidade de informação composta por oito bits.
Canal serial	Interface de um equipamento que transfere dados no modo serial.
Ciclo de varredura	Uma execução completa do programa aplicativo de um controlador programável.
Código comercial	Código do produto, formado pelas letras PH, seguidas por quatro números.
Controlador programável	Também chamado de CP. Equipamento que realiza controle sob o comando de um programa aplicativo. É composto de uma UCP, uma fonte de alimentação e uma estrutura de E/S.
CP	Veja controlador programável.
Database	Banco de dados.
Default	Valor predefinido para uma variável, utilizado em caso de não haver definição.
Diagnóstico	Procedimento utilizado para detectar e isolar falhas. É também o conjunto de dados usados para tal determinação, que serve para a análise e correção de problemas.
Download	Carga de programa ou configuração no CP.
E/S	Veja entrada/saída.
EIA RS-485	Padrão industrial (nível físico) para comunicação de dados.
Entrada/saída	Também chamado de E/S. Dispositivos de E/S de dados de um sistema. No caso de CPs, correspondem tipicamente a módulos digitais ou analógicos de entrada ou saída que monitoram ou acionam o dispositivo controlado.
Escravo	Equipamento ligado a uma rede de comunicação que só transmite dados se for solicitado por outro equipamento denominado mestre.
ESD	Sigla para descarga devida a eletricidade estática em inglês (electrostatic discharge).
Estação de supervisão	Equipamento ligado a uma rede de CPs ou instrumentação com a finalidade de monitorar ou controlar variáveis de um processo.
Hardware	Equipamentos físicos usados em processamento de dados onde normalmente são executados programas (software).
Interface	Dispositivo que adapta elétrica e/ou logicamente a transferência de sinais entre dois equipamentos.
LED	Sigla para light emitting diode. É um tipo de diodo semicondutor que emite luz quando estimulado por eletricidade. Utilizado como indicador luminoso.
Menu	Conjunto de opções disponíveis e exibidas por um programa no vídeo e que podem ser selecionadas pelo usuário a fim de ativar ou executar uma determinada tarefa.
Mestre	Equipamento ligado a uma rede de comunicação de onde se originam solicitações de comandos para outros equipamentos da rede.
Módulo (referindo-se a hardware)	Elemento básico de um sistema completo que possui funções bem definidas. Normalmente é ligado ao sistema por conectores, podendo ser facilmente substituído.
Nibble	Unidade de informação composta por quatro bits.
Nó	Qualquer estação de uma rede com capacidade de comunicação utilizando um protocolo estabelecido.
Octeto	Conjunto de oito bits numerados de 0 a 7.
Protocolo	Regras de procedimentos e formatos convencionais que, mediante sinais de controle, permitem o estabelecimento de uma transmissão de dados e a recuperação de erros entre equipamentos.
Rede de comunicação	Conjunto de equipamentos (nós) interconectados por canais de comunicação.
Rede de comunicação mestre-escravo	Rede de comunicação onde as transferências de informações são iniciadas somente a partir de um único nó (mestre da rede) ligado ao barramento de dados. Os demais nós da rede (escravos) apenas respondem quando solicitados.
Rede de comunicação multimestre	Rede de comunicação onde as transferências de informações são iniciadas por qualquer nó ligado ao barramento de dados.
Ripple	Ondulação presente em tensão de alimentação contínua.
SOE	Sigla de Sequence Of Events (Seqüência de Eventos).
Software	Programas de computador, procedimentos e regras relacionadas à operação de um sistema de processamento de dados.
Sub-rede	Segmento de uma rede de comunicação que interliga um grupo de equipamentos (nós) com o objetivo de isolar o tráfego local ou utilizar diferentes protocolos ou meio físicos.

- **TC** Sigla de transformador de corrente.
- TDD Sigla de Total Demand Distortion (Distorção de Demanda Total).

THD Sigla de Total Harmonic Distorsion (Distorção Harmônica Total).

Time-outTempo preestabelecido máximo para que uma comunicação seja completada. Se for excedido
procedimentos de retentiva ou diagnóstico serão ativados.

- **TP** Sigla de transformador de potencial.
- TX Sigla usada para indicar transmissão serial.
- Upload Leitura do programa ou configuração do CP.
 - Word Unidade de informação composta por 16 bits.